

SACOP CONNECT

KIT ACCESSORIO PER SISTEMI DI SOVRAPPRESSIONE SACOP MASTER BLACK

MANUALE INSTALLAZIONE ED USO







Google Play

È vietata la copia, distribuzione e pubblicazione del presente manuale o di parti di esso, su qualunque tipo di supporto e in qualunque forma senza previa autorizzazione da parte della S.A.CO.P S.r.l. Il contenuto del presente manuale può essere soggetto a modifiche in qualunque momento e senza preavviso.

INDICE:

1	INTRODUZIONE	3
1.1	I SISTEMI DI SOVRAPPRESSIONE PER LOCALI FILTRO "A PROVA DI FUMO"	3
1.2	SACOP CONNECT	3
<u>2</u>	GENERALITA'	5
2.1	CARATTERISTICHE TECNICHE	5
2.2	COMPATIBILITA' AMBIENTALE	5
<u>3</u>	COMPONENTISTICA	6
3.1	ALIMENTAZIONE	6
		7
<u>4</u>	ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE	(
4.1	FISSAGGIO MECCANICO	7
4.2	COLLEGAMENTI	8
<u>5</u>	CONFIGURAZIONE INIZIALE	12
5.1	COLLEGAMENTO RETE ETHERNET	13
5.2	COLLEGAMENTO RETE WIFI	16
<u>6</u>	MODBUS TCP/IP	24
6.1	FUNZIONAMENTO DEI REGISTRI	24
6.2	TABELLA DEI REGISTRI MODBUS TCP/IP	25
6.3	SICUREZZA	26
<u>7</u>	APP ANDROID	27
71	BEQUISITI MINIMI	27
7.2	PREMESSA	28
7.3	UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE	28
7.4	LIVELLI DI ACCESSO	30
7.4	4.1 LIVELLO UTENTE	30
7.4	4.2 LIVELLO OPERATORE	30

75 D		30
		52
<i>(</i> .5.1	RESET	32
7.5.2	BATTERIE	33
7.5.3	LINEA 1	34
7.5.4	LINEA 2	36
7.5.5	LINEA 3	37
7.5.6	LINEA 4	39
7.5.7	PORTE (ABILITATO SOLO SE PRESENTE OPTIONAL KIT PRESSOSTATO SACOP)	41
7.5.8	ELENCO EVENTI	42
7.5.9	AUTO-TEST	43
7.5.10	VELOCITÀ VENTOLA	44
7.5.11	SOVRAPPRESSIONE (ABILITATO SOLO SE PRESENTE OPTIONAL KIT PRESSOSTATO SACOP)	48
7.5.12	FUNZIONAMENTO	49
7.5.13	DATA E ORA	50
7.5.14	MANUTENZIONE	51
7.5.15	PARAMETRI OPERATIVI	52
7.6 P/	ARAMETRI CONFIGURABILI PAGINA "CONFIGURAZIONE RETE"	53
7.6.1	RESET ALLA CONFIGURAZIONE PREDEFINITA	53
7.7 RI	AVVIO FORZATO SISTEMA	55
8 RIS	OLUZIONE DEI PROBLEMI	56
<u> </u>		
8.1 PI	ROBLEMI DI RETE	56

82	PROBLEMI BI UFTOOTH
0.2	

56

1 INTRODUZIONE

1.1 <u>I SISTEMI DI SOVRAPPRESSIONE PER LOCALI FILTRO "A PROVA DI</u> <u>FUMO"</u>

I sistemi di sovrappressione Sacop per locali "filtro a prova di fumo" Master Black EVO e Master Black Compact sono sistemi in grado di generare e mantenere, per tutta la durata di un'emergenza, un gradiente di pressione positivo tra il locale filtro ed il compartimento adiacente che può essere invaso da fumo e calore in conseguenza ad un incendio. Questa soluzione tecnica permette di separare in maniera efficace due compartimenti adiacenti, in modo tale che uno dei due (generalmente la via di esodo) sia preservato dagli effetti dannosi che l'incendio del compartimento adiacente potrebbe trasmettere.

Il sistema di sovrappressione, in caso di allarme, si attiva immediatamente mettendo in funzione il ventilatore il quale, immettendo aria proveniente dall'esterno, genera la sovrappressione desiderata, permette al locale filtro di rimanere libero da fumo e di essere una via di esodo sicura e praticabile per gli occupanti che devono porsi in salvo.

1.2 SACOP CONNECT

I sistemi di pressurizzazione Sacop per locali "filtro a prova di fumo" **Master Black EVO** e **Master Black Compact** possono essere dotati di piattaforma IoT (Bluetooth – Ethernet - Wireless) denominata **SACOP CONNECT** per la gestione remotata di tutte le funzionalità del sistema che permette non solo di poter verificare in tempo reale lo stato dei pressurizzatori ma anche di impostare tutti i parametri di gestione e funzionamento di sistema attraverso l'installazione di apposito Kit di Comunicazione WiFi / Bluetooth Sacop di cui al presente manuale. I parametri del sistema possono così essere comodamente configurati e modificati tramite:

- collegamento cablato Ethernet oppure Wireless verso una piattaforma di gestione DMS (Data Management System) che consente la verifica in real-time dello stato di funzionamento del sistema di sovrappressione al fine di poter prevedere eventuali anomalie e programmare gli interventi di assistenza e manutenzione¹
- collegamento Bluetooth verso dispositivo mobile dotato di piattaforma Android.

La presente guida fornisce informazioni sull'installazione del Kit di Comunicazione WiFi / Bluetooth (di seguito chiamato "Sacop Connect") e del suo utilizzo attraverso l'interfaccia interfaccia Modbus TCP (riferimento capitolo 6) e l'APP Android dedicata (riferimento capitolo 7).

NB: la presente guida di installazione è progettata per essere usata da personale qualificato.

Gli utenti devono già avere dimestichezza con:

- Sistemi di sovrappressione Sacop
- Protocolli Ethernet
- PC o PLC usati come master nel sistema

¹ Per utilizzare correttamente il dispositivo occorre avere dimestichezza con le reti e i protocolli Ethernet. In presenza di difficoltà durante l'utilizzo di questo dispositivo con prodotti di terzi, quali PLC, scanner e strumenti per la messa in funzione, contattare il relativo fornitore.

Avviso!

Il presente Manuale di installazione ed uso DEVE essere utilizzato obbligatoriamente assieme al Manuale del sistema di sovrappressione ove sarà installato Sacop Connect.

Gli esempi e gli schemi riportati nel presente manuale hanno scopi meramente illustrativi. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere modificate in qualsiasi momento, anche senza preavviso. Sacop non si assume la responsabilità per danni diretti, indiretti o

consequenziali risultanti dall'uso o dall'applicazione dell'apparecchiatura.

DANNI ALL'APPARECCHIATURA: l'applicazione della tensione di rete e di controllo durante l'installazione o la rimozione di opzioni/accessori potrebbe provocare danni all'apparecchiatura.

Cavi adatti al collegamento del Modulo Ethernet/IP:

- Categoria 5
- Categoria 5e
- Categoria 6
- Categoria 6e

Attenzione!

Leggere attentamente le istruzioni del presente manuale prima di effettuare l'installazione di Sacop Connect.

2 GENERALITA'

2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO	500 g
PORTA ETHERNET	\checkmark
PORTA USB 2	\checkmark
PORTA USB 3	\checkmark
WIFI	\checkmark
BLUETOOTH	\checkmark
UMIDITA' DI ESERCIZIO MAX	70 %

Tabella 1 - Caratteristiche tecniche di Sacop Connect

2.2 <u>COMPATIBILITA' AMBIENTALE</u>

L'apparecchiatura è idonea per installazione interna.

Non è consentita l'installazione in ambienti chiusi con umidità superiore a 70%.

3 COMPONENTISTICA

Sacop Connect è un kit accessorio per la gamma di sistemi di sovrappressione per locali filtro "a prova di fumo" Master Black EVO e Master Black Compact composto da:

- Piastra di fissaggio
- Raspberry (con micro SD)
- Alimentatore
- Cavo di collegamento alimentatore-Raspberry
- Cavi di collegamento per l'alimentazione di Sacop Connect (cavo rosso, cavo nero, cavo giallo-verde)
- Cavo USB per collegamento alla scheda elettronica CPU E003.0014



Figura 1 - Componenti Sacop Connect

3.1 ALIMENTAZIONE

L'accessorio Sacop Connect viene alimentato dalla scheda elettronica di alimentazione E003.0010.

Attenzione!

Prima di collegare Sacop Connect alla scheda di alimentazione <u>E003.0010 è necessario scollegare batterie e alimentazione 220 V.</u>

4 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

4.1 FISSAGGIO MECCANICO

Sacop Connect deve essere fissato sugli appositi prigionieri filettati saldati nell'unità Master EVO o Master Black Compact con rondelle e dadi autobloccanti contenuti nella confezione.

Le immagini seguenti riportano le aree predisposte per il posizionamento di Sacop Connect.



Figura 2 - Posizione di installazione di Sacop Connect all'interno dell'unità Master EVO



Figura 3 - Posizione di installazione di Sacop Connect all'interno dell'unità Master Black Compact

4.2 <u>COLLEGAMENTI</u>

Sacop Connect deve essere collegato ai dispositivi elettronici presenti sull'unità Master EVO o Master Black Compact secondo quanto previsto dalle successive figure.



Figura 4 - Collegamenti Sacop Connect

Il cavo della messa a terra deve essere collegato alla struttura dell'unità, come da indicazioni seguenti.



Prima di alimentare la scheda Raspberry, controllare che la microSD sia correttamente inserita all'interno dell'apposito slot. NB: contatti della microSD in alto.



Figura 5 - Posizionamento microSD nell'apposito slot della scheda Raspberry (contatti rivolti in alto)



Figura 6 - Morsetto di collegamento cavo messa a terra per Master Black EVO (unità master EVO)



Figura 7 - Morsetto di collegamento cavo messa a terra per Master Black Compact

A conferma visiva che la scheda Raspberry del Sacop Connect è stata alimentata ed accesa correttamente, è possibile verificare l'accensione del led ROSSO a bordo scheda (luce fissa).



Figura 8 - Led ROSSO (luce fissa) di avvenuta alimentazione di Sacop Connect

Durante la fase iniziale di caricamento del sistema operativo sulla scheda Raspberry a seguito dell'accensione del sistema, si illuminerà anche il led VERDE (luce lampeggiante). Al termine del caricamento il led VERDE si spegne.



Figura 9 - Led VERDE (luce lampeggiante) di caricamento sistema operativo su scheda Raspberry

Attenzione!

All'accensione del sistema di sovrappressione la scheda Raspberry avvierà il caricamento del sistema operativo per una durata di ca.3 minuti. Durante questa fase viene testata la corretta comunicazione con il ventilatore avviandolo brevemente per un 2-3 volte.

NB: Il sistema, per poter ricevere la configurazione iniziale e comunicare con la rete, necessita di essere connesso tramite cavo LAN alla rete ethernet o direttamente a un computer. Per maggiori dettagli fare riferimento al capitolo 5.

Il collegamento cablato dovrà essere effettuato utilizzando il morsetto RJ-45 presente a bordo della scheda Raspberry nell'apposito connettore di rete, come indicato nella figura seguente.



Figura 10 - Collegamento ethernet con cavo RJ45

5 CONFIGURAZIONE INIZIALE

Alla connessione della rete, Sacop Connect si presenta con una configurazione IP statica predefinita. Eventuali modifiche alla configurazione di default dovranno essere effettuate tramite webserver a bordo scheda.

I parametri di default sono i seguenti:

IP	192.168.252.253
SUBNET MASK	255.255.255.0
GATEWAY	192.168.1.1

Tabella 2 - Parametri di default di Sacop Connect

Per accedere alla pagina di configurazione della rete, è necessario disporre di un computer connesso direttamente alla scheda tramite cavo ethernet oppure un computer connesso alla stessa rete cui è connessa la scheda.

Anzitutto è necessario assegnare un indirizzo IP statico al computer, che rientri nella classe 192.168.252.xxx. Fatto ciò, si deve aprire un browser a propria scelta e recarsi all'indirizzo http://192.168.252.253:3000.

Il sistema presenterà a video una richiesta del codice PIN Installatore.

Configurazione Rete Sacop × +		- 0 ×
\leftrightarrow \Rightarrow ${f C}$ 🔺 Non sicuro 192.168.252.253:3000/login		as @ ු f= 1ि InPrivate 🖉 …
	Accedi	
	PIN Installatore	
	Accedi	

Figura 11 - Pagina iniziale di richiesta PIN installatore

Il codice da inserire per l'accesso è il codice numerico scelto dall'installatore in fase di prima configurazione (di default il codice è "1111").

Inserito il codice, fare click sul pulsante "Accedi"².

² Se fosse necessario resettare il PIN installatore, occorre fare riferimento al Manuale di installazione, uso e manutenzione dell'unità Master Black nella quale è necessario installare Sacop Connect.

Se il codice inserito è corretto, il sistema presenta una maschera di configurazione contenente al suo interno tutti i parametri necessari al funzionamento.

\square \blacksquare Configuratione here Secop x +							
\leftarrow $ ightarrow$ \odot $ ightarrow$ Non sicuro	192.168.252.253 :3000) C 🟠 🕼 庙 InPrivate 👔 …			
Sacop Configurazione R	lete			C Riavvia			
Pannello di Co	ontrollo						
Configurazio	ne Cablata Statica	Configurazione WiFi Statica	a Reti Disponibili	Scansiona			
Stato	Connesso	Stato connessione • Non connesso					
Indirizzo IP	192.168.252.253		\sim				
Subnet Mask	255.255.255.0						
Indirizzo Gat	192.168.1.1						
Indirizzo DN	S 8.8.8.8						
Modifica con	figurazione						
©2021 Sacon	uraziono Poto Master Plack						
©2021 Sacop Configu	urazione nete Master Black						

Figura 12 - Pagina inziale webserver Sacop Connect

Nel seguito vengono illustrate le operazioni da svolgere in funzione della tipologia di collegamento che verrà sfruttato:

- Rete Ethernet
- Rete WiFI

5.1 <u>COLLEGAMENTO RETE ETHERNET</u>

Nella schermata iniziale del webserver occorre utilizzare la parte sinistra delle impostazioni denominata "Configurazione Cablata" nella quale è possibile visualizzare l'attuale configurazione di rete cablata. Cliccando sul tasto "Modifica configurazione" presente nella scheda "Configurazione Cablata" si apre un popup che mostra a video la configurazione attuale; con possibilità di modificarla.

🗖 🔄 Config	□ IS Configurations Rete Succe x + σ ×						
$\leftarrow \rightarrow \circ$	C 🛆 Non sicuro 192.168.252.253					as 0, 🎧 📬 🕲 🕪	
Sacop	Configurazione Rete					C Riawia	
	Pannello di Controllo						
	Configurazione Cablata	Statica	Configurazione WiFi	Static	a Reti Disponibili	Scansiona	
	Stato	Connesso	Stato connessione	Non connesso	SACOP_Guest	Connetti	
	Indirizzo IP	192.168.252.253			WPA2	Connett	
	Subnet Mask	255.255.255.0			DIRECT-0b-HP M130f LaserJ	Connetti	
	Indirizzo Gateway	192.168.1.1			WPA2	Connect	
	Indirizzo DNS	8.8.8.8			SACOP-Wifi	Connetti	
	Modifica configurazione				WPA2	Connetti	
					WPA2	Connetti	

Figura 13 - Pagina inziale modifica configurazione parametri con collegamento tramite cavo ethernet

L'operatore può andare a modificare se la scheda deve ottenere un indirizzo IP tramite DHCP (DHCP client):

□ I Configurations Refe Eucop x +							
\leftrightarrow \supset \bigcirc \blacktriangle Non sicuro 192.168.252.253:	2.5 C 🔓 😭 🚺 🔐						
Sacop Configurazione Rete				C Riavvia			
Pannello di Controllo		Modifica configurazione Cablata					
Configurazione Cablata		Indirizzamento	eti Disponibili	© Scansiona			
Stato Indirizzo IP	Connesso 192.168.252.253	 Il server DHCP assegnerà automaticamente una configurazione al modulo app 	ACOP_Guest	Connetti			
Subnet Mask	255.255.255.0	Annulla	WPAc	Connetti			
Indirizzo Gateway	8.8.8.8		SACOP-Wifi	Connetti			
Modifica configurazione			WPA2	Connetti			
			₩PA2	Connetti			
			🔒 WPA2, WPA2	Connetti			
			WPA2	Connetti			

Figura 14 - Pagina modifica indirizzo IP tramite DHCP per collegamento tramite cavo ethernet

oppure se deve essere indirizzata in modo statico:

ISI Configuration lists Sacop x +						
ightarrow $ ightarrow$ $ ightarrow$ Non sicuro $ ightarrow$ 192.168.252.25	53 :3000			b 🔍 Ga 🕼 🖬 🚺		
Sacop Configurazione Rete				C Riavvia		
Pannello di Controllo		Modifica configurazione Cablata	_			
Modifiche rilevate, è necessario un riavvio del modulo per ap		Indirizzamento	Non ricordarme	elo più C Riavvia		
Configurazione Cablata	, Sta	* lp 192.168.252.254	eti Disponibili	Scansiona		
Stato	Connesso	* Gateway 192.168.1.1	ACOP_Guest	Connetti		
Subnet Mask	192.168.252.253	* Dns 8.8.8.8	IRECT-0b-HP M130f LaserJ	Connetti		
Indirizzo Gateway	8.8.8.8	* Netmask	ACOP-Wifi	Connetti		
Modifica configurazione		Annulla Impos	otel sur	Connetti		
			WPA2	Connetti		
				Connetti		

Figura 15 - Pagina modifica indirizzo IP in modo statico per collegamento tramite cavo ethernet

Al termine delle modifiche si deve fare click sul pulsante "Imposta".

NB: ad ogni modifica relativa alla configurazione si rende necessario il riavvio del modulo; il sistema lo notifica a video con un messaggio e comunica anche il corretto recepimento della nuova configurazione. Le modifiche impostate non saranno operative fino al riavvio.

□ S Configuratione Refe Sacop × +									
← → ⑦ ▲ Non sicure 192.168.252.253.000 A @ ☆ ☆ @ betwee 2									
Sa	acop Configurazione Rete		✓ Configurazione st	atica Cablata aggiornata			2 R	^ Riavvia	
	Pannello di Controllo								
	0 Modifiche rilevate, è necessa	rio un riavvio del modulo per applica	arle			Non ricordarmelo p	iù C Riavvia		
	Configurazione Cablata	Statica	Configurazione WiFi	I	Statica Reti Dis	sponibili	Scansiona		
	Stato	Connesso 192,168,252,253	Stato connessione	Non connesso	SACOP_	Guest	Connetti		
	Subnet Mask	255.255.255.0				Ob-HP M130f LaserJ	Connetti		
	Indirizzo Gateway	192.168.1.1			VVPA2				
	Indirizzo DNS	8.8.8.8			SACOP-	Wifi	Connetti		
	Modifica configurazione				B WPA2	2	Connetti		
					C WPA2	2	Connetti		
							Connetti		

Figura 16 - Richiesta di riavvio per rendere operative le modifiche rete cablata

Attenzione!

L'operatore deve confermare l'intenzione di procedere con il riavvio, premendo cliccando sul tasto riavvia nel popup che appare a video.

- σ x								
← → C ▲ Non Houro 192.168.252.253.0000 Δ8 Q (2) f ² (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)								
Sacop	Configurazione Rete					C Riavvia		
	Pannello di Controllo			Continuan	do perderai temporaneamente la connessione	al pannello di controllo Annulla Riavvia		
	Modifiche rilevate, è necess	sario un riavvio del modulo per app	licarle		Non ricordar	melo più 🥥 via		
	Configurazione Cablata		Configurazione WiFi	Stati	Reti Disponibili	© Sc		
	Stato	Connesso	Stato connessione	Non connesso	SACOP_Guest	Connetti		
	Indirizzo IP	192.168.252.253			WPA2	Connett		
	Subnet Mask	255.255.255.0			DIRECT-0b-HP M130f LaserJ	Connetti		
	Indirizzo Gateway	192.168.1.1			H WPA2	context		
	Indirizzo DNS	8.8.8.8			SACOP-Wifi	Connetti		
	Modifica configurazione]			WPA2	Connetti		
					WPA2	Connetti		
						Connetti		

Figura 17 - Pagina conferma riavvio sistema con rete cablata

Confermata l'intenzione del riavvio, il sistema mostra a video un messaggio di avviso all'operatore nel quale viene indicato che i servizi non saranno raggiungibili durante la fase di riavvio.

🗖 🔄 Config	□ [3] Configuratione Refe Sacop x +							
$\leftarrow \rightarrow c$	\leftrightarrow \rightarrow C \land Non situro 192.168.252.253:000							
Sacop	Configurazione Rete				C Riavvia			
	Pannello di Controllo		Informazioni sulla Rete / Il riavvio gestito è in corso, potrebbero essere necessari fino a 3 minuti per il completo ritorno in servizio del modulo					
	Configurazione Cablata		510	eti Disponibili	Scansiona			
	Stato Indirizzo IP Subnet Mask	Connesso 192.168.252.253 255.255.255.0	Se il modulo app non è connesso parallelamente ad una rete cablata, al momento, NON è più possibile: • Operare sul pannello web configurazione rete • Connettersi al master Modbus TCP • Utilizzare il sistema BLE, App Mobile	ACOP_Guest FWPA2 IRECT-0b-HP M130f LaserJ	Connetti			
	Indirizzo Gateway Indirizzo DNS Modifica configurazione	192.168.1.1 8.8.8.8	Per poter fruire delle funzionalità di rete, è necessario: 1. Connettersi alla nuova rete WiFi 2. Raggiungere l'indirizzo IP come configurazione impostata dal pannello di controllo web	ACOP-Wifi I WPA2	Connetti			
				WPA2	Connetti			
				WPA2,WPA2	Connetti			

Figura 18 - Informazioni di rete per riavvio con rete cablata

NB: per il completo riavvio del sistema il tempo di attesa è di circa 3 minuti.

Una volta ripartito il modulo, l'interfaccia web per eventuali modifiche sarà raggiungibile all'indirizzo http://*INDIRIZZO_MODULO*:3000

È necessario sostituire il campo *INDIRIZZO_MODULO* con il nuovo indirizzo impostato o ricevuto dal DHCP server della rete.

Attenzione!

L'applicazione di una configurazione di rete errata o non congrua può portare alla non-raggiungibilità del modulo, lato ethernet. Per ripristinare i parametri predefiniti di rete, fare riferimento al successivo paragrafo 7.6.1 (APP Android).

5.2 COLLEGAMENTO RETE WIFI

NB: se Sacop Connect sarà collegato alla rete WiFi, sarà comunque necessario effettuare la prima configurazione tramite cavo LAN attraverso i passaggi precedentemente illustrati (Paragrafo 5.1).

Nella schermata iniziale del webserver occorre utilizzare la parte destra delle impostazioni denominata "Configurazione WiFi" nella quale è possibile visualizzare l'attuale configurazione di rete WiFi.

Cliccando sul tasto "Scansiona" presente nella scheda "Reti disponibili" il modulo inizierà la ricerca delle reti WiFi disponibili (il pulsante deve essere premuto solo qualora la lista sia vuota).

L'operatore può quindi andare a selezionare la rete desiderata, premendo il tasto "Connetti".

Configurazione Rete Sacop x +	8.252.253:3000		a	- 0 X
Sacop Configurazione Rete				C Riavvia
Pannello di Contr	ollo			•
Configurazione Ca	Statio	Configurazione WiFi	Reti Disponibili	Scansiona
Stato Indirizzo IP Subnet Mask Indirizzo Gateway Indirizzo DNS Modifica configura	Connesso 192.168.252.253 255.255.255 192.168.1.1 8.8.8 zione	Stato connessione Non connesso	SACOP_Guest WPA2 WPA2.WPA2 DIRECT-0b-HP M130f LaserJ WPA2 SACOP-Wifi WPA2	Connetti Connetti Connetti
©2021 Sacop Configurazion	ne Rete Master Black			T

Figura 19 - Pagina inziale modifica configurazione parametri con colegamento rete WiFi

Il sistema mostrerà a video la richiesta di password della rete: Digitare la password, quindi fare click sul tasto "Imposta".

Pannello di Controllo		Connessione re	ete WiFi 🔰 🦈 SACOP-Wi	fi			
Configurazione Cablata		* Password		ø	Reti Disponibili	Scansiona	
Stato	Connesso			Imposta	SACOP_Guest		
Indirizzo IP	192.168.252.253			imposid	🖬 WPA2		
Subnet Mask	255.255.255.0		•				
Indirizzo Gateway	192.168.1.1				WPA2,WPA2		
Indirizzo DNS	8.8.8.8				DIRECT-0b-HP M130f LaserJ	Connetti	
Modifica configurazione					SACOP-Wifi	Connetti	

Figura 20 - Pagina di inserimento password con collegamento rete WiFi

<u>NB: ad ogni modifica relativa alla configurazione si rende necessario il riavvio del modulo; il sistema lo notifica a video con un messaggio e comunica anche il corretto recepimento della nuova configurazione.</u> Le modifiche impostate non saranno operative fino al riavvio.

Configurazione Rete Sacop	× +			- 0 X
\leftarrow $ ightarrow$ \bigcirc $oldsymbol{\Lambda}$ Non sicut	o 192.168.252.253:3000			26 Q Gg 📬 🕼 (hPrivate 💭 …
Sacop Configurazior	ne Rete	Connessione a SACOP-W	lífi richiesta	C Riavvia
Pannello d	i Controllo			
0 Modifiche	e rilevate, è necessario un riavvio del mo	ulo per applicarle		Non ricordarmelo più C Riavvia
Configura	zione Cablata	Statica Configurazione WiFi	Statica Reti Disponibili	Ø Scansiona
Stato	Connesso IP 192.168.252.253	Stato connessione • No	SACOP_Guest	Connetti
Subnet M	Mask 255.255.255.0			Connetti
Indirizzo	Gateway 192.168.1.1		B WPA2, WPA2	Connett
Indirizzo	DNS 8.8.8.8		DIRECT-0b-HP M130f	LaserJ Connetti
Modifica	configurazione		SACOP-Wifi	Connetti

Figura 21 - Richiesta di riavvio per rendere operative le modifiche collegamento rete WiFi

Attenzione!

L'operatore deve confermare l'intenzione di procedere con il riavvio, premendo cliccando sul tasto riavvia nel popup che appare a video.

🗖 🔄 Config	purazione Rete Sacop × +							- @ X
$\leftarrow \rightarrow c$	Mon sicuro 192.168.252.253						as e 👍 📬 🖨	InPrivate 💭 …
Sacop	Configurazione Rete						С	Riavvia
				0 0	Continuando p	erderai temporaneamente la connessione	al pannello di controllo	
	Pannello di Controllo						Annulla Riavvia	
	Modifiche rilevate, è neces:	sario un riavvio del modulo per appl	icarle			Non ricordar	melo più 🕜 via	
							- 4	
	Configurazione Cablata	Statio	Configurazione WiFi		Statica	Reti Disponibili	⊚ Sc	
	Stato	Connesso	Stato connessione	Non connesso		SACOP_Guest		
	Indirizzo IP	192.168.252.253				WPA2	Connetti	
	Subnet Mask	255.255.255.0					Connetti	
	Indirizzo Gateway	192.168.1.1				WPA2,WPA2		
	Indirizzo DNS	8.8.8.8				DIRECT-0b-HP M130f LaserJ	Connetti	
	Modifica configurazione					in WPAZ		
		1				SACOP-Wifi	Connetti	

Figura 22 - Pagina conferma riavvio sistema collegamento rete WiFi

Confermata l'intenzione del riavvio, il sistema mostra a video un messaggio di avviso all'operatore nel quale viene indicato che i servizi non saranno raggiungibili durante la fase di riavvio.

🗖 🔄 Cor	\square IS Configuratione Refe Supp x + - σ x							
$\leftrightarrow \rightarrow$	← → C ▲ Non sicure 192.168.252.253.0000							
Saco	p Configurazione Rete				C Riavvia			
	Pannello di Controllo		Informazioni sulla Rete					
	Configurazione Cablata		In navvio gestito e in corso, potrebero essere necessan tino a 3 minuti per il completo ritorno in servizio del modulo	Reti Disponibili	Ø Scansiona			
	Stato	 Connesso 192 168 252 253 	Se il modulo app non è connesso parallelamente ad una rete cablata, al momento, NON è più possibile: • Operare sul pannello web configurazione rete	SACOP_Guest	Connetti			
	Subnet Mask	255.255.255.0	Connettersi al master Modbus TCP Utilizzare il sistema BLE, App Mobile	WPA2,WPA2	Connetti			
	Indirizzo DNS	8.8.8.8	Per poter fruire delle funzionalità di rete, è necessario: 1. Connettersi alla nuova rete WiFi 2. Bangiungere l'indirizzo IP come configurazione impostata dal pannello.	DIRECT-0b-HP M130f LaserJ	Connetti			
	Modifica configurazione		di controllo web	SACOP-Wifi	Connetti			

Figura 23 - Informazioni di rete per riavvio collegamento rete WiFi

NB: per il completo riavvio del sistema il tempo di attesa è di circa 3 minuti.

Una volta ripartito il modulo, l'interfaccia web per eventuali modifiche sarà raggiungibile all'indirizzo http://*INDIRIZZO_MODULO*:3000.

È necessario sostituire il campo *INDIRIZZO_MODULO* con il nuovo indirizzo impostato o ricevuto dal DHCP server della rete.

Per configurare l'indirizzamento da utilizzarsi in WLAN, l'operatore deve nuovamente effettuare il login alla pagina di configurazione.

Per collegarsi dovrà utilizzare l'indirizzo utilizzato in precedenza per la configurazione WLAN tramite cavo ethernet oppure al nuovo indirizzo IP ricevuto dalla scheda WLAN da un eventuale server DHCP presente in rete.

Gli indirizzi di riferimento sono:

- ETHERNET: http://*INDIRIZZO_ETHERNET_MODULO*:3000
 È necessario sostituire il campo *INDIRIZZO_ETHERNET_MODULO* con il nuovo indirizzo impostato sulla rete cablata o ricevuto dal DHCP server della rete cablata.
- WLAN: http://*INDIRIZZO_WLAN_MODULO*:3000
 È necessario sostituire il campo *INDIRIZZO_WLAN_MODULO* con il nuovo indirizzo impostato sulla rete wireless o ricevuto dal DHCP server della rete wireless.

Attenzione!

L'applicazione di una configurazione di rete errata o non congrua può portare alla non-raggiungibilità del modulo, lato ethernet. Per ripristinare i parametri predefiniti di rete, fare riferimento al successivo paragrafo 7.6.1 (APP Android).

Cliccando sul tasto "Modifica configurazione" presente nella scheda "Configurazione WiFi" si apre un pop-up che mostra a video la configurazione attuale; con possibilità di modificarla.

🗕 🖪 Config (-> (urazione Rete Sacop x +					0 - • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sacop	Configurazione Rete					C Riavvia
	Pannello di Controllo					
	Configurazione Cablata	Sta	tica Configurazione WiFi	S	Reti Disponibili	Ø Scansiona
	Stato	Connesso	Stato	Connesso	SACOP_Guest	Connetti
	Indirizzo IP	192.168.252.253	Nome Rete	SACOP-Wifi	WPA2	Connetti
	Subnet Mask	255.255.255.0	Indirizzo IP	192.168.1.232	DIRECT-0b-HP M130f LaserJ	Connetti
	Indirizzo Gateway	192.168.1.1	Subnet Mask	255.255.255.0	WPA2	
	Indirizzo DNS	8.8.8.8	Indirizzo Gateway	192.168.1.1	SACOP-Wifi	Connetti
	Modifica configurazione		Indirizzo DNS	8.8.8.8	WPA2	
	Hounce comgarazone		Modifica configurazione		₽ WPA2	Connetti
					₽ WPA2	Connetti

Figura 24 - Pagina per modifica dei parametri di configurazione collegamento rete WiFi

L'operatore può andare a modificare le impostazioni di rete WiFi qualora Sacop Connect debba ottenere un indirizzo IP tramite DHCP (DHCP client):

🗖 🔄 Cont	igurazione Rete Sacop \times +				- ð ×
$\leftarrow \rightarrow$	C \Lambda Non sicuro 192.168.252.253				@ 🏫 🗲 🔂 💶 💭 …
Saco	p Configurazione Rete				C Riavvia
	Pannello di Controllo		Modifica configurazione WiFi		
	Configurazione Cablata		Indirizzamento	eti Disponibili	Scansiona
	Stato	Connesso 102 169 252 252	 Il server DHCP assegnerà automaticamente una configurazio modulo app 	one al ACOP_Guest	Connetti
	Subnet Mask	255.255.255.0	Annulla	Imposta	Connetti
	Indirizzo Gateway	192.168.1.1	JUDICE HILLS EJSEJSJ	WPAZ	
	Indirizzo DNS	8.8.8.8	Indirizzo Gateway 192.168.1.1	SACOP-Wifi	Connetti
	Modifica configurazione		Modifica configurazione		Connetti
				WPA2	Connetti
				WPA2	Connetti
				WiFi_2.4	Connetti

Figura 25 - Pagina modifica indirizzo IP tramite DHCP per collegamento rete WiFi

oppure se deve essere indirizzata in modo statico:

Configurazione Rete Sacop x +	3:3000			– ♂ × © ⊜ ⊈ @ [nPrivate \$) …
Sacop Configurazione Rete				C Riavvia
_				
Pannello di Controllo		Modifica configurazione WiFi		
Configurazione Cablata		Indirizzamento	eti Disponibili	Scansiona
Stato Indirizzo IP	Connesso 192.168.252.253	* lp 192.168.1.235	ACOP_Guest	Connetti
Subnet Mask Indirizzo Gateway	255.255.255.0	* Gateway 192.168.1.1	IRECT-Ob-HP M130f LaserJ WPA2	Connetti
Indirizzo DNS	8.8.8.8	* Dns	ACOP-Wifi WPA2	Connetti
Modifica configurazione		* Netmask	WPA2	Connetti
		255.255.255.0 Annulla	Imposta	Connetti
			WPA2	Connetti
			WiFi_2.4 ₩ WPA2	Connetti

Figura 26 - Pagina modifica indirizzo IP in modo statico per collegamento rete WiFi

Al termine delle modifiche si deve fare click sul pulsante "Imposta".

<u>NB: ad ogni modifica relativa alla configurazione si rende necessario il riavvio del modulo; il sistema lo notifica a video con un messaggio e comunica anche il corretto recepimento della nuova configurazione.</u> Le modifiche impostate non saranno operative fino al riavvio.

	Configurazione Rete Sacop x +					- @ X
~ ·	→ C ▲ Non sicuro 192.168.252.253:3					© ∰ ∰ @ InPrivate 👔 …
2	acop Configurazione Rete		Configurazion	e statica WiFi statica aggiornata		Riawia
	Pannello di Controllo					
	Ø Modifiche rilevate, è necessa	ario un riavvio del modulo per	applicarle		Non ricord	armelo più C Riavvia
		Statica		Statica		
	Configurazione Cablata		Configurazione WiFi		Reti Disponibili	Scansiona
	Stato	Connesso 192 168 252 253	Stato	Connesso SACOP-Wife	SACOP_Guest	Connetti
	Subnet Mask	255.255.255.0	Indirizzo IP	192.168.1.232	DIRECT-0b-HP M130f LaserJ	Connetti
	Indirizzo Gateway	192.168.1.1	Subnet Mask	255.255.255.0	WPA2	
	Indirizzo DNS	8.8.8.8	Indirizzo Gateway	192.168.1.1	SACOP-Wifi	Connetti
	Modifica configurazione		Indirizzo DNS	8.8.8	WPA2	connext
			Modifica configurazio	one	WPA2	Connetti
					WPA2	Connetti
						Connetti

Figura 27 - Richiesta di riavvio per rendere operative le modifiche collegamento rete WiFi

Attenzione!

L'operatore deve confermare l'intenzione di procedere con il riavvio, premendo cliccando sul tasto riavvia nel popup che appare a video.

Configurations Rete Sacop x +							
$\leftarrow \rightarrow c$	Non sicuro 192.168.252.253					e ta t≋ ta InPrivate 👂 …	
Sacop	Configurazione Rete					C Riavvia	
	Pannello di Controllo			U Continua	ando perderal temporaneamente la connession	e al pannello di controllo	
						Annuna	
	0 Modifiche rilevate, è neces	sario un riavvio del modulo per ap	Non ricorda	armelo più 🔽 via			
		Sta	tica	Sta	atica		
	Configurazione Cablata		Configurazione WiFi	Configurazione WiFi		Ø Sc	
	Stato	Connesso	Stato	Connesso	SACOP_Guest	Connetti	
	Indirizzo IP	192.168.252.253	Nome Rete	SACOP-Wifi	M WPA2		
	Subnet Mask	255.255.255.0	Indirizzo IP	192.168.1.232	DIRECT-0b-HP M130f LaserJ	Connetti	
	Indirizzo Gateway	192.168.1.1	Subnet Mask	255.255.255.0	WPA2		
	Indirizzo DNS	8.8.8.8	Indirizzo Gateway	192.168.1.1	SACOP-Wifi	Connetti	
	Modifica configurazione	ן	Indirizzo DNS	8.8.8.8	WPAZ		
		J	Modifica configurazione			Connetti	
						Connetti	
					MAR VVI / VL		
						Connetti	

Figura 28 - Pagina conferma riavvio sistema collegamento rete WiFi

Confermata l'intenzione del riavvio, il sistema mostra a video un messaggio di avviso all'operatore nel quale viene indicato che i servizi non saranno raggiungibili durante la fase di riavvio.

	□ 🖬 Configuratione Rete Sacop x +							
$\leftarrow \rightarrow$	← → C ▲ Non sicaro 192.168.252.253.000							
Sa	acop Configurazione Rete				C Riavvia			
	Pannello di Controllo Configurazione Cablata		Informazioni sulla Rete Il riavio gestito è in corso, potrebbero essere necessari fino a 3 minuti per il completo ritorno in servizio del modulo	eti Disponibili	@ Stansions			
l	Stato Indirizzo IP Subnet Mask	Connesso 192.168.252.253 255.255.255.0	Se il modulo app non è connesso parallelamente ad una rete cablata, al momento, NON è più possibile: • Operare sul pannello web configurazione rete • Connettersi al master Modbus TCP • Utilizzare il sistema BLE, App Mobile	ACOP,Guest WPA2 IRECT-0b-HP M130f LaserJ	Connetti			
	Indirizzo Gateway Indirizzo DNS Modifica configurazione	192.168.1.1 8.8.8.8	Per poter fruire delle funzionalità di rete, è necessario: 1. Connettersi alla nuova rete WiFi 2. Raggiungere l'indirizzo IP come configurazione impostata dal pannello di controllo web	ACOP-Wifi I WPA2	Connetti			
					Connetti			

Figura 29 - Informazioni di rete per riavvio collegamento rete WiFi

Per il completo riavvio del sistema il tempo di attesa è di circa 3 minuti.

Una volta ripartito il modulo, l'interfaccia web per eventuali modifiche sarà raggiungibile all'indirizzo http://*INDIRIZZO_MODULO*:3000 È necessario sostituire il campo *INDIRIZZO_MODULO* con il nuovo indirizzo impostato o ricevuto dal DHCP server della rete.

Attenzione!

L'applicazione di una configurazione di rete errata o non congrua può portare alla non-raggiungibilità del modulo, lato ethernet. Per ripristinare i parametri predefiniti di rete, fare riferimento al successivo paragrafo 7.6.1 (APP Android).

6 MODBUS TCP/IP

6.1 FUNZIONAMENTO DEI REGISTRI

MODBUS ASCII/RTU è un protocollo di comunicazione master-slave in grado di supportare fino a 247 slave organizzati in forma di bus o di rete a stella.

Il protocollo usa una connessione simplex su una singola linea. In questo modo, i messaggi di comunicazione si muovono in due direzioni diverse su una stessa linea.

MODBUS TCP è una variante della famiglia MODBUS. Nello specifico, svolge lo scambio di messaggi MODBUS in ambiente "Intranet" o "Internet" utilizzando il protocollo TCP/IP su porta fissa 502.

I messaggi master-slave possono essere:

- Lettura (Codice di funzione \$01 / \$03 / \$04): la comunicazione avviene tra il master ed un solo slave. Consente di leggere informazioni sul contatore interrogato
- Scrittura (Codice di funzione \$10): la comunicazione avviene tra il master ed un solo slave. Consente di cambiare le impostazioni del contatore

NOME	LUNGHEZZA	FUNZIONE
TRANSACTION ID	2 byte	Per la sincronizzazione tra i messaggi server & client
PROTOCOL ID	2 byte	Zero per MODBUS TCP
BYTE COUNT	2 byte	Numero di byte rimanenti in questo frame
UNIT ID	2 byte	Slave address (255 se non utilizzato)
CODICE DI FUNZIONE	2 byte	Codice di funzione (\$01 / \$04 / \$10)
BYTE DI DATI	2 byte	Dati come risposta o comando

Nel MODBUS TCP, lo slave address è sostituito da un singolo byte, lo Unit identifier.

Tabella 3 - Registri Modbus TCP/IP

Il Modbus TCP può essere utilizzato per stabilire una comunicazione Modbus tra il PC e il dispositivo di destinazione tramite una rete Ethernet. In questa configurazione il modulo funge da master Modbus.

Nella tabella seguenti di riporta l'elenco di tutte le funzioni del pressurizzatore con i relativi indirizzi di destinazione.

NOME	INDIRIZZO	LUNGHEZZA	TIPO	NIM	MAX	UNITÀ	LEGGI	SCRIVI	DESCRIZIONE
isReset	L	16 bit	Bool	I	ı	ı	>	~	Indica lo stato del pressurizzatore: 1=reset attivo 0=reset non attivo
isContinuous	2	16 bit	Bool	I	ı	ı	~	~	Indica la modalità del pressurizzatore: 1=modalità automatica 0=modalità continua
line11sExcluded	С	16 bit	Bool	I	ı	ı	>	~	Indica lo stato di esclusione della linea 1: 1=linea esclusa
line1 Delay	4	16 bit	Int.	0	60	Secondi	>	>	Indica il ritardo della linea 1
line2IsExcluded	Ð	16 bit	Bool	ı		ı	>	>	Indica lo stato di esclusione della linea 1: 1=linea esclusa
line3lsExcluded	9	16 bit	Bool	I	ı	ı	>	>	Indica lo stato di esclusione della linea 1: 1=linea esclusa
line4lsExcluded	7	16 bit	Bool	I	ı		>	>	Indica lo stato di esclusione della linea 1: 1=linea esclusa
line4Tall	œ	16 bit	Int.	0	60	Secondi	>	>	Indica il tempo di allarme della linea 4
contiuousSpeed	б	16 bit	Int.	15	100	%	>	>	Indica la velocità della ventola in modalità continuo
autoSpeed	10	16 bit	Int.	15	100	%	>	~	Indica la velocità della ventola in modalità automatico
minSpeed	11	16 bit	Int.	15	100	%	>	>	Indica la velocità minima della ventola
nextMaintenance	12	16 bit	Int.	0	9	Giorni	>	×	Indica l' intervallo in mesi per la notificazione della manutenzione programmata
autoTestOnDay	13	16 bit	Int.	0	31	Giorni	>	×	Indica l'intervallo in giorni per l'autotest
pressureDelta	14	16 bit	Int.	15	60	Pascal	>	>	Indica il valore di sovrappressione
isPressure	15	16 bit	Bool	ı		ı	>	×	Indica la modalità di funzionamento del pressurizzatore: 1=modalità pressione 0=modalità automatica
									Indica tutti gli stati del pressurizzatore in una sola maschera di bit
statusBitMask	16	16 bit	Int.	I	I	I	>	×	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 INKA1 IN
									RESET MANUTERZI AUTO CAMBIO DRE TEST BATTERA ONE TEST BATTERA ALUARNE ESCULISA ESCULISA ESCULISA ESCULISA ESCULISA ESCULISA ALUARNE ALUARNE ALUARNE ALUARNE ALUARNE ALUARNE
									Indica tutti gli stati di allarme o anomalia del pressurizzatore in una sola maschera di bit:
faultBitMask	7 L	16 bit	Int.	I	I	I	>	×	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 16 5 4 3 2 1 0 15 Ventuol TEST Selestie Pusibilite Collation Collation 201 UNELLO
						T	T		
fanType	18	16 bit	Int.	ļ.	I	I	>	>	Riservato - di sistema
Model	19	16 bit	Int.	I	ı	Stringa	>	×	Riservato - di sistema
Size	20	16 bit	Int.	I	I	Stringa	>	×	Riservato - di sistema
Color	21	16 bit	Int.	I	ı	Stringa	~	×	Riservato - di sistema
prodYear	22	16 bit	Int.	I	I.	Stringa	~	×	Riservato - di sistema
Progressive	23	16 bit	Int.	1	I.	Stringa	>	×	Riservato - di sistema
currentDateTimeInMillis	24	16 bit	Int.	I	I	Stringa	>	×	Riservato - di sistema
nextBatteryUpdateInDays	25	16 bit	Int.	1		Giorni	>	×	Indica l' intervallo in giorni al successivo cambio di batterie

6.2 TABELLA DEI REGISTRI MODBUS TCP/IP

Tabella 4 - Riepilogo parametri del pressurizzatore con relativi indirizzi di destinazione

6.3 <u>SICUREZZA</u>

La sicurezza è un ramo dell'amministrazione di rete che si occupa degli attacchi indirizzati a o provenienti da computer e presenti sulle reti informatiche dai quali possono derivare interruzioni accidentali o intenzionali. L'obiettivo della sicurezza è contribuire ad aumentare i livelli di protezione delle informazioni e delle risorse fisiche da furti, danneggiamento, uso improprio o altro

problema, mantenendole al contempo accessibili agli utenti che le devono utilizzare.

Non esiste un approccio alla sicurezza a sé stante adeguato. Schneider Electric raccomanda l'adozione di un approccio di difesa in profondità ("Defense-in-Depth", DiD). Tale approccio, concepito dalla National Security Agency (NSA), suddivide la rete in più livelli distinti per funzioni di sicurezza, apparecchiature e processi. I componenti di base di questo approccio sono:

- valutazione dei rischi
- un piano di sicurezza elaborato sulla base dei risultati della valutazione dei rischi
- una campagna di formazione multifase
- separazione fisica delle reti industriali dalle reti aziendali, con la creazione di una zona demilitarizzata
- (DMZ) e con l'uso di firewall e instradamento per delimitare altre zone di sicurezza
- controllo degli accessi al sistema
- riduzione delle vulnerabilità dei dispositivi ("hardening")
- monitoraggio e manutenzione delle reti

SACOP raccomanda di affidarsi a personale competente e qualificato per la messa in sicurezza del proprio sistema nei confronti della rete a cui è collegato.

7 APP ANDROID

7.1 REQUISITI MINIMI

L'applicazione può essere installata su tutti i dispositivi che rispettano i seguenti requisiti minimi:

- Android 6.0
- Bluetooth low energy

L'installazione deve essere effettuata su dispositivo mobile Android tramite Google Play store, reperendo i file di installazione all'indirizzo <u>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sacop.app&gl=IT</u>



Valuta questa app

Una volta installata è necessario avere il bluetooth abilitato nonché acconsentire all'utilizzo della geolocalizzazione (per maggiori info a riguardo consultare <u>https://sacop.it/privacy-policy.php</u>)



L'utente ha facoltà di scegliere se abilitarla solo una-tantum oppure durante ad ogni uso dell'app (scelta raccomandata).

7.2 <u>PREMESSA</u>

L'applicazione permette di interagire con i parametri operativi del sistema di sovrappressione, senza doversi posizionare necessariamente davanti al pannello operatore.

La comunicazione tra Sacop Connect e il dispositivo Android su cui l'applicazione è installata avviene tramite tecnologia bluetooth low energy.

Il range di utilizzo può variare da 20 metri di distanza dal pressurizzatore fino a 1-2 metri, in funzione del dispositivo Android in uso, delle interferenze ambientali, del luogo di installazione, etc.

NB: per l'utilizzo di consiglia di posizionarsi il più possibile vicino al dispositivo provvisto di Sacop Connect.

7.3 UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE

All'avvio dell'applicazione inizierà in automatico la ricerca dei sistemi di sovrappressione Sacop disponibili nei pressi del dispositivo Android, tramite la tecnologia bluetooth:

Dispositivi Sacop

	·

Qualora non siano disponibili dispositivi Sacop nei paraggi, l'applicazione mostra un messaggio di errore:

RICERCA IN CORSO ...





Qualora siano disponibili dispositivi Sacop nei paraggi, l'applicazione mostra l'elenco dei numeri seriali, così da permettere all'utente di selezionare il pressurizzatore desiderato.

Dispositivi Sacop

Sacop-202222100082

Attenzione!

Qualora il dispositivo Sacop non sia visibile occorre verificare che i collegamenti del Sacop Connect siano corretti. Se necessario procedere al riavvio forzato (rif. paragrafo 0).

Una volta selezionato un pressurizzatore, l'applicazione mostra a video il modello, il numero seriale e la richiesta di codice numerico di accesso.



Toccando con il dito i campi per l'inserimento numerico del codice, apparirà la tastiera numerica per l'inserimento delle credenziali relative al livello di accesso dell'utilizzatore.

INSE	ACCI	L CODIC ESSO	CE DI
	•		
Sei Sac	connesso op-202	al disposi [*] 222100	tivo 1021
1	2	3	\times
4	5	6	Fatto
7	8	9	
	0		1

7.4 LIVELLI DI ACCESSO

Sono disponibili due livelli di programmazione, un primo livello denominato UTENTE e un livello OPERATORE (accessibile solamente dall'installatore e dal manutentore).

- Livello UTENTE: rappresenta il livello con i privilegi minori, quali la sola visualizzazione dei dati presenti • sul display del sistema di sovrappressione
- Livello OPERATORE: permette anche la modifica dei parametri di funzionamento •

Il codice numerico del livello UTENTE è "1234".

Il codice numerico del livello OPERATORE è il codice, programmato dall'installatore, in fase di messa in servizio (di default il codice è "1111").

7.4.1 LIVELLO UTENTE

Qualora il livello di privilegio sia quello UTENTE si potrà accedere alle sole informazioni di funzionamento del pressurizzatore (le stesse riportate sul display del sistema di sovrappressione).

Nel seguito si riportano le 2 possibili schermate dell'APP:

- A sinistra: pressurizzatore con kit pressostato differenziale e sensori porte (funzionamento a • sovrappressione)
- A destra: pressurizzatore senza kit pressostato differenziale e sensori porte (funzionamento a velocità)

Ò

Pannello di Controllo 🖒	Pannello di Controllo
230 VAC 🖌	230 VAC
O ALLARME 🏞	O ALLARME
	O ANOMALIA
	RESET
BATTERIA 54v	BATTERIA 54v
L1 EX	L1 EX
L2 EX	L2 EX
L3 EX	L3 EX
L4 EX	L4 EX
PORTA INGRESSO CHIUSA PORTA USCITA APERTA	

7.4.2 LIVELLO OPERATORE

Qualora il livello di privilegio sia quello OPERATORE, si potrà accedere a tutti parametri di funzionamento del sistema di sovrappressione con la possibilità di modificarli.

Le operazioni di modifica dei parametri che si possono effettuare sono le stesse che possono essere effettuate direttamente sul display con la tastiera a pressione.

Con il livello OPERATORE nella parte inferiore dell'applicazione sono presenti 3 pulsanti che permettono di accedere ad altre due sezioni aggiuntive ed entrambe relative alla configurazione del pressurizzatore. Nel seguito si riportano le 2 possibili schermate dell'APP:

- A sinistra: pressurizzatore con kit pressostato differenziale e sensori porte (funzionamento a sovrappressione)
- A destra: pressurizzatore senza kit pressostato differenziale e sensori porte (funzionamento a velocità)



Questi tre pulsanti permettono di muoversi tra le diverse sezioni dell'applicazione:

- [1] "Pannello di Controllo": pagina di visualizzazione dello stato del sistema di sovrappressione (vengono riportate le stesse informazioni del display posizionato sull'unità Master EVO o Master Black Compact)
- [2] "Menu Azioni": pagina di configurazione dei parametri del sistema di sovrappressione
- [3] "Configurazione Rete": pagina di configurazione della rete ethernet



Toccando il pulsante per l'accesso al Menù Azioni [2] si accede alla pagina contenente tutti i parametri operativi di funzionamento del sistema.

Nel seguito si riportano le 2 possibili schermate dell'APP:

- A sinistra: pressurizzatore con kit pressostato differenziale e sensori porte (funzionamento a sovrappressione)
- A destra: pressurizzatore senza kit pressostato differenziale e sensori porte (funzionamento a velocità)



Ad ogni funzione corrisponde una pagina esplicativa del presente manuale nelle pagine seguenti.

7.5 PARAMETRI CONFIGURABILI PAGINA "MENU AZIONI"

7.5.1 RESET

Indica lo stato del sistema, attivo oppure bloccato ("Reset").



Toccando l'icona di "ATTIVA IL RESET" l'applicazione mostra a video un messaggio di conferma dell'azione desiderata.



L'OPERATORE può scegliere se proseguire premendo "Si" oppure annullare premendo "No". Una volta mandato il comando, l'applicazione aggiorna automaticamente lo stato, mostrando a video la nuova configurazione.



Si può disattivare nuovamente lo stato di reset cliccando su "DISATTIVA IL RESET" e confermando la scelta.

7.5.2 BATTERIE

Pagina in cui si può visualizzare la tensione ai capi delle batterie nonché i giorni rimanenti alla loro sostituzione. Qualora si volesse, è possibile aggiornare la pagina mediante il tasto in alto a destra di ricaricamento del valore di tensione.



Non sono disponibili operazioni effettuabili oltre alla visualizzazione delle informazioni.

7.5.3 LINEA 1

Pagina nella quale è possibile modificare i parametri della linea 1.



Toccando l'icona di "ON" si abilita o disabilita (OFF) il funzionamento della linea 1. L'applicazione mostra a video un messaggio di conferma dell'azione desiderata.



L'OPERATORE può scegliere se proseguire premendo "Si" oppure annullare premendo "No". Premendo si, viene attivata la linea 1.



Premendo + o - si modifica il tempo di ritardo (DELAY) trascorso il quale viene attivato l'allarme.³ Se il valore presente viene modificato, appare un pulsante "SALVA MODIFICHE" che occorre cliccare per rendere operative le modifiche.

³ Per maggiori dettagli fare riferimento al manuale di installazione, uso e manutenzione del sistema di sovrappressione.



A conferma della ricezione del nuovo valore di DELAY, appare a video il pop-up "Stato aggiornato".



Il tempo varia da 0 secondi (l'ingresso diventa istantaneo) a 60 secondi con intervalli di 10 secondi. Si può escludere nuovamente la linea 1 cliccando su "ESCLUDI LINEA" e confermando la scelta.

7.5.4 LINEA 2

Pagina nella quale è possibile modificare i parametri della linea 2.



Toccando l'icona di "ON" si abilita o disabilita (OFF) il funzionamento della linea 2. L'applicazione mostra a video un messaggio di conferma dell'azione desiderata.



L'OPERATORE può scegliere se proseguire premendo "Si" oppure annullare premendo "No". Premendo si, viene attivata la linea 2.



Si può escludere nuovamente la linea 2 cliccando su "ESCLUDI LINEA" e confermando la scelta.

7.5.5 LINEA 3

Pagina nella quale è possibile modificare i parametri della linea 3.



Toccando l'icona di "ON" si abilita o disabilita (OFF) il funzionamento della linea 3. L'applicazione mostra a video un messaggio di conferma dell'azione desiderata.



L'OPERATORE può scegliere se proseguire premendo "Si" oppure annullare premendo "No". Premendo si, viene attivata la linea 3.



Si può escludere nuovamente la linea 3 cliccando su "ESCLUDI LINEA" e confermando la scelta.

7.5.6 LINEA 4

Pagina nella quale è possibile modificare i parametri della linea 4.



Toccando l'icona di "ON" si abilita o disabilita (OFF) il funzionamento della linea 4. L'applicazione mostra a video un messaggio di conferma dell'azione desiderata.



L'OPERATORE può scegliere se proseguire premendo "Si" oppure annullare premendo "No". Premendo si, viene attivata la linea 4.



Premendo + o - si modifica il tempo di ritardo (DELAY) trascorso il quale viene attivato l'allarme.⁴ Se il valore presente viene modificato, appare un pulsante "SALVA MODIFICHE" che occorre cliccare per rendere operative le modifiche.

⁴ Per maggiori dettagli fare riferimento al manuale di installazione, uso e manutenzione del sistema di sovrappressione.



A conferma della ricezione del nuovo valore di DELAY, appare a video il pop-up "Stato aggiornato".



Il tempo varia da 0 secondi (l'allarme della macchina segue lo stato dell'ingresso) a 60 secondi con intervalli di 5 secondi.

Si può escludere nuovamente la linea 4 cliccando su "ESCLUDI LINEA" e confermando la scelta.

7.5.7 PORTE (abilitato solo se presente optional Kit Pressostato Sacop)

Qualora sia presente il kit pressostato differenziale e sensori porte, i parametri da impostare sono diversi solo per la gestione della velocità. In questa configurazione non è possibile gestire la velocità della ventola in modo manuale perché avviene automaticamente tramite il feedback ricevuto dal pressostato differenziale (che misura il livello di sovrappressione).

Inoltre, la pagina visualizza lo stato delle porte d'ingresso e d'uscita del locale filtro (chiuse / aperte) in funzione dello stato dei contatti magnetici installati sulle porte.

Qualora si volesse, è possibile aggiornare la pagina mediante il tasto in alto a destra di ricaricamento dei dati.



Non sono disponibili operazioni effettuabili oltre alla visualizzazione.

7.5.8 ELENCO EVENTI

Viene generato un file di log in formato pdf contenente tutti gli eventi più recenti disponibili nella memoria del sistema di sovrappressione.

÷	Elenco Eventi	\$	
CONI	DIVIDI GLI EVENTI REGIST ZZANDO IL PULSANTE IN	RATI ALTO	

L'OPERATORE può quindi esportare e condividere gli eventi tramite il pulsante "condividi" in alto a destra. La condivisione può avvenire tramite diverse applicazioni: Gmail, Whatsapp, Email, etc.:



7.5.9 AUTO-TEST

In questa sezione è possibile impostare la periodicità con cui viene effettuato automaticamente l'AUTOTEST ⁵. Il conteggio dei giorni parte dal momento di salvataggio della pagina. Lasciando il valore zero la funzione di AUTOTEST non è abilitata.



Premendo + o - si modifica l'intervallo di tempo per l'auto-test. Se il valore presente viene modificato, appare un pulsante "SALVA MODIFICHE".

⁵ Per maggiori dettagli fare riferimento al manuale di installazione, uso e manutenzione del sistema di sovrappressione.



A conferma della ricezione del nuovo valore, appare a video il pop-up "Stato aggiornato".



7.5.10 VELOCITÀ VENTOLA

La velocità della ventola che può essere impostata nella pagina dipende dalla tipologia di installazione del sistema di sovrappressione (presenza o meno del kit pressostato differenziale e sensori porte) e dalla tipologia di funzionamento richiesto (automatico o continuo).

TIPOLOGIA INSTALLAZIONE	TIPOLOGIA DI FUNZIONAMENTO	VELOCITA' VENTOLA
CON KIT PRESSOSTATO	AUTOMATICO	
DIFFERENZIALE E SENSORI PORTE	CONTINUO	Velocita minima
	AUTOMATICO	Velocità in automatico
SENZA KIT PRESSOSTATO DIFFERENZIALE E SENSORI		Velocità in continuo (velocità nel "normale" utilizzo)
TONTE	CONTINUO	Velocità in automatico (velocità durante un'emergenza)

Tabella 5 – Velocità ventola in funzione della tipologia di installazione e funzionamento

Per maggiori dettagli fare riferimento al manuale di installazione, uso e manutenzione del sistema di sovrappressione.

7.5.10.1 CON KIT PRESSOSTATO DIFFERENZIALE E SENSORI PORTE

È possibile impostare la velocità minima della ventola (per permettere la richiusura delle porte di uscita dal locale filtro a prova di fumo).



Premendo + o - si modifica la velocità minima della ventola. Se il valore presente viene modificato, appare un pulsante "SALVA MODIFICHE".



A conferma della ricezione del nuovo valore, appare a video il pop-up "Stato aggiornato".

Stato aggiornato

Nel funzionamento in automatico senza kit pressostato differenziale e sensori porte è possibile impostare una sola velocità, quella relativa al funzionamento durante l'emergenza.⁶



Premendo + o - si modifica la velocità della ventola per le 2 modalità di funzionamento. Se il valore presente viene modificato, appare un pulsante "SALVA MODIFICHE".



A conferma della ricezione del nuovo valore, appare a video il pop-up "Stato aggiornato".



⁶ La velocità della ventola dovrà essere impostata in modo da poter raggiungere il livello di sovrappressione richiesta durante un'emergenza.

Nel funzionamento in continuo senza kit pressostato differenziale e sensori porte è possibile impostare 2 velocità:

- Per il funzionamento "normale" → velocità in continuo ⁷
- Per il funzionamento in emergenza a seguito di comando di attivazione da dispositivo/impianto esterno
 → velocità in automatico ⁸

In questo modo è possibile impostare 2 velocità diverse per il funzionamento della ventola.



Premendo + o - si modifica la velocità della ventola per le 2 modalità di funzionamento. Se il valore presente viene modificato, appare un pulsante "SALVA MODIFICHE".

÷	Valori Velocità	Ç
	Velocità ventola in CONTINUO - 30 % +	
	Velocità ventola in AUTOMATICO - 30 % +	
	SALVA MODIFICHE	

⁷ La velocità della ventola in continuo dovrà essere impostata in modo da poter raggiungere il livello di sovrappressione richiesta durante il "normale" funzionamento (non in emergenza).

⁸ La velocità della ventola in automatico dovrà essere impostata in modo da poter raggiungere il livello di sovrappressione richiesta durante un'emergenza.

A conferma della ricezione del nuovo valore, appare a video il pop-up "Stato aggiornato".



7.5.11 SOVRAPPRESSIONE (abilitato solo se presente optional Kit Pressostato Sacop)

È possibile impostare un valore di sovrappressione fino a 60 Pascal, quando il pressurizzatore è accessoriato del kit pressostato differenziale e sensori porte.

÷	Sov	rappressi	one	C
Va	lore S	ovrappi	ressione	•
[-	40 Pa	+	

Premendo + o - si modifica il valore di sovrappressione desiderato. Se il valore presente viene modificato, appare il pulsante "SALVA MODIFICHE".



A conferma della ricezione del nuovo valore, appare a video il pop-up "Stato aggiornato".

7.5.12 FUNZIONAMENTO

La pagina riporta la modalità di funzionamento del sistema di sovrappressione.

In modalità AUTOMATICO il locale filtro viene messo in sovrappressione solo in caso di allarme.

In modalità CONTINUO il locale filtro viene messo in sovrappressione sempre e la ventola è sempre in funzione.



Toccando l'icona di "DISATTIVA AUTOMATICO" l'applicazione mostra a video un messaggio di conferma dell'azione desiderata.



L'OPERATORE può scegliere se proseguire premendo "Si" oppure annullare premendo "No". Premendo si viene attivata la modalità di funzionamento in CONTINUO.



Si può attivare nuovamente il funzionamento AUTOMATICO cliccando su "DISATTIVA CONTINUO" e confermando la scelta.

7.5.13 DATA E ORA

Permette di visualizzare la data e ora del pressurizzatore e di sincronizzarle con quelle del dispositivo Android.



Toccando l'icona di "SINCRONIZZA DATA E ORA" l'applicazione mostra a video un messaggio di conferma dell'azione desiderata.



L'OPERATORE può scegliere se proseguire premendo "Si" oppure annullare premendo "No".

7.5.14 MANUTENZIONE

In questa sezione si può impostare la periodicità del messaggio di promemoria della manutenzione. L'intervallo è mensile e il conteggio parte da quando viene impostato. Lasciando il valore zero il messaggio non verrà mai visualizzato.



SALVA MODIFICHE

Premendo + o - si modifica il valore di desiderato di intervallo di mesi. Se il valore presente viene modificato, appare un pulsante "SALVA MODIFICHE".



A conferma della ricezione del nuovo valore, appare a video il pop-up "Stato aggiornato".



7.5.15 PARAMETRI OPERATIVI

Viene generato un file di log in formato pdf contenente tutti gli i parametri operativi configurati nella memoria del pressurizzatore.



L'OPERATORE può quindi esportare e condividere i parametri, tramite il pulsante "condividi" in alto a destra.

La condivisione può avvenire tramite diverse applicazioni: Gmail, Whatsapp, Email, etc..



7.6 PARAMETRI CONFIGURABILI PAGINA "CONFIGURAZIONE RETE"

7.6.1 RESET ALLA CONFIGURAZIONE PREDEFINITA

Attenzione!

La configurazione della rete è un'operazione da effettuarsi solo ad opera di personale qualificato ed esperto nella configurazione di reti e dispositivi IT.

Tramite l'applicazione è consentita solo l'operazione di ripristino ai parametri di default della rete ethernet.

Parametri di default della rete ethernet:

- IP 192.168.252.253
- SUBNET MASK 255.255.255.0
- GATEWAY 192.168.1.1

NB: il ripristino ai parametri di default può interrompere ogni comunicazione con supervisori DMS o centraline modbus TCP installate in rete. Qualora non si sia sicuri delle operazioni che si stanno compiendo, chiedere supporto all'amministratore di rete.

Pertanto qualora si rendesse necessario il ripristino, entrare nel menu "Configurazione Rete".

Configurazione Rete



Toccando l'icona di "INIZIALIZZA" l'applicazione mostra a video un messaggio di conferma.



L'OPERATORE può scegliere se proseguire premendo "Si" oppure annullare premendo "No". Se inizializzata, il modulo viene riavviato per applicare le modifiche. Attendere ca. 3 minuti per il riavvio.

Attenzione!

Qualora fosse necessario riavviare forzatamente la scheda Raspberry occorre togliere il morsetto di alimentazione per ca. 5 secondi e rimetterla.



Figura 30 - Morsetto di alimentazione di Sacop Connect

8 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Qualora si presentassero anomalie o problemi, la prima operazione da effettuare è controllare il corretto inserimento della micro-SD nell'apposito slot, secondo quanto indicato al paragrafo 4.2.

8.1 PROBLEMI DI RETE

Nel caso di problemi legati alla configurazione di rete occorre resettare mediante i parametri secondo quanto previsto dal paragrafo 7.6.1.

8.2 PROBLEMI BLUETOOTH

Nel caso il dispositivo abbiamo problemi legati all'interfaccia Bluetooth o non sia raggiungibile anche se correttamente alimentato e collegato occorre riavviare forzatamente il sistema operativo secondo quanto previsto dal paragrafo 7.7.





Copyright © 2021 S.A.CO.P S.r.I. Via Maestri del Lavoro, 22 - Cuneo www.sacop.it info@sacop.it Tel. +39 0171/411300