





SmartLine

Centrale rivelazione incendio convenzionale Centrale di estinzione Apparecchiatura di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento ed apparecchiatura di alimentazione

Manuale di installazione e programmazione





Copyright

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà riservata di INIM Electronics s.r.l. Nessuna parte può essere riprodotta senza autorizzazione scritta di INIM Electronics s.r.l.

Tutti i diritti sono riservati.

Conformità alle direttive europee

Questa centrale è stata sviluppata secondo criteri di qualità, affidabilità e prestazioni adottati dalla INIM Electronics s.r.l.

L'installazione della Centrale deve essere effettuata a regola d'arte, in accordo con le norme vigenti.

Le centrali SmartLine sono conformi ai requisiti richiesti dalla norma EN54-2, EN54-4, EN54-21 e EN12094-1.

Le centrali SmartLine, tutti i loro accessori e le loro funzioni, salvo indicazioni diverse sono certificate da IMQ Sistemi di Sicurezza.

Dichiarazioni di prestazione, dichiarazioni di conformità e certificati relativi ai prodotti oggetto di questo manuale possono essere scaricati dal seguente indirizzo web:

www.inim.biz

Indice dei contenuti

Copyright	2
Conformità alle direttive europee	
Indico doi contonuti	2
Capitolo 1 Introduzione	5
1.1 Applicazione e scopo 5	
1.2 Altre parti del sistema /	
1.3 I modelli di centrali antincendio SmartLine 7	_
Capitolo 2 Informazioni generali	8
2.1 Documentazione fornita 8	
2.2 Dati del manuale 8	
2.3 Qualifica dello operatore - fiverit d'accesso is 2.4 Proprietà delle informazioni i 8	
2.4 Fropheta delle informazioni o 2.5 Esclusioni di garanzia 8	
2.6 Raccomandazioni 9	
2.7 Test del sistema 9	
2.8 Note per l'installatore 9	
2.9 Supporto tecnico 9	
2.10 Convenzioni 9	
2.11 Percorsi dei menu 10	
2.12 Marcalura CE TU 2.13 Garanzia 11	
2.13 Garanzia 11 2.14 Norme di sicurezza 11	
2.15 Messa fuori servizio e smaltimento 12	
Capitolo 3 Gestione apparato	13
3.1 Trasporto 13	
3.2 Condizioni ambientali 13	
3.3 Disimballaggio 13	
Capitolo 4 Descrizione tecnica	15
4.1 Centrale 15	
4.2 Apparecchiature interne 16	
4.3 Specifiche tecniche 18	
4.4 Assorbimento schede elettroniche 18	
Capitolo 5 Interfaccia utente	
5.1 Pannello frontale SmartLine 19	
5.2 Repeater (opzionali) 24	
Capitolo 6 Procedura di installazione	27
6.1 Montaggio scheda d'espansione SmartLine/8Z (opzionale) 27	
6.2 Montaggio scheda Ethernet SmartLAN/485 (opzionale) 28	
6.3 Montaggio scheda estinzione SmartLetLoose/ONE (opzionale) 29	1
6.4 FISSaggio a muro 29 6.5 Collogamento linco 20	
6.6 Collegamento comunicatore telefonico di allarme 34	
6.7 Collegamento comunicatore telefonico di guasto 34	
6.8 Collegamento BUS RS485_35	
6.9 Collegamento delle uscite segnalazione guasto 37	
6.10 Collegamento dell'uscita segnalazione allarme 37	
6.11 Collegamento uscite NAC sulla scheda di espansione Smart/8Z 3	8
6.12 Collegamento uscite AUX e AUX-R 38	
0.13 COllegamenti scheda estinzione (onzionale) 20	

SMARTLINE	Centrale rivelazione incendio
6.16 6.17	Connessione batterie 42 Sonda termica 43
Capitolo 7 7.1 7.2 7.3	Accensione e configurazione dell'impianto
Capitolo 8	Introduzione alla programmazione da pannello
Capitolo 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Programmazione da pannello
Capitolo 10	Impostazione delle soglie di rivelazione
Capitolo 11 11.1 11.2 11.3	Programmazione della scheda estinzione
Capitolo 12	Configurare i dispositivi connessi al BUS RS485 60
Capitolo 13 13.1	Concludere la programmazione
Capitolo 14 14.1 14.2 14.3	Il software di programmazione SmartLeague
Capitolo 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9	Manutenzione
Capitolo 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5	Diagnostica e risoluzione dei guasti
Appendice A	Dispositivi Iris
	Note

Introduzione

Nota: Le centrali oggetto del presente manuale sono state sviluppate secondo i criteri di qualità, affidabilità e prestazioni adottati dalla INIM Electronics. Tutti i loro componenti sono stati selezionati tenendo conto della loro applicazione e sono in grado di operare in accordo con le specifiche tecniche quando le condizioni ambientali all'esterno del loro contenitore sono in accordo con la classe 3k5 della EN60721-3-3.

- Pericolo: La funzione GAS non è certificata secondo la norma EN54-2 in quanto tale funzione NON è contemplata nella norma stessa.
- Pericolo: Al fine di garantire la certificazione IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA e la rispondenza alla norma EN54-2 tutti i pulsanti di allarme manuale ed i sensori di rivelazione incendio utilizzati devono essere associati a funzione di rivelazione allarme incendio.

1.1 Applicazione e scopo

SmartLine è una centrale di rivelazione incendi convenzionale in grado di gestire un massimo di 20 linee (zone) di rivelatori convenzionali per il modello SmartLine020 o di 36 linee per la SmartLine036. Su ciascuna linea possono essere collegati un massimo di 30 dispositivi, per ciascuna zona viene messa a disposizione una ulteriore linea "I/O" che può essere configurata come uscita open collector le cui cause di attivazione possono essere definite in sede di configurazione dell'impianto o come linea di ingresso separata della zona configurabile come linea allarme incendio, linea rivelazione GAS ecc. La centrale viene fornita con 4 zone di base (2 per la versione SmartLine020-2) espandibili fino a 20 (o 36 per le SmartLine036) aggiungendo fino a 2 schede opzionali SmartLine/8Z dotate di 8 linee ciascuna.

La centrale mette inoltre a disposizione una serie di uscite per l'attivazione dei dispositivi di segnalazione / trasmissione a distanza. Il display grafico insieme ai LED di segnalazione riportano lo stato dell'impianto fornendo una segnalazioni puntuali relative a qualsiasi anomalia riscontrata sull'impianto, possono inoltre essere collegati alla centrale fino a 4 repeater (SmartLetUSee/LCD-Lite) in grado di fornire delle console remote sulle quali vengono replicate tutte le informazioni e dalle quale è possibile intervenire in caso di segnalazioni attive.La centrale può gestire un canale di estinzione a gas utilizzando la scheda opzionale SmartLetLoose/ONE da alloggiare all'interno del contenitore della centrale stessa.



Figura 1 - Esempio d'applicazione di SmartLine



Capitolo 1

SMARTLINE

[A] Zone

Per ciascuna zona viene messa a disposizione una coppia di terminali (linea) sui quali collegare i dispositivi dislocati nell'area soggetta alla rivelazione incendio. Su ciascuna linea possono essere collegati fino ad un massimo di 30 dispositivi (sensori convenzionali o pulsanti di allarme convenzionali), per ciascuna linea la centrale è in grado di discriminare (qualora venga attivata l'apposita funzione) se l'allarme è stato originato da un rivelatore o da un pulsante di allarme. Ciascuna linea può essere configurata per attivare diverse segnalazioni (allarme incendio, allarme gas ecc.).

I dispositivi da collegare sulle linee possono essere:

- **Rivelatori convenzionali:** Sono gli elementi in grado di rilevare la grandezza fisica da tenere sotto controllo per la rilevazione di un eventuale incendio. I rivelatori possono essere:
 - Rivelatore di fumo ottico: è in grado di rilevare la presenza di fumo per mezzo di un sistema ottico che sfrutta la riflessione della luce del fumo che penetra in una piccola camera oscura (effetto Tyndall).
 - Rivelatore ottico/termico: come il sensore precedente, ma in grado di rilevare anche la temperatura ambientale. La combinazione di questi due parametri fisici (fumo e temperatura) permette di ottenere una maggiore rapidità di rilevazione ed una maggiore immunità ai falsi allarmi.
 - Rivelatore termico: rilevano la temperatura dell'ambiente. Possono essere del tipo a temperatura fissa (generano un segnale d'allarme se la temperatura supera un determinata soglia) o termo-velocimetrici (oltre alla soglia sulla temperatura fissa reagiscono ad un incremento repentino della temperatura).
 - Rivelatore di fumo a ionizzazione: è in grado di rivelare la presenza di fumo nell'ambiente sfruttando un piccolo elemento radioattivo contenuto al suo interno.
 - Rivelatore di CO: è in grado di rilevare la presenza di monossido di carbonio (uno dei prodotti della combustione) nell'ambiente, spesso abbinato ad una sonda di temperatura.
- **Pulsante di allarme convenzionale:** è un pulsante riportante l'indicazione "attivare in caso di incendio". Viene posto generalmente in corrispondenza delle vie di uscita dei locali. In caso di attivazione generano un allarme dell'impianto.

Per maggiori dettagli relativi alla compatibilità dei rivelatori con la centrale e le funzioni adattamento delle soglie fare riferimento a *Capitolo 10 - Impostazione delle soglie di rivelazione*.

Pericolo: Per garantire la rispondenza a quanto prescritto dalle Norme EN54-2 su ciascuna Linea di rivelazione NON possono essere collegati più di 30 rivelatori

Ciascuna linea di rivelazione va terminata con una resistenza da 3900 ohm (fornita) da collegare al termine della linea stessa, in questo modo la centrale è in grado di supervisionare l'integrità del cablaggio.

[B] Repeater SmartLetUSee/LCD-Lite (opzionale)

È una tastiera opzionale dotata di LED, tasti e display che replica le informazioni della centrale. La centrale gestisce fino a 4 repeater che si possono collegare fino tramite BUS RS485 ad una distanza di 1000 m dalla centrale. Vengono collocate (ove richiesto) nei pressi dei punti di accesso dell'edificio, in maniera da fornire indicazioni relative alle zone interessate da eventuali allarmi senza dover entrare nell'edificio stesso.

[C] Stazioni di alimentazione SmartLevel (opzionali)

SmartLevel è ideale per l'alimentazione di tutti quei dispositvi locati nell'area protetta dall'impianto di rivelazione. Tramite la scheda interna soddisfa tutti i requisiti della normativa EN54, costituendo un alimentatore completamente supervisionato. Può essere connessa alla centrale tramite il BUS RS485, rendendo così possibile la totale supervisione dell'alimentatore e il controllo delle 3 uscite.

[D] Sistema di spegnimento a gas (opzionale)

Il controllo di un eventuale sistema di spegnimento a gas viene effettuato tramite una scheda di estinzione SmartLetLooseONE (opzionale), da alloggiare all'interno della centrale. Tale scheda è certificata secondo la Norma *EN 12094-1*.

[E] Sirene/lampeggiatori

Sono dispositivi di segnalazione ottico/acustici collegati alle uscite della centrale che permettono di segnalare una particolare condizione. La causa di attivazione (allarme, preallarme, avviso ecc.) va decisa durante la configurazione dell'impianto.

[F] Comunicatore telefonico SmartLink Advanced

Lo SmartLink è un comunicatore telefonico prodotto dalla INIM Electronics, che, sia nel modello G che GP, provvederà a monitorare la linea telefonica e, qualora questa venisse a mancare (per esempio a causa del taglio dei fili), a reindirizzare sulla rete telefonica GSM le chiamate sia in arrivo che in partenza; nella versione P offre funzioni di connettività esclusivamente sulla rete PSTN.

[G] Scheda per connessione a reti Ethernet SmartLAN/485 (opzionale)

Permette di collegare la centrale ad una rete Ethernet rendendo possibile l'accesso da remoto attraverso Internet, si ha in questo modo la possibilità di modificare i parametri di configurazione (up-download dati di programmazione) e/o di gestire il sistema tramite il software di supervisione basato su mappe grafiche SmartLook.

1.2 Altre parti del sistema

Zona: è un raggruppamento di dispositivi collegati ad una linea di rivelazione. La centrale per ciascuna zona mette a disposizione un ulteriore morsetto (I/O) che, qualora configurato come ingresso, dà la possibilità di sdoppiare la linea di rivelazione di ciascuna zona, tale funzione è utilizzabile qualora venga richiesta, per ciascuna zona, una linea sensori separata dalla linea dei pulsanti di allarme in maniera da non compromettere la funzionalità di una linea in caso di guasto sul cablaggio dell'altra.

Alimentatore: è il modulo che, partendo dalla tensione di rete ($230V\sim$) ad esso collegata, fornisce alla scheda la tensione stabilizzata a 24V (27,6V=) necessaria per l'alimentazione dell'impianto e la ricarica delle batterie. Il modulo alimentatore è alloggiato sotto la scheda ed è certificato secondo le Norme EN54-4. La tensione di rete ($230V\sim$) rappresenta l'alimentazione primaria del sistema. Vedi anche *paragrafo 4.2* - *Apparecchiature interne*.

Batterie: costituiscono l'alimentazione secondaria del sistema. Sono due batterie al piombo da 12V, collegate in serie ed alloggiate all'interno della scatola della centrale. La centrale provvede alla loro ricarica ed alla loro supervisione. Viene fornita una segnalazione di guasto nel caso le batterie risultino scariche o inefficienti. Nel caso di mancanza dell'alimentazione primaria (230V \sim) le batterie entrano automaticamente in funzione e nel caso in cui, a causa dell'eccessivo protrarsi della mancanza rete, la loro tensione scenda sotto il minimo valore, vengono disconnesse per evitarne il danneggiamento. Vedi anche *paragrafo 6.16*.

Sonda termica: è un accessorio che connesso alla centrale e messo a contatto con l'esterno di una delle due batterie ottimizza la ricarica delle batterie in funzione della loro temperatura. Vedi anche *paragrafo 6.17*.

Bus RS485: Bus a 4 fili per il collegamento dei repeater. Per il cablaggio va utilizzato un cavo intrecciato e schermato a 4 poli. Vedi anche *paragrafo 6.8 - Collegamento BUS RS485*.

Timer: entità logiche (sulla centrale sono disponibili 8 timer) in grado di attivarsi in determinate fasce orarie (fino a 2 fasce orarie per ogni giorno) in determinati giorni della settimana ed in determinati giorni. Tali timer possono essere utilizzati all'interno di una equazione, per eseguire predeterminate operazioni o per attivare uscite.

Equazione: un insieme di condizioni logiche definibili dall'installatore. Un'equazione è composta da una serie di operatori (AND, OR, +, ecc.) e da un serie di operandi (punti, zone, timer, ecc.). L'equazione potrà essere associata ad una uscita la quale si attiverà quando l'equazione sarà soddisfatta.

Festivi: una lista di giorni definiti in sede di configurazione dell'impianto che possono essere utilizzati per condizionare i timer della centrale.

1.3 I modelli di centrali antincendio SmartLine

I modelli SmartLine disponibili sono:

- SmartLine020-2 Centrale rivelazione incendio convenzionale 2 zone non espandibile
- SmartLine020-4 Centrale rivelazione incendio convenzionale 4 zone espandibili a 20
- SmartLine036-4 Centrale rivelazione incendio convenzionale 4 zone espandibili a 36

Capitolo 2

Informazioni generali

2.1 Documentazione fornita

- Manuale di installazione programmazione (questo manuale)
- Manuale utente

Il manuale di installazione è regolarmente fornito con l'apparato. Per ordinare ulteriori copie del manuale di installazione contattate gli uffici di INIM Electronics.

2.2 Dati del manuale

- Titolo: Manuale di installazione e programmazione SmartLine
- Versione: 3.60
- Codice manuale: DCMIINIOSLINE
- Destinatari: installatori, assistenza tecnica

2.3 Qualifica dell'operatore - livelli d'accesso

La centrale SmartLine è stata progettata nel rispetto delle norme EN-54. L'accesso è possibile da quattro livelli di utenza:

Livello 1: Il pubblico

Può visualizzare tutti gli eventi attivi, gli eventi nel registro, tacitare il buzzer della centrale, fare il test dei LED del pannello, in presenza di segnalazione di preallarme azzerare i tempi di preallarme e mandare subito la centrale in allarme.

Livello 2: Personale responsabile dell'impianto (es.: i custodi dell'edificio)

È in possesso di una chiave che una volta inserita dà accesso alle funzioni riservate: tacitare le uscite, fare il reset della centrale, attivare il timer di ricognizione, disabilitare zone e uscite, cambiare la modalità di lavoro (giorno/notte), attivare l'evacuazione.

Livello 3: Installatore o manutentore (es.: ditte installatrici)

È in possesso degli strumenti necessari per rimuovere il coperchio della centrale. Può inserire dei ponticelli per abilitare la programmazione della centrale (da pannello o da PC) e può accedere alle funzioni di manutenzione e programmazione. Con la centrale in programmazione sono inibite le elaborazioni pertanto non vengono generati allarmi guasti o segnalazioni di alcun genere.

Livello 4: Personale ditta costruttrice (INIM Electronics s.r.l.)

È in possesso di speciali apparecchiature che permettono la manutenzione/sostituzione dei componenti della centrale.

Nota: Il manuale è destinato al livello 3, tuttavia sono descritte delle procedure riguardanti i livelli 1 e 2, pertinenti all'installazione.

2.4 Proprietà delle informazioni

Questo documento contiene informazioni di proprietà riservata. Tutti i diritti sono riservati.

Questo documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza il consenso scritto di INIM Electronics, e si riferisce al solo dispositivo specificato nel *paragrafo 2.12*.

2.5 Esclusioni di garanzia

INIM Electronics non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose conseguenti all'uso dell'apparato in condizioni diverse da quelle previste.

L'installazione di questa centrale deve essere eseguita da personale di sicurezza qualificato, in stretto accordo con le istruzioni descritte in questo manuale e nel pieno rispetto delle leggi locali, dei codici e dei regolamenti antincendio in vigore.

2.6 Raccomandazioni

INIM Electronics raccomanda che l'intero sistema venga completamente e regolarmente testato (fare riferimento al *paragrafo 2.7 - Test del sistema*).

2.7 Test del sistema

Questo sistema è stato progettato per offrire il massimo delle performance e dell'affidabilità. A causa del malfunzionamento di qualche dispositivo, il sistema potrebbe però non raggiungere i livelli offerti. La maggior parte dei problemi che possono disturbare il funzionamento desiderato del sistema, possono essere evitati effettuando regolarmente dei test e la manutenzione dei dispositivi (vedi *Capitolo 15 - Manutenzione*).

Il test deve coinvolgere tutti i sensori, i dispositivi di segnalazione e tutti gli altri dispositivi che fanno parte del sistema.

2.8 Note per l'installatore

Per fornire un'adeguata protezione e le istruzioni per un uso corretto dell'apparato, dovete (l'installatore) già conoscere le procedure operative antincendio. Poiché siete l'unica persona in contatto con coloro che dovranno usare l'apparato (utenti), è vostra responsabilità istruirli su come usare questo apparato e come distinguere un incendio. I sensori di fumo e di calore infatti, potrebbero non segnalare tempestivamente un incendio causato da una violenta esplosione, o da una fuga di gas o dall'immagazzinamento improprio di materiale infiammabile.

A parte le sue capacità tecniche, un sistema antincendio NON può sostituire quelle precauzioni necessarie che gli occupanti di un edificio devono prendere, per prevenire o minimizzare i danni di un incendio.

2.9 Supporto tecnico

Il nostro personale qualificato è disponibile ad assistervi. Chiamateci, e verrete prontamente indirizzati alla persona in grado di rispondere a tutte le vostre domande e fornirvi assistenza.

2.10 Convenzioni

2.10.1 Convenzioni terminologiche

Centrale; dispositivo; apparato: si intende il dispositivo definito nel paragrafo 2.12.

Sinistra, destra, davanti, dietro, sopra, sotto: si fa riferimento alla posizione dell'operatore posto di fronte al dispositivo montato a muro.

Avvisatore, comunicatore (telefonico, SMS, digitale): sinonimo del termine "combinatore".

Cavo intrecciato: sinonimo del termine "cavo twistato"

Personale qualificato: quelle persone che, per la loro formazione, esperienza e istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni, provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono in grado di riconoscere ed evitare ogni possibile pericolo.

Selezionare: fare clic per scegliere sull'interfaccia un elemento tra tanti (menù a tendina, caselle di opzione, oggetto grafico, ecc...)

Premere: fare clic sul pulsante a video, o premere il tasto sulla tastiera del pannello

2.10.2 Convenzioni grafiche

Qui sono indicate le convenzioni grafiche adottate nel testo. Per avere una spiegazione delle convenzioni grafiche dell'interfaccia vedi *paragrafo 5.1 - Pannello frontale SmartLine*.

convenzione	venzione esempio descizione	
Testo in corsivo	Vedi paragrafo 2.10.2 - Convenzioni grafiche	Indica il titolo di un capitolo, una sezione, un paragrafo, una tabella o una figura di questo manuale, o di un'altra pubblicazione di riferimento.

SMARTLINE

<testo></testo>	# <codicecliente></codicecliente>	Dato variabile.
[lettera maiuscola] o [numero]	[A] o [1]	Rappresentazione simbolica di una parte dell'apparato o di un oggetto a video.
TASTO	Esc, RESET	Tasti della tastiera del computer o del pannello.

Nota:

Le note contengono informazioni importanti, evidenziate al di fuori del testo a cui si riferiscono.

Attenzione: Le indicazioni di attenzione indicano delle procedure la cui mancata o parziale osservanza può produrre danni al dispositivo o alle apparecchiature ad esso collegate.

Pericolo: Le indicazioni di pericolo indicano quelle procedure la cui mancata o parziale osservanza può produrre lesioni o danni alla salute dell'operatore o delle persone esposte.

2.11 Percorsi dei menu

Esempio:

Da pannello: <tasto>, Programmazione, Progr.Zone, selezionare una zona, Ok Da software: Centrale, Zone

Ogni funzione mostra il percorso che, tramite i tasti del pannello o gli oggetti grafici su PC, permette di entrare nella funzione.

Nota: Nel manuale si descrive solo la modalità di programmazione suggerita, che è quella che compare per prima.

Attenzione: In tutto il manuale si è privilegiata la descrizione della programmazione da pannello.

2.12 Marcatura CE

		CE 0051					
INIM ELECTRONICS S.R.L. via Dei Lavoratori 10 - fraz. Centobuc 63076 Monteprandone (AP) - Italy	hi	INIM via Dei La 63076 I	INIM ELECTRONICS S.R.L. via Dei Lavoratori 10 - fraz. Centobuchi 63076 Monteprandone (AP) - Italy		INIM ELECTRONICS S.R.L. via Dei Lavoratori 10 - fraz. Centobuchi 63076 Monteprandone (AP) - Italy		
18			18			18	
0051-CPR-1414			0051-CPR-1413			0051-CPR-1412	
EN 54-2:1997 + A1:2006 EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-21:2006		EN 54-2:1997 + A1:2006 EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-21:2006		EN 54-2:1997 + A1:2006 EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-21:2006			
SmartLine020-2		SmartLine020-4		SmartLine036-4			
Centrale di controllo e segnalazione con apparecchiatura di alimentazione integrata ed apparecchiatura di trasmissione allarme e segnalazione remota di guasto e avvertimento per sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio per edifici		Centrale di controllo e segnalazione con apparecchiatura di alimentazione integrata ed apparecchiatura di trasmissione allarme e segnalazione remota di guasto e avvertimento per sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio per edifici		Centrale di controllo alimentazione integrata e segnalazione per sistemi di rivelazio	e segnalazione con apparec ed apparecchiatura di trasmi e remota di guasto e avvertim ne e di segnalazione d'inceno	cchiatura di ssione allarme nento dio per edifici	
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Caratteristiche essenziali		Prestazione	Caratteristiche essenziali		Prestazione
Prestazioni in caso d'incendio Prostazione di alimentazione	PASS	Prestazioni in caso d'incendio PASS Prestazione di alimentazione PASS		Prestazioni in caso d'incer	dio	PASS	
Ritardo nella risposta (tempo di risposta all'incendio)	PASS	Ritardo nella risposta (tempo di risposta all'incendio)		PASS	Ritardo nella risposta (tem	po di risposta all'incendio)	PASS
Prestazione della trasmissione	PASS	Prestazione della trasmiss	Prestazione della trasmissione PASS		Prestazione della trasmissione PASS		PASS
Affidabilità di funzionamento	PASS	Affidabilità di funzionamento PAS		PASS	Affidabilità di funzionamen	to	PASS
resistenza termica	PASS		resistenza termica	PASS		resistenza termica	PASS
Durabilità dell'affidabilità resistenza alle vibrazioni	PASS	Durabilità dell'affidabilità	resistenza alle vibrazioni	PASS	Durabilità dell'affidabilità	resistenza alle vibrazioni	PASS
di iurizionamento: stabilita elettrica	PASS	ai tunzionamento:	stabilità elettrica	PASS	ai funzionamento:	stabilità elettrica	PASS
Opzioni fornite in accordo alla EN 54-2	Prestazione	Opzioni fornite in accordo	alla EN 54-2	PASS	Opzioni fornite in accordo	alla EN 54-2	PASS
7.8 Uscita verso i dispositivi di allarme incendio PASS		7 8 Uscita verso i dispositivi di allarme incendio PAS		PASS	7.8 Uscita verso i dispositivi di allarme incendio PASS		PASS
7.9 Comando dei dispositivi di trasmissione di allarme incendio	PASS	7.9 Comando dei dispositivi di trasmissione di allarme incendio		PASS	7.9 Comando dei dispositi allarme incendio	i di trasmissione di	PASS
7.11 Ritardo delle uscite PASS		7.11 Ritardo delle uscite		PASS	7.11 Ritardo delle uscite PASS		PASS
7.12 Correlazione su più di un segnale d'allarme (Tipo A e B) PASS		7.12 Correlazione su più di un segnale d'allarme (Tipo A e B)		PASS	7.12 Correlazione su più di un segnale d'allarme (Tipo A e B) PASS		PASS
10 Condizione di test	PASS	10 Condizione di test PAS		PASS	10 Condizione di test PASS		PASS

Figura 2 - Certificazioni centrali SmartLine

Nota:

Le indicazioni per la marcatura CE riportate nel manuale d'installazione della scheda elettronica opzionale SmartLetLoose/ONE costituiscono parte integrante delle indicazioni qui riportate nel caso in cui tale scheda venga installata nelle suddette centrali.

Dichiarazioni di prestazione, dichiarazioni di conformità e certificati relativi ai prodotti oggetto di questo manuale possono essere scaricati dal seguente indirizzo web:

www.inim.biz

2.13 Garanzia

Questo prodotto è garantito contro eventuali difetti dei materiali e della lavorazione per un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo. La garanzia non copre difetti dovuti a:

- Uso improprio ed incuria
- Danni provocati da agenti atmosferici
- Atti vandalici
- Usura dei materiali

INIM Electronics s.r.l. si riserva, a sua esclusiva discrezione il diritto di riparare o sostituire i prodotti ritenuti difettosi. La garanzia si considera decaduta quando il guasto è indotto da un uso improprio o da una procedura operativa non contemplata nel manuale di utilizzo. Per il dettaglio delle condizioni di garanzia fare riferimento all'ordine d'acquisto.

2.14 Norme di sicurezza

Le informazioni riportate in questa sezione del manuale hanno l'obiettivo di assicurare che l'apparato sia correttamente installato e maneggiato. Si assume che chiunque abbia a che fare con l'apparato abbia familiarità con i contenuti di questo capitolo.

2.14.1 Norme applicate

SmartLine è progettata e costruita in conformità alla norma EN 54-2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Centrale di controllo e segnalazione.

L'alimentazione è progettata e costruita in conformità alla norma EN 54-4 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Apparecchiatura di alimentazione.

SmartLine in abbinamento con la scheda di estinzione opzionale SmartLetLoose/ONE è progettata e costruita in conformità alla norma EN 12094-01 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo.

2.14.2 Gestione di apparecchiature elettroniche

I movimenti normali di una persona possono facilmente generare potenziali elettrostatici di migliaia di volt. La scarica di queste tensioni in apparecchiature a semiconduttore durante la manipolazione di circuiti elettronici, può causare seri danni, spesso non immediatamente evidenti, ma che riducono l'affidabilità dei circuiti.

I circuiti elettronici prodotti da INIM Electronics sono immuni a livelli rilevanti di scariche elettrostatiche se alloggiati nei loro contenitori.

Non esporre i circuiti al rischio di danni estraendo i moduli se non necessario.

- Maneggiare le schede dai bordi.
- Evitare di toccare i componenti elettronici, le piste dei circuiti stampati o le parti metalliche dei connettori.
- Non passare a nessuno il modulo senza prima assicurarsi di essere allo stesso potenziale elettrostatico. Stringendosi le mani si acquisisce lo stesso potenziale.
- Mettere il modulo su una superficie antistatica o su una superficie conduttrice allo stesso potenziale.

Ulteriori informazioni sulle procedure di lavoro in sicurezza per le apparecchiature elettroniche si possono trovare nelle norme EN 61340-5-1 e CLC/TR 61340-5-2.

2.14.3 Collegamento dell'apparato

Il personale che si occupa di installazione, messa in servizio o avviamento di questo apparato dovrebbe essere a conoscenza delle corrette procedure di lavoro per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo.

La documentazione del prodotto dovrebbe essere consultata prima dell'installazione, messa in servizio o avviamento.

SMARTLINE

Prima di alimentare l'apparato, assicurarsi del corretto collegamento a terra dell'apposito morsetto.

La sezione minima raccomandata per il collegamento di terra è 2.5 mm², a meno che non sia altrimenti specificato nella documentazione accessoria.

2.15 Messa fuori servizio e smaltimento

Sostituzione

In caso di sostituzione dell'apparato obsoleto, si proceda al suo scollegamento ed alla seguente connessione del nuovo dispositivo secondo gli schemi di inserzione relativi.

Per ogni prodotto contenente batterie, si deve procedere ad una loro accurata rimozione prima dello smaltimento, facendo attenzione ad evitare cortocircuiti.

Smaltimento

Si raccomanda di evitare la distruzione tramite incenerimento e lo smaltimento in corsi d'acqua. Il prodotto deve essere smaltito in maniera sicura.

Per lo smaltimento del vecchio dispositivo o delle batterie, bisogna seguire la normativa vigente riguardo allo smaltimento dei rifiuti.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.



In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



Capitolo 3

Gestione apparato

3.1 Trasporto

Una volta che l'apparato è stato accuratamente imballato ed inscatolato, durante il trasporto occorre adottare le precauzioni tipiche, ossia sistemare e fissare il collo onde evitare ribaltamenti e cadute violenti che possano danneggiare l'apparato e rispettare i limiti di temperatura.

3.2 Condizioni ambientali

Rispettare i limiti di temperatura:

-10° / +55°C per immagazzinamento e trasporto.

-5° / +40°C per il funzionamento.

3.3 Disimballaggio

Al ricevimento dell'apparato si proceda con cautela al disimballaggio, prestando attenzione al suo smaltimento secondo la normativa vigente riguardo allo smaltimento dei rifiuti.

L'apparato è imballato in una scatola di cartone, all'interno della quale si trova una scatola di materiale metallico.

Nota:

Il kit di installazione non comprende le due batterie a piombo. E' necessario procurarsi le batterie prima di procedere all'installazione.

Rimuovendo le quattro viti di fissaggio del coperchio metallico e togliendo il coperchio, appaiono:

- La scheda SmartLine, sorretta da un cestello di plastica che funge da ponte tra i due lati della scatola metallica.
- Modulo alimentatore montato sotto il cestello di plastica. Il modulo alimentatore è fornito collegato alla scheda SmartLine.
- Un sacchetto di plastica, contenente:
- Cavi connessione batterie
- Terminale con occhiello per il collegamento con la terra
- Chiavi per la selezione del livello d'accesso
- Resistenze e diodi di fine linea per i circuiti supervisionati
- Cavo di collegamento per la scheda di espansione (solo SmartLine036)
- [A] ProbeTH- sonda termica per ottimizzazione ricarica batterie

I seguenti dispositivi opzionali sono forniti ciascuno in una scatola separata e devono essere ordinati separatamente:

- [B] SmartLetUSee/LCD-Lite pannello ripetitore
- [C] SmartLetLoose/ONE scheda di estinzione
- [D] SmartLevel stazione di alimentazione
- [E] SmartLine/8Z scheda di espansione 8 zone
- [F] SmartLAN/485 scheda di interfaccia ethernet









E



Figura 3 - Sonda termica e dispositivi opzionali



Capitolo 4

Descrizione tecnica

4.1 Centrale



Figura 4 - Esterno ed interno della SmartLine020

	H	
		٢
(M)	(K)	

Figura 5 - Interno della SmartLine036

[A]	Pannello frontale con display tasti e segnalazioni LED	
[B]	Sede per chiave di accesso a livello 2	
[C]	Coperchio frontale	
[D]	Vite di chiusura del coperchio frontale	
[E]	Asole per accesso di cavi laterali (su tutti i lati della scatola)	
[F]	Etichetta dati di targa	
[G]	Cestello per supporto pannello frontale e scheda madre	
[H]	Vite di fissaggio del cestello	
[1]	Scheda madre	
[1]	Modulo alimentatore	
[K]	Vano per batterie tampone	
[L]	Foro passacavi	
[M]	Foro di fissaggio del pannello	

4.2 Apparecchiature interne



inim

Figura 6 - Scheda SmartLine

Si possono distinguere i seguenti componenti principali:

[A]	ZONE +/-	Morsetti Linea rivelazione zona	
[B]	ZONE I/O	Morsetti I/O di zona	
[C]	RS485	Morsetti BUS RS485 per collegamento ripetitori e stazioni di aliumentazione, max. 0,9 A	
[D]	FAULT	Uscita guasto, contatto pulito	
[E]	DIALER	Uscita per comunicatore telefonico supervisionata	
[F]	ALARM NAC	Uscita allarme supervisionata	
[G]	AUX	Uscita 24V 0,8A per carichi esterni	
[H]	AUX R	Uscita 24V 0,8A per carichi esterni - spenta durante il riarmo	
[1]	RELAY	Scambio libero relè programmabile (programmato di fabbrica ad attivarsi per allarme)	
[1]	Connettore modulo alimentatore		
[K]	Connettore per cavetto di terra collegato al modulo alimentatore		
[L]	Ponticello per esclusione guasto di terra - ponticello rimosso significa guasto escluso		
[M]	Porta seriale RS232 per connessione con PC		
[N]	Ponticello per programmazione da pannello (tastiera e display LCD) J8		
[0]	Ponticello per programmazione da PC J9		
[P]	Connettore per scheda di estinzione opzionale		
[0]	Buzzer		

inim

[R]	Connettore per scheda di espansione
[S]	Connettori riservati. NON utilizzare



Figura 7 - Alimentatori switching

All'interno della scatola metallica, fissato sul fondo, c'è l'alimentatore switching che varia a seconda del modello di centrale.

SmartLine020		SmartLine036	
Morsettiera inc		ngresso rete	
[A]	$ \begin{matrix} \textbf{AC input} \\ \underline{230V \sim 50/60 \text{ Hz}} \\ \hline \textbf{L} & \textbf{N} \end{matrix} \end{matrix} $	$\begin{array}{c} & \\ \hline \textbf{AC Input} \\ \textbf{230V} \sim 50/60 \text{ Hz} \\ \hline \textbf{W} \textbf{L} \end{array}$	
[B]	Connettore scheda SmartLine		
[C]	Connettore per batterie		
[D]	Connettore per sonda termica		

Nota:

INIM si riserva il diritto di modificare, sostituire, in parte o completamente i componenti non strettamente legati alle procedure di installazione descritte nel Capitolo 6 - Procedura di installazione.

4.3 Specifiche tecniche

Specifica	SmartLine020	SmartLine036
Tensione di alimentazione	230V~(-15% /	+10%) 50/60Hz
Assorbimento massimo dalla linea 230V	0,5 A	1,1 A
Tensione nominale d' uscita	27,6	V
Corrente massima erogabile	2,1 A	5,2 A
I _{max. a}	1,5 A	4 A
I _{max. b}	1,5 A	4 A
Corrente massima erogabile dalle batterie in assenza di alimentazione principale	1,5 A	4 A
Corrente massima per carichi esterni e dispositivi opzionali	1,41 A	3,91 A
Massima corrente prelevabile sul morsetto + AUX	0,8 A	
Massima corrente prelevabile sul morsetto + AUX-R	0,8 A	
Massima corrente di ricarica della batteria	0,6 A	1,2 A
Caratteristiche batteria	2 x 12 V, 7 Ah	2 x 12 V, 17 Ah
	YUASA NP-12 FR o equivalenti con classe di infiamr dell'involucro UL94-V2 o migliore	
Massima resistenza interna della batteria (R _{i max})	2,7 Ohm	1 Ohm
Tensione di uscita	da 18 a	a 27,6V
Tensione di sgancio delle batterie	10	9V
Fusibile interno al modulo alimentatore	T 3,15	A 250V
Ripple massimo sulla tensione di uscita	1%	
Temperatura di funzionamento	da -5°C a 40°C	
Classe d'isolamento	I	
Grado di protezione dell'involucro (EN 60529)	IP30	
Dimensioni	325 x 325 x 80 mm	497 x 380 x 87 mm
Peso	2,8 Kg	6 Kg

4.4 Assorbimento schede elettroniche

Modulo	Assorbimento a riposo	Assorbimento massimo
Scheda SmartLine	90 mA	90 mA
Scheda SmartLAN/485	50 mA	50 mA
Scheda SmartLine/8Z	50 mA	50 mA
Scheda SmartLetLoose/ONE	10 mA	70 mA
Ripetitore SmartLetUSee/LCD-Lite	40 mA	80 mA

Capitolo 5

Interfaccia utente



Figura 8 - Pannello frontale

5.1 Pannello frontale SmartLine

5.1.1 Comandi

	Comando	Livello d'accesso 1	Livello d'accesso 2	Note
[A]	Tasti di navigazione			Servono per la navigazione tra i menu visualizzati sul display, il loro utilizzo varia a seconda del contesto. Vedi <i>Capitolo 8 -</i> <i>Introduzione alla programmazione</i> <i>da pannello</i> .
[B]	Sede per chiave di accesso a livello 2	Chiave non inserita o inserita in posizione verticale	Chiave inserita in posizione orizzontale	Se la chiave viene disinserita o messa in posizione verticale la centrale rimane a livello d'accesso 2 per 20 secondi fintanto che non si prema alcun tasto.
[C]	ΤΑCΙΤΑ	Premendo tale tasto si fa tacere il buzzer.	Spegne le uscite programmate come tacitabili, attive in quel momento. Tali uscite rimarranno spente fino al verificarsi di un nuovo evento in grado di sbloccare la tacitazione. Una volta tacitate le uscite sarà possibile riattivarle premendo nuovamente il tasto.	Se la centrale è in modalità notte la tacitazione comunque si rimuoverà automaticamente dopo il tempo impostato - si presuppone che in modalità notte l'impianto sia gestito da una sola persona la quale, durante il sopralluogo successivo alla tacitazione, possa rimanere travolto dall'incendio e quindi la centrale deve essere in grado di riattivarsi autonomamente.
[D]	RESET		Azzera tutti gli eventi attivi in centrale, cancella memorie e ripristina le condizioni di stand- by.	Eventuali condizioni che persistono dopo il reset genereranno delle nuove segnalazioni.

SMARTLINE



Comando		Livello d'accesso 1	Livello d'accesso 2	Note	
[E]	EVACUAZIONE	Nel caso di preallarmi attivi, se premuto, azzera i tempi di preallarme in corso e porta la centrale immediatamente in condizione di allarme.	Nel caso in cui nessun preallarme sia attivo, attiva l'allarme della centrale.		
[F]	RICOGNIZIONE		Durante il tempo di preallarme, quando premuto, porta il tempo di ritardo attivazione allarme al valore impostato per la ricognizione (attivabile una sola volta).	E' un mezzo per richiedere del tempo supplementare per recarsi a verificare in loco la reale situazione.	
	Comandi scheda estinzione (opzionale)				

[G] **ESCLUSIONE** Premuto una volta, disabilita Da usare in fase di manutenzione qualsiasi tipo di comando di ESTINZIONE dell'impianto di estinzione. estinzione. Premuto la seconda volta, abilita di nuovo i comandi di estinzione. [H] ESCLUSIONE Premuto una volta, disabilita AUTOMATICO qualsiasi comando di estinzione che si può generare in automatico dalla scheda. Premuto la seconda volta, abilita di nuovo i comandi automatici di estinzione. [1] ESCLUSIONE Premuto una volta, disabilita MANUALE qualsiasi comando manuale di estinzione. Premuto la seconda volta, abilita di nuovo i comandi manuali di estinzione. Vedi anche paragrafo 6.14 -Collegamenti scheda estinzione (opzionale).

5.1.2 Segnalazioni

	LED	Se acceso fisso:	Se lampeggiante:	Note
[1]	Display LCD			Vedi <i>Capitolo 8 - Introduzione alla</i> programmazione da pannello.
[K]	TACITATO (giallo)	Indica che la centrale è stata tacitata.		
[L]	RESET INIBITO (giallo)	In caso di preallarme/ allarme indica che non è possibile effettuare un reset. Per spegnere tale LED e quindi accedere al reset è necessario tacitare le uscite.		Questa manovra è stata introdotta per far sì che il personale che va a prendere visione della condizione di allarme in centrale non abbia modo di resettare subito e perdere la visualizzazione dell'accaduto, ma debba prima tacitare le uscite. Questo fermerà le segnalazioni acustiche facendo ritrovare all'operatore la condizione di calma e lascerà il tempo di valutare la gravità dell'accaduto. Soltanto dopo aver espletato queste funzioni l'operatore potrà resettare e ripristinare le condizioni di stand-by.



SMARTLINE

	LED	Se acceso fisso:	Se lampeggiante:		Note
[M]	ALLARME (rosso)	Indica una condizione di allarme, ovvero una zona (sensore, pulsante, ecc.) programmata per l'attivazione di allarme, si è attivata.		Esempi: senso sopra la soglia che rileva temp di allarme; pul ecc. Questa co preceduta da o preallarme, ec una condizione l'accesso di pel mediante un'o reset. Il cessar non termina la	re di fumo che rileva fumo di allarme; sensore termico peratura superiore alla soglia sante di allarme attivato, ondizione (che può essere condizioni di avviso, c; vedi di seguito) è sempre e ripristinabile soltanto con rsonale autorizzato (livello 2) perazione di tacitazione/ re della causa di attivazione a segnalazione.
[N]	PREALLARME (rosso)	Indica una condizione di preallarme ovvero una zona (sensore, pulsante, ecc.), per la quale sia stata programmato un tempo di preallarme, si è attivata.		Esempi: senso sopra la soglia che rileva temp di allarme; pul ecc. Questa co condizione ripr l'accesso di pel mediante un'o reset. Il cessar non termina la interventi da p preallarme si t scadere del ter condizione di p come un arco o prima dell'allar la notifica di un soltanto al per Successivamer generale e qui tutto il personale auto notifica di prea il tempo di acci pericolo e, nel bloccare le seg del loro inizio. generato da un caso la segnala ripristinata qua al di sotto della	re di fumo che rileva fumo di allarme; sensore termico peratura superiore alla soglia sante di allarme attivato, ondizione è sempre una ristinabile soltanto con rsonale autorizzato (livello 2) perazione di tacitazione/ re della causa di attivazione segnalazione. In assenza di parte di un operatore, il rasformerà in allarme allo mpo impostato. La preallarme va interpretata di tempo che viene frapposto rme e che viene utilizzato per na situazione di pericolo sonale autorizzato. nte viene segnalato l'allarme ndi causata l'evacuazione di ale presente nell'area. Il prizzato, a seguito di una allarme, avrà in questo modo rertarsi della veridicità del caso di falso allarme, gnalazioni al pubblico prima Fa eccezione il preallarme na linea rivelazione gas, in tal azione di preallarme verrà alora il sensore di gas rientri a soglia di preallarme.
[0]	GUASTO (giallo)	Indica che è attiva una condizione di guasto nell'impianto. Il display fornirà maggiori dettagli in merito al tipo di guasto.	Indica una memoria di una condizione di guasto successivamente ripristinata. Per individuare il guasto occorso bisogna consultare il registro degli eventi dal menu principale (livello 1).	Per ripristinare (tornare in cor necessario res	e la memoria di guasto ndizione di LED spento) è ettare la centrale (livello 2).
[P]	UNITA' LOGICA (giallo)	Indica che la CPU della centrale è guasta; è necessario inviare la centrale in riparazione.	Indica che la CPU interna si è riavviata (a causa di uno spegnimento della centrale o di una condizione anomala).	Pericolo:	In caso di "acceso lampeggiante" va sempre riverificata l'efficienza di tutto il sistema. Per tornare in condizione di LED spento è necessario resettare la centrale (livello 2).

	LED	Se acceso fisso:	Se lampeggiante:	Note
[Q]	ESCLUSIONI (giallo)	Indica che uno o più componenti del sistema (zone o uscite) sono state escluse.		Il display fornirà maggiori dettagli su quali componenti sono stati esclusi. Un componente escluso (messo fuori servizio), fintanto che rimarrà in tale condizione, non causerà guasti, allarmi o segnalazioni di sorta e non sarà attivato da nessuna condizione. La messa fuori servizio di un componente del sistema è necessaria nel caso di manutenzione dello stesso.
[R]	TEST (giallo)	Indica che una o più zone sono in test.		Una zona in test, in caso di attivazione, non provocherà alcun allarme o segnalazione per il/la quale è programmato, ma accenderà per alcuni secondi la propria spia per poi resettarla automaticamente, L'uscita ALARM NAC si attiverà per 3 secondi a dare conferma dell'avvenuo riconoscimento da parte della centrale. Tale procedura permette ad un singolo operatore di mettere un'area dell'impianto in condizioni di test ed ispezionare i punti uno alla volta verificandone l'efficienza, senza la necessità di tornare in centrale a verificare/resettare l'evento causato dall'attivazione di ciascun punto.
[S]	ON (verde)	Indica che l'impianto è in funzione.		Si spegne nel caso di perdita dell'alimentazione primaria (230V~) e secondaria (batterie).
[T]	COMUNICATO RE ON (rosso)	Indica che l'uscita di attivazione comunicatore telefonico è attiva.	Indica che la comunicazione di allarme è stata portata a termine con successo.	Il comunicatore viene attivato in caso di allarme dopo un tempo di ritardo programmabile.
[U]	ESC/GUASTO COM. ALLARME (giallo)	Indica che l'uscita per l'attivazione del comunicatore telefonico per segnalazioni di allarme è stata disabilitata o è in guasto; il display fornirà maggiori dettagli.	Indica una condizione di guasto verificatasi e poi ripristinata. La cancellazione di tale condizione avviene soltanto a seguito di un reset (livello 2).	
[V]	ESC/GUASTO CAMPANE (giallo)	Indica che l'uscita per l'attivazione delle sirene/ lampeggiatori è stata disabilitata o è in guasto; il display fornirà maggiori dettagli.	Indica una condizione di guasto verificatasi e poi ripristinata. La cancellazione di tale condizione avviene soltanto a seguito di un reset (livello 2).	
[W]	ESC/GUASTO COM. GUASTO (giallo)	Indica che l'uscita per l'attivazione del comunicatore telefonico per segnalazioni di guasto è stata disabilitata o è in guasto; il display fornirà maggiori dettagli.	Indica una condizione di guasto verificatasi e poi ripristinata. La cancellazione di tale condizione avviene soltanto a seguito di un reset (livello 2).	

inim

SMARTLINE

	LED	Se acceso fisso:	Se lampeggiante:	Note	
[X]	NOTTE (giallo)	Indica che la centrale è in modo notte.		In tale modalità il tempo di preallarme sarà ridotto a zero per tutte quelle zone per le quali non è programmato il preallarme in modo notte. Inoltre, in caso di tacitazione la centrale si sbloccherà automaticamente dopo il tempo programmato. La modalità notte è da intendersi come la modalità di funzionamento da utilizzare quando l'area protetta dall'impianto non è frequentata da pubblico e la supervisione dei locali è affidata ad un singolo operatore (custode, vigilanza, ecc.) presente o avvisato tramite comunicatore.	
Segnalazioni scheda estinzione (opzionale)					
[Y]	ESCLUSIONE ESTINZIONE	Indica che è stato disabilitato qualsiasi tipo di comando di estinzione, tramite il tasto apposito (<i>paragrafo 5.1 - [G]</i>).			
[Z]	ESCLUSIONE AUTOMATICO	Indica che è stato disabilitato qualsiasi comando automatico di estinzione, tramite il tasto apposito (<i>paragrafo 5.1 - [H]</i>).			
[A1]	ESCLUSIONE MANUALE	Indica che è stato disabilitato qualsiasi comando manuale di estinzione, tramite il tasto apposito (<i>paragrafo 5.1 - [I]</i> .			
[B1]	ESTINZIONE	Indica estinzione in corso.			
[C1]	PRE- ESTINZIONE	Indica l'attivazione dell'uscita pre- estinzione; vedi <i>paragrafo 6.14 -</i> <i>Collegamenti scheda</i> <i>estinzione (opzionale)</i> , morsetto PRE-EXT.	Indica che si è attivato l'allarme di una sola zona in centrale che non è sufficiente ad attivare la funzione di estinzione. Un allarme su una seconda zona causerà l'attivazione dell' estinzione		
[D1]	GUASTO	Indica un guasto nei circuiti di estinzione.	Indica una condizione di guasto verificatasi e poi ripristinata.	La cancellazione di tali condizioni avviene soltanto a seguito di un reset (livello 2).	
[E1]	BLOCCO ESTINZIONE	Indica che l'estinzione si è interrotta, azionando un dispositivo di comando esterno; vedi <i>paragrafo 6.14 -</i> <i>Collegamenti scheda</i> <i>estinzione (opzionale)</i> , morsetto STOP-EXT.	Indica una condizione di blocco estinzione verificatasi e poi ripristinata.		
[F1]	GUASTO CPU	Indica guasto CPU da riparare.	Indica una condizione di guasto verificatasi e poi ripristinata.		

5.2 Repeater (opzionali)

Sul bus RS485 possono essere collegati fino a quattro repeater in grado di fornire una replica delle informazioni presentate sul pannello della centrale e dai quali è possibile accedere a tutte le funzioni riservate agli utenti di livello 1 e 2 (visualizzazione e scorrimento degli eventi attivi, reset, tacitazione ecc. non è possibile accedere al menu principale).



Figura 9 - Vista frontale repeater

Il repeater SmartLetUSee/LCD-Lite può essere collegato a diversi modelli di centrali. Quando collegato alle centrali SmartLine non tutti i tasti sono attivi. I tasti attivi sono i seguenti:

[A]	Tasti di navigazione	Disponibili per lo scorrimento delle segnalazioni attive
[B]	EVACUAZIONE	Come sul <i>paragrafo 5.1</i>
[C]	ТАСІТА	Come sul <i>paragrafo 5.1</i>
[D]	RESET	Come sul <i>paragrafo 5.1</i>
[E]	RICOGNIZIONE	Come sul <i>paragrafo 5.1</i>
[F]	BUZZER	Silenzia il buzzer del repeater
[G]	TEST	Accende tutte le spie del repeater permettendo la verifica del loro funzionamento

Le segnalazioni fornite dal repeater sono le seguenti.

5.2.1 Display LCD

Il display LCD fornirà tutte le indicazioni relative agli eventi attivi come da pannello della centrale. Per maggiori dettagli si veda *paragafo 2.5 - Segnalazioni a display* sul Manuale Utente.



5.2.2 LED

LED		Se acceso fisso:	Se acceso lampeggiante:
[H]	ΤΑCΙΤΑΤΟ	Come sul <i>paragrafo 5.1</i>	
[1]	RESET DISABILITATO	Come sul <i>paragrafo 5.1</i>	
[1]	RICOGNIZIONE	Indica che è stato richiesto il tempo di ricognizione	
[K]	ALLARME	Come sul <i>paragrafo 5.1</i>	
[L]	PRE-ALLARME	Come sul <i>paragrafo 5.1</i>	
[M]	GUASTO	Come sul paragrafo 5.1	
[N]	UNITA' LOGICA	Indica che la CPU del repeater è guasta, è necessario inviare il repeater in riparazione.	
[0]	ESCLUSIONI	Come sul <i>paragrafo 5.1</i>	
[P]	TEST	Come sul <i>paragrafo 5.1</i>	
[0]	NOTTE	Come sul <i>paragrafo 5.1</i>	
[R]	BATTERIA	Indica che le batterie della centrale sono scariche o inefficienti.	Indica che è stata rilevata una situazione di batteria scarica o inefficiente che si è poi ripristinata.
[S]	TERRA	Indica che in uno o più punti dell'impianto esiste una dispersione verso terra.	Indica che è stata rilevata una dispersione verso terra che si è poi ripristinata.
[T]	FUSIBILI	Indica che l'uscita AUX o AUX R è in corto circuito ed il fusibile di protezione è intervenuto.	Indica che è stato rilevato un corto circuito sull'uscita AUX o AUX R che si è poi ripristinato.
[U]	RETE	Indica che la tensione di rete è assente.	Indica che è stata rilevata una mancanza della rete elettrica che si è poi ripristinata.
[V]	CAMPANE - ATTIVE	Indica che l'uscita ALARM NAC è attiva.	
[W]	CAMPANE - GUASTO	Indica che è stato rilevato un guasto sull'uscita ALARM NAC.	Indica che è stato rilevato un guasto sull'uscita ALARM NAC che si è poi ripristinato.
[X]	CAMPANE - ESCLUSE	Indica che è stata disabilitata l'uscita ALARM NAC.	
[Y]	COMUNICATORE - ATTIVO	Indica che è stata attivata l'uscita DIALER.	
[Z]	COMUNICATORE - GUASTO	Indica che è stato rilevato un guasto sull'uscita DIALER.	Indica che è stato rilevato un guasto sull'uscita DIALER che si è poi ripristinato
[Z1]	COMUNICATORE - ESCLUSO	Indica che è stata esclusa l'uscita DIALER.	

5.2.3 Scheda dei repeater

Qualora si dovesse aprire la scatola dei repeater, all'interno di questa si presenta all'installatore il retro della scheda elettronica, fissata al coperchio. Forniamo una descrizione delle parti che saranno utilizzate in fase di installazione:

inim



Figura 10 - Retro della scheda dei repeater

[A]	DIP switch	Per l'impostazione dell'indirizzo del repeater
[B]	Terminali RS485	Rispettivamente dal basso della figura verso l'alto "+24V - + GND"; per la connessione al BUS RS485
[C]	Terminali EOL	Per il posizionamento del ponticello d'impostazione della posizione del repeater

Capitolo 6

Procedura di installazione

6.1 Montaggio scheda d'espansione SmartLine/8Z (opzionale)

La scheda di espansione SmartLine/8Z può essere abbinata ai modelli SmartLine020-4 e SmartLine036-4 e aggiunge 8 zone di rivelazione alla centrale. La SmartLine020-4 può supportare 2 schede SmartLine/8z, portando il numero delle zone a 20, mentre la centrale SmartLine036-4 supporta fino a 4 schede, portando il numero delle zone a 36.

inim

Sulla scheda di espansione viene inoltre messa a disposizione una uscita supervisionata da 1A le cui modalità di attivazione possono essere definite in sede di configurazione dell'impianto.

La scheda di espansione è fornita imballata in una scatola di cartone. All'interno della scatola, oltre alla scheda di espansione (IN020), si trova un sacchetto di plastica contenente:

- Cavo di collegamento tra scheda di espansione e scheda SmartLine
- Piastra di fissaggio
- Viti di fissaggio
- Resistenze e diodi di fine linea

n. scheda SmartLine/8Z		Collegamento	Zone
1		alla scheda madre SmartLine	5 - 12
2		alla scheda SmartLine/8Z n.1	13 - 20
3	colo por Smartl inc026 1	alla scheda SmartLine/8Z n.2	21 - 28
4		alla scheda SmartLine/8Z n.3	29 - 36





Figura 11 - Montaggio scheda espansione - 1





Figura 12 - Montaggio scheda espansione - 2

- 1. Svitare le quattro viti di fissaggio del coperchio metallico e togliere il coperchio.
- 2. Svitare le quattro viti di fissaggio del cestello in plastica e rimuovere il cestello.
- 3. Fissare una scheda di espansione sulla piastra di ancoraggio utilizzando le colonnine metalliche fornite nel caso si debba inserire la seconda espansione (*Figura 11 [A]*). Fare attenzione ad utilizzare i fori di fissaggio indicati sulla foto dalle frecce.

inim

- 4. Fissare la piastra con la scheda sul fondo del contenitore metallico (Figura 11 [B]).
- 5. Inserire sulla scheda il cavo di collegamento alla centrale e alla scheda successiva (Figura 11 [C]).
- 6. Fissare la seconda scheda di espansione sulle colonnine metalliche (Figura 12 [D]).
- 7. Inserire sulla scheda il cavo di collegamento alla scheda precedente e alla scheda successiva.
- 8. Montare e connettere tra loro la terza e la quarta scheda su di un'altra piastra di ancoraggio.
- 9. Fissare la seconda piastra di ancoraggio al fondo.
- 10. Connettere la terza scheda con la seconda (Figura 12 [E]).
- 11. Connettere la prima scheda con la centrale utilizzando il connettore apposito (Figura 12 [F]).
- 12. Riposizionare il cestello di plastica e richiudere il coperchio metallico.
- **Nota:** Una volta collegate le schede di espansione affinchè la centrale le gestisca è necessario metterle in configurazione. Fare riferimento al capitolo programmazione.

6.2 Montaggio scheda Ethernet SmartLAN/485 (opzionale)

La scheda SmartLAN/485 permette la programmazione dei parametri della centrale da remoto via LAN/ internet utilizzando il software SmartLeague. Inoltre la Scheda SmartLAN/485 è in grado di inviare ad un indirizzo IP configurabile un pacchetto dati UDP ad ogni nuovo evento che viene registrato dalla centrale; tale pacchetto riporterà in forma leggibile la descrizione dell'evento verificatosi in centrale.



Grazie a questa seconda funzionalità le centrali rivelazione incendio possono essere supervisionate mediante software INIM (SmartLook) o integrate in un qualsiasi software di supervisione.

Per ulteriori dettagli e per la procedura di installazione si rimanda al manuale fornito con la scheda stessa.

6.3 Montaggio scheda estinzione SmartLetLoose/ONE (opzionale)

La scheda di estinzione è fornita imballata in una scatola di cartone. All'interno della scatola, oltre alla scheda di estinzione (IN015), si trova un sacchetto di plastica contenente:

- Ponticello di collegamento tra scheda di estinzione e scheda SmartLine
- Viti di fissaggio
- Resistenze e diodi di fine linea.



Figura 13 - Montaggio scheda estinzione

- 1. Svitare le quattro viti di fissaggio del coperchio metallico e togliere il coperchio.
- 2. Svitare le quattro viti di fissaggio del cestello in plastica e rimuovere il cestello.
- 3. Ruotare la scheda SmartLine nella posizione indicata.
- 4. Posizionare la scheda di estinzione nella sua sede.
- 5. Fissare la scheda di estinzione tramite le viti fornite.
- 6. Cavallottare tutti i PIN J13 del scheda SmartLine (*paragrafo 4.2 [P]*) con i rispettivi PIN J2 della scheda di estinzione.
- 7. Portare la scheda SmartLine nella posizione originale.
- 8. Rimontare il cestello in plastica.

Nota: Una volta collegata la scheda di estinzione affinchè la centrale la gestisca è necessario metterla in configurazione. Fare riferimento al capitolo programmazione.

6.4 Fissaggio a muro

6.4.1 Centrale

- 1. Far passare i cavi all'interno di manicotti pressa-cavo, in maniera che non intralcino le operazioni.
- Predisporre la parete con 4 fori per tasselli da 8mm in corrispondenza dei 4 fori di fissaggio della base metallica della centrale (paragrafo 4.1 - [M]).

Pericolo: Non forare tubature, condotte del gas, canalizzazioni elettriche, ecc.

Nota: Utilizzare tasselli di tipo adeguato alle caratteristiche della parete e che resistano ad un carico di almeno 20Kg. Per la scelta dei tasselli rivolgersi a personale adeguato.

3. Fissare la base della centrale al muro con 4 viti adeguate ai tasselli scelti.

6.4.2 Repeater SmartLetUSee/LCD-Lite (opzionali)

- 1. Rimuovere il coperchio togliendo le quattro viti.
- 2. Far passare i cavi all'interno dell'asola nella parte posteriore del repeater.
- 3. Predisporre la parete con 4 fori per tasselli da 8mm in corrispondenza dei 4 fori di fissaggio della base metallica del repeater.
- 4. Fissare la base del repeater al muro con 4 viti adeguate ai tasselli scelti.

6.5 Collegamento linee

6.5.1 Collegamento linee di rivelazione

Per ciascuna zona in centrale è disponibile una coppia di terminali ai quali collegare i rivelatori ed i pulsanti di allarme (linea di rivelazione).

Attenzione: Per garantire la certificazione IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA, non si possono collegare più di 512 rivelatori di incendio e/o punti manuali.

Le figure di seguito mostrano come vanno cablate le linee di rivelazione dei dispositivi INIM della serie IRIS (vedi Appendice A - *Dispositivi Iris*):



Figura 14 - Collegamento rivelatori Iris



Figura 15 - Collegamento pulsanti di allarme Iris



Collegando rivelatori e pulsanti come indicato sopra ed abilitando la funzione "Rileva Pulsanti" della zona la centrale sarà in grado di distinguere un allarme proveniente da un rivelatore piuttosto che da un pulsante.



Figura 16 - Collegamento rivelatori per rilevazione anche in caso di assenti

Realizzando il cablaggio mostrato nella figura sopra ed abilitando la funzione "Ril.Assenti" la centrale sarà in grado di segnalare il guasto nel caso in cui un rivelatore venga rimosso dalla base ma allo stesso tempo sarà ancora in grado di ricevere un allarme dai rivelatori rimasti a valle.

Attenzione: Abilitando la funzione "Ril.Assenti" su una linea dove non sia stato realizzato un cablaggio come quello mostrato sopra si otterrà una segnalazione di guasto



Figura 17 - Collegamento rivelatori di gas alla linea rivelazione

Realizzando il cablaggio mostrato sopra sarà possibile interfacciare la centrale ad una linea gas (la linea impostata come linea gas; vedi sezione programmazione zone).

L'esempio è realizzato utilizzando un sensore gas della serie "industrial", versione "-ASC".



Figura 18 - Collegamento alla linea di un generico contatto

Lo schema sopra riporta il collegamento da realizzare per interfacciare un generico contatto (pulsante, interruttore, uscita di un dispositivo generico) alla linea di rivelazione. La linea così configurata segnalerà guasto in caso di corto circuito o interruzione del cavo mentre genererà le segnalazioni impostate per la linea (allarme, sprinkler, cambio classe, ecc.) in caso di chiusura del contatto.

6.5.2 Collegamento Linea I/O

Ciascuna Linea I/O di zona può essere configurata in uno dei modi riportati di seguito:



Figura 19 - Collegamento linea I/O come uscita

La figura sopra riporta il cablaggio di una linea configurata come uscita; il terminale si comporterà come un'uscita del tipo open collector ossia rimarrà aperto in condizioni di riposo e si connetterà a massa (-) nel caso di attivazione.

linim



Figura 20 - Collegamento della linea I/O come ingresso

La figura sopra riporta il cablaggio da realizzare quando la linea I/O viene impostata come ingresso, la resistenza di fine linea permette alla centrale di supervisionare il cablaggio, la resistenza in serie al contatto di attivazione permette di discriminare una attivazione da un corto circuito.



Figura 21 - Collegamento sensori di GAS 4-20mA

La figura sopra riporta il cablaggio da realizzare quando la linea I/O viene impostata come ingresso Gas 4-20mA, questa configurazione permette di interfacciare la linea con un sensore di GAS 4-20mA.

L'esempio è realizzato utilizzando un sensore gas della serie "industrial", versione "-42".

Nota: Per garantire la certificazione IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA questa uscita non va utilizzata come uscita di tipo C, E o J (EN 54-1), pertanto non deve essere utilizzata per comandare dispositivi di trasmissione di Allarme incendio e di Guasto.

6.5.3 Cablaggio

1. Utilizzare un cavo a 2 poli le cui caratteristiche di resistena alla fiamma siano conformi con quanto previsto dalla normativa vigente.

Nota:

Per garantire la certificazione IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA: la somma dei rivelatori incendio e/o punti manuali, installati su una zona in maniera sdoppiata (morsetti + con e I/O con -), non deve superare le 30 unità; la lunghezza massima del cavo non deve superare i 3000m la resistenza del cavo non deve superare i 100 ohm

- 2. Utilizzare delle canalizzazioni separate dagli altri impianti.
- 3. La posa dei cavi, i loro collegamenti e giunzioni devono essere realizzati a regola d'arte secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

6.5.4 Raccomandazioni normative

Pericolo: Il cablaggio deve essere realizzato secondo le normative locali in materia di impianti tecnologici.

6.6 Collegamento comunicatore telefonico di allarme

Il comunicatore da collegare alla centrale deve avere un morsetto di attivazione in grado di avviare la telefonata in caso di connessione a *GND* del morsetto (attivazione -A).

La centrale attiverà il comunicatore e di conseguenza farà partire la telefonata in caso di allarme, dopo l'intervallo di tempo impostato durante la configurazione dell'impianto.



Figura 22 - Collegamento comunicatore telefonico

6.6.1 Cablaggio

- 1. Collegare il comunicatore telefonico ai morsetti DIALER.
- 2. Aggiungere una resistenza da 10 k Ω nel comunicatore telefonico, come mostrato nella figura precedente.

Tale resistenza è in grado di supervisionare l'integrità del collegamento tra centrale e comunicatore e segnala prontamente un eventuale cortocircuito o interruzione.

Nota:

Qualora non venisse collegato il comunicatore telefonico, l'uscita +DIALER della centrale va collegata con l'uscita +AUX tramite un resistenza da 10 kΩ.



Figura 23 - Collegamento uscita + DIALER senza comunicatore telefonico

6.7 Collegamento comunicatore telefonico di guasto

Il comunicatore da collegare alla centrale deve avere un morsetto di attivazione in grado di avviare la telefonata in caso di connessione a *GND* del morsetto (attivazione -A).

La centrale attiverà il comunicatore e di conseguenza farà partire la telefonata in caso di qualsiasi guasto.



Figura 24 - Collegamento comunicatore telefonico

6.7.1 Cablaggio

- 1. Collegare il comunicatore telefonico ai morsetti e 1/0 della zona 4 in centrale.
- 2. Aggiungere una resistenza da 1 k Ω 1W nel comunicatore telefonico tra il morsetto di attivazione e il morsetto +.

Tale resistenza è in grado di supervisionare l'integrità del collegamento tra centrale e comunicatore e segnala prontamente un eventuale cortocircuito o interruzione.

- 3. Aggiungere una resistenza da 15 k Ω in centrale tra i morsetti della zona 4, e i morsetti AUX R e RELAY, come mostrato in figura.
- 4. Attivare da software SmartLeague, nella sezione "Centrale SmartLine/Altre opzioni", l'opzione "Uscita verso l'apparecchiatura di segnalazione remota di guasto e avvertimento".

6.8 Collegamento BUS RS485

Sui morsetti del BUS RS485 possono essere collegati fino a 4 repeater SmartLetUSee/LCD-Lite in grado di fornire dei punti di informazione remoti alla centrale (generalmente posti nei pressi degli ingressi all'area controllata dall'impianto) e fino a 2 stazioni di alimentazione SmartLevel.

I dispositivi vanno collegati in parallelo. La centrale dialogherà con loro tramite un protocollo digitale ad alta immunità ai disturbi.



6.8.1 Cablaggio

- 1. Utilizzare un cavo intrecciato e schermato a 4 poli.
- 2. La massima distanza tra centrale ed il repeater più distante non deve superare i 1000 m.
- 3. Collegare la calza dello schermo a terra (per il collegamento a terra della calza utilizzare il morsetto 6).

6.8.2 Impostazioni sui dispositivi collegati al BUS RS485

1. Ad ogni dispositivo deve essere associato un indirizzo che lo distingue dagli altri dispositivi connessi allo stesso BUS RS485. Per impostare l'indirizzo delle SmartLevel si rimanda al manuale di programmazione della stazione d'alimentazione, mentre per i repeater bisogna agire sul DIP switch (*Figura 10 - Retro della scheda dei repeater, [A]*).



Attenzione: Tutte le altre configurazioni dei dip switch NON sono consentite.

2. Assicurarsi che il ponticello di selezione fine linea (*Figura 10 - Retro della scheda dei repeater, [C]*) sia in posizione EOL soltanto sull'ultimo dispositivo della linea mentre su tutti gli altri no.





Figura 26 - Scheda SmartLetUSee/LCD-Lite - posizione del ponticello



Figura 27 - Scheda SmartLevel - posizione del ponticello
inim

6.9 Collegamento delle uscite segnalazione guasto

La centrale fornisce una uscita di segnalazione guasto (contatto normalmente aperto NON supervisionato).



Figura 28 - Collegamento uscita segnalazione guasto

In condizioni di riposo i due morsetti sono aperti, in caso di qualsiasi guasto rilevato dalla centrale i due morsetti vengono collegati insieme. Il contatto è in grado di commutare carichi da 1A - 30V massimo.

Nota:

Per garantire la certificazione IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA questa uscita non va utilizzata come uscita di tipo J (EN 54-1), pertanto non deve essere utilizzata per comandare dispositivi di trasmissione di Guasto.

6.9.1 Cablaggio

Utilizzare del cavo non schermato. La sezione del cavo dovrà essere compatibile con la distanza e l'entità del carico collegato all'uscita.

6.10 Collegamento dell'uscita segnalazione allarme



Figura 29 - Collegamento uscita allarme

L'uscita di segnalazione allarme è un'uscita supervisionata tacitabile e protetta da un fusibile autoripristinante da 0,9 A.

In condizioni di riposo la centrale farà circolare sulla linea una piccola corrente di supervisione con polarità invertite rispetto a quelle riportate sulla serigrafia. I diodi posti in serie a ciascun carico collegato sulla linea faranno sì che tale corrente si chiuda sulla resistenza di fine linea. Controllando tale corrente, la centrale potrà verificare l'integrità del cablaggio. Un'eventuale apertura o cortocircuito sui fili causeranno una segnalazione di guasto: "Aperto" o "Cortocircuito Uscita Allarme".

In caso di allarme l'uscita verrà attivata e la centrale fornirà una tensione di 24V con le polarità riportate sulla serigrafia della scheda.

6.10.1 Cablaggio

- 1. Utilizzare del cavo NON schermato. La sezione del cavo dovrà essere compatibile con la distanza e l'entità del carico collegato all'uscita.
- 2. In parallelo all'ultimo dispositivo della linea collegare la resistenza di fine linea (47 K Ω) fornita.
- 3. In serie a ciascun carico collegare un diodo 1N4007 o equivalente.

6.11 Collegamento uscite NAC sulla scheda di espansione Smart/8Z

Le uscite NAC presenti sulle schede di espansione sono uscite programmabili, supervisionate e protette da un fusibile autoripristinabile da 0,9A.

In condizioni di riposo la centrale farà circolare sulla linea una piccola corrente di supervisione con polarità invertite rispetto a quelle riportate sulla serigrafia. I diodi posti in serie a ciascun carico collegato sulla linea faranno sì che tale corrente si chiuda sulla resistenza di fine linea. Controllando tale corrente, la centrale potrà verificare l'integrità del cablaggio. Un'eventuale apertura o cortocircuito sui fili causeranno una segnalazione di guasto: "Aperto" o "Cortocircuito Uscita Allarme".

In caso di allarme l'uscita verrà attivata e la centrale fornirà una tensione di 24V con le polarità riportate sulla serigrafia della scheda.

Nota:

Per garantire la certificazione IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA e per poter essere conformi ad uscite di tipo C, e quindi utilizzabili per comandare dispositivi di segnalazione Allarme incendio, queste uscite devono essere programmate per attivarsi solo in caso di incendio; inoltre non vanno utilizzate come uscite di tipo E o J (EN 54-1), pertanto non devono essere utilizzate per comandare dispositivi di trasmissione di Allarme o Guasto.

6.11.1 Cablaggio

Fare riferimento al paragrafo 6.10.1 - Cablaggio.

6.12 Collegamento uscite AUX e AUX-R

6.12.1 Uscita AUX

L'uscita AUX fornisce una tensione di 24V (27,6V---) ed una corrente massima di 0,9A per l'alimentazione di dispositivi esterni. L'uscita è protetta da un fusibile autoripristinante da 0,9 A. In caso di cortocircuito sull'uscita, la centrale segnalerà il guasto.

6.12.2 Uscita AUX-R



Figura 30 - Collegamento uscita AUX-R

L'uscita AUX-R fornisce una tensione di 24V (27,6V----) ed una corrente massima di 0,9A che durante il reset viene rimossa, tale uscita è utilizzabile per alimentare dispositivi come le barriere lineari di fumo che una volta entrate nella condizione di allarme devono essere spente per rientrare nello stato di riposo.

L'uscita AUX-R può inoltre essere configurata per attivarsi/disattivarsi a seguito di condizioni diverse (vedi sezione programmazione).

6.12.3 Cablaggio

Utilizzare del cavo NON schermato. La sezione del cavo dovrà essere compatibile con la distanza e l'entità del carico collegato all'uscita.

inim

6.13 Collegamento uscita RELAY



Figura 31 - Collegamento uscita RELAY

L'uscita RELAY mette a disposizione uno scambio libero in grado di commutare carichi da 1A 30V, nella configurazione di fabbrica il relè è normalmente diseccitato e si attiva in caso di Allarme, può essere configurato per attivarsi a fronte di condizioni diverse.

Nota: Per garantire la certificazione IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA questa uscita non va utilizzata come uscita di tipo C, E o J (EN 54-1), pertanto non deve essere utilizzata per comandare dispositivi di trasmissione di Allarme incendio e di Guasto.

6.13.1 Cablaggio

Utilizzare del cavo non schermato. La sezione del cavo dovrà essere compatibile con la distanza e l'entità del carico collegato all'uscita.

Nota: I contatti dei relè presenti sulle scheda elettronica vanno collegati soltanto circuiti operanti con tensioni SELV.

6.14 Collegamenti scheda estinzione (opzionale)









Figura 32 - Scheda estinzione

6.14.1 Ingressi

Morsetto	Dispositivo da collegare	Tipo di ingresso	Note	Schema
MAN-EXT	Pulsante di comando manuale dell'estinzione.	Supervisionato.	Il numero massimo di dispositivi che possono essere collegati a questo ingresso è 20.	<i>Figura 32 - Scheda estinzione</i> /A 47K = Riposo
STOP-EXT	Pulsante di arresto manuale dell'estinzione.	Supervisionato.	Il pulsante viene posto in prossimità dell'area sorvegliata, per permettere a eventuali persone esposte di arrestare l'emissione di gas nocivi di estinzione e di abbandonare la zona sorvegliata.Il numero massimo di dispositivi che possono essere collegati a questo ingresso è 20.	15K = Attivo
PRESS.	Pressostato del gas di estinzione.	Supervisionato.	Il pressostato svolge due funzioni: - In condizioni normali, sorveglia la pressione del gas d'estinzione. Dà segnalazione di guasto se la pressione si abbassa spontaneamente al di sotto di un valore critico impostato. - Dopo un comando di estinzione, conferma che l'estinzione sia effettivamente avvenuta.	



6.14.2 Uscite

Morsetto	Dispositivo/i da collegare	Tipo di uscita	Note	Schema
VALVE	Elettrovalvola di controllo estinzione.	Supervisionata.		Figura 32 - Scheda estinzione/B
PRE-EXT	Dispositivi di segnalazione acustica e visiva.	Supervisionata.	I dispositivi di segnalazione scattano appena i sensori verificano un incendio per il quale è prevista l'estinzione a gas. Consentono a eventuali persone esposte di abbandonare i locali prima dell'emissione del gas d'estinzione. L'intervallo di tempo tra scatto dispositivi segnalazione e emissione gas estinzione è programmabile.	<i>Figura 32 - Scheda estinzione</i> /C Bilanciato con 47K
RELEASED	Dispositivi di segnalazione di "estinzione in corso".	Supervisionata.	Si può programmare in due modalità: - Si attiva a conferma dell'avvenuto rilascio del gas estinguente. - Si attiva simultaneamente all'uscita elettrovalvola e consente il collegamento di dispositivi di segnalazione di presenza di gas nei locali.	
R	Spia remota per la segnalazione dell'attivazione di Stop-Estinzione	Open Collector non supervisionata	Si attiva (chiude verso GND) in caso di attivazione dell'ingresso STOP-EXT (max 100 mA).	<i>Figura 32 - Scheda estinzione</i> /D

6.15 Collegamento alla sorgente di alimentazione di rete

Il sistema di alimentazione delle centrali SmartLine è conforme alle Norme EN54-4.

Pericolo: NON alimentare il sistema con una tensione non conforme.

1. Collegare l'alimentazione di rete ai terminali del modulo alimentatore (*Figura 7 - Alimentatori switching*, [A] e *Figura 33 - Impianto di terra*, [A]).

Per una installazione conforme agli standard di sicurezza, il conduttore di fase deve essere collegato al terminale "L", il conduttore neutro deve essere collegato al terminale "N".

L'alimentazione per la centrale dovrà essere derivata direttamente da un quadro di distribuzione elettrica tramite una linea riservata, tale linea dovrà essere protetta da un dispositivo di sezionamento in ottemperanza a quanto previsto dalle normative locali.

Nota: *Nell'impianto elettrico dell'edificio deve essere presente un interruttore magneto-termico come ulteriore protezione contro le sovracorrenti ed il cortocircuito.*

Nota: L'estremità di un conduttore cordato non deve essere consolidata con una saldatura dolce nei punti in cui il conduttore è sottoposto a una pressione di contatto.

- Alimentazione primaria: 230V~ (-15 / +10%) 50/60Hz
- Assorbimento massimo della centrale SmartLine020: 0,5 A
- Assorbimento massimo della centrale SmartLine036: 1,1 A



Figura 33 - Impianto di terra

- 2. Crimpare il cavetto del conduttore di terra al terminale ad occhiello fornito [B].
- 3. Fissare il cavetto con l'occhiello con la centrale alla vite della messa a terra [C].
- 4. Assicurarsi che alla messa a terra siano collegati il terminale "(=)" del modulo alimentatore [D], la scheda madre [E] e il coperchio [F].

Pericolo: L'impianto di terra deve essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica negli impianti.

- **Nota:** Un collegamento di terra di protezione assicura che tutte le superfici conduttive esposte siano allo stesso potenziale elettrico della superficie della terra, per evitare il rischio di uno shock elettrico se una persona tocca un dispositivo in cui si è verificato un guasto di isolamento. Assicura anche che nel caso di un guasto all'isolamento, scorra una corrente di guasto alta, che attivi un dispositivo di protezione di sovracorrente (fusibile) che scolleghi l'alimentatore.
- Evitare che conduttori a bassissima tensione di sicurezza o di segnale possano andare in contatto con punti a tensione pericolosa.
 Usando una fascetta per cavi, assicurare i conduttori insieme e collegarli saldamente ad uno dei ganci per i cavi sul fondo dell'armadio [G].
- **Nota:** I conduttori (di connessione alla rete di alimentazione e del cablaggio interno) devono essere assicurati mediante fascette o analoghi mezzi di fissaggio. Il conduttore per la connessione alla rete di alimentazione deve essere un cavo a doppio isolamento.
- 6. Inserire le due batterie interne da 12V e collegarle al modulo alimentatore (*Figura 7 Alimentatori switching, [C]*).

6.16 Connessione batterie

La scatola metallica della centrale è in grado di alloggiare 2 batterie al piombo da 12V, 7 Ah per SmartLine020 e 17 Ah per SmartLine036. Le due batterie devono essere collegate in serie tra loro, in maniera da raggiungere una tensione di 24V.

Per la connessione della batteria predisporre il cavo di collegamento tra le due batterie e il cavo per la connessione alla centrale, forniti con la centrale SmartLine:

Manuale di installazione e programmazione

inim



Figura 34 - Connessione batterie

- 1. Collegare il cavo [A] di connessione tra le due batterie.
- 2. Collegare il cavo [B] alle batterie.

Attenzione: Prestare attenzione alle polarità del cavo.

3. Collegare il connettore [C] del cavo batterie all'apposito connettore sull'alimentatore (*Figura 7 - Alimentatori switching, [C]*).

Attenzione: Prestare attenzione alle polarità del connettore.

Le batterie costituiscono la fonte di alimentazione secondaria del sistema. La centrale provvederà alla loro ricarica ed alla loro supervisione. La supervisione delle batterie da parte della centrale avviene secondo il seguente processo:

• Test d'efficienza

La centrale verifica circa ogni 10 minuti l'efficienza delle batterie. Nel caso in cui la loro resistenza interna sia superiore al limite concesso, la centrale segnalerà il guasto "Batt.assente".

• Test di livello

La centrale controlla continuamente il livello di tensione di carica delle batterie. Nel caso di mancanza di alimentazione dalla rete, la centrale controllerà costantemente il livello di tensione delle batterie. Quando il livello di tensione scenderà al di sotto dei 22.8V la centrale segnalerà il guasto "Batt.scarica". Tale guasto si ripristinerà quando la tensione delle batterie tornerà sopra i 24.6V.

 Disconnessione per scarica profonda Nel caso in cui la mancanza di alimentazione dalla rete dovesse protrarsi a lungo e la tensione delle batterie dovesse scendere sotto il valore di 18V, la centrale le disconnetterà per evitare il loro danneggiamento.

6.17 Sonda termica

Attenzione: Per garantire la certificazione IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA e la rispondenza alla norma EN 54-4, è obbligatorio utilizzare la sonda termica.

E' disponibile una sonda termica per la compensazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura delle stesse. Con l'utilizzo di tale sonda si previene il surriscaldamento delle batterie ed il loro conseguente danneggiamento.

6.17.1 Connessione della sonda termica

Collegare la sonda termica al connettore apposito sul modulo alimentatore (*Figura 7 - Alimentatori switching, [D]* e *Figura 34 - Connessione batterie, [D]*).

Fissare la sonda termica ad una delle due batterie in modo da ottenere una buona trasmissione del calore.

Accensione e configurazione dell'impianto

7.1 Verifica dell'integrità dei cablaggi

Prima di alimentare il sistema è necessario verificare la correttezza e l'integrità dei cablaggi e l'isolamento tra cavi e terra.

- 1. Rimuovere il ponticello (paragrafo 4.2 [L]) per l'esclusione del guasto difetto di terra.
- 2. Tramite un tester verificare che la resistenza tra ciascun cavo e terra risulti infinita.
- 3. Riposizionare il ponticello per la reinclusione del controllo guasto di terra.
- 4. Staccare i cavi di ciascuna linea.
- 5. Tramite un tester verificare che la resistenza della linea corrisponda al valore della resistenza di fine linea.
- 6. Staccare i cavi delle uscite supervisionate dai morsetti della centrale.
- 7. Tramite un tester misurare la resistenza del cavo provando con entrambe le polarità. In almeno una delle due polarità bisognerà misurare una resistenza pari al valore della resistenza di fine linea.
- 8. Verificare che i cavi siano raggruppati mediante delle fascette ed assicurati agli appigli ricavati sul fondo della scatola.
- 9. Verificare la correttezza delle polarità nella connessione del cavo di alimentazione primaria (230V \sim).
- 10. Assicurarsi che il cavetto sia fissato al fondo tramite una fascetta plastica sull'appiglio.
- 11. Verificare che su tutti i repeater connessi alla centrale il DIP switch per la selezione dell'indirizzo sia impostato correttamente (*Figura 10 Retro della scheda dei repeater, [A]*).
- 12. Verificare che sull'ultimo dei dispositivi connessi al BUS RS485 il ponticello di resistenza di fine linea sia inserito nella posizione EOL.

7.2 Collegamento seriale RS232 per PC

Collegare il cavo RS232 all'apparato tramite la presa seriale RS232 (paragrafo 4.2 - [M]).

Nota: Il collegamento tra centrale e PC viene reso attivo soltanto quando il ponticello programmazione da PC è inserito.

Il cavo si collega all'apparato secondo lo schema:





Nota:

Il cavo RS232 deve essere ordinato separatamente. Qualora il PC non fosse dotato di porta RS232, bensì di porta USB, usare un adattatore RS232-USB.



7.3 Prima alimentazione della centrale

1. Collegare il cavo di connessione tra le due batterie e le batterie all'alimentatore della centrale (vedi paragrafo 6.16 - Connessione batterie).

Attenzione: Prestare attenzione alle polarità del connettore.

La centrale entra in funzione dopo pochi secondi emettendo un suono intermittente dal buzzer e mostrando sul display la stringa "Riarmo in corso".



Figura 35 - Segnalazioni di fine riarmo

Una volta terminato il riarmo, la centrale segnala:

- II LED verde ON (Figura 8 Pannello frontale, [S]) si accende ad indicare che la centrale è in funzione.
- II LED UNITA' LOGICA (*Figura 8 Pannello frontale, [P]*) lampeggia ad indicare che la scheda è stata appena accesa.
- Qualora non venisse eseguito il passo seguente (connessione della tensione di rete), entro due minuti si accenderà il LED GUASTO (*Figura 8 Pannello frontale, [D1]*) sul display verrà mostrato il messaggio "Mancanza Rete".
- 2. Fornire la tensione di rete alla centrale.

Una eventuale segnalazione di guasto mancanza rete si ripristina; il LED GUASTO lampeggia ad indicare la memoria di guasto.

- 3. Qualora fossero ancora presenti dei guasti verificare i cablaggi fino ad ottenere il loro ripristino. Vedi *Capitolo 16 Diagnostica e risoluzione dei guasti.*
- 4. Una volta rimossi tutti i guasti, ruotare la chiave presente sul pannello in modo da portarsi al livello 2 di accesso e premere il tasto **RESET** (*Figura 8 Pannello frontale, [D]*).

Al termine del reset tutti i LED devono essere spenti ad eccezione di quello verde ON (*Figura 8 - Pannello frontale, [S]*).

Il display visualizza il messaggio "Centrale in funzione".

5. Premere un qualsiasi tasto per visualizzare il menu principale. Con il tasto cursore ▼ selezionare la seconda voce del menu "Test Spie". Tenere premuto il tasto **Ok** e verificare che tutte le spie si accendano.

Introduzione alla programmazione da pannello

La programmazione della centrale, la configurazione e la programmazione delle zone e delle uscite può essere fatta sia da pannello che da software SmartLeague. Per una descrizione del software e della programmazione da software si rimanda brevemente al *Capitolo 14 - II software di programmazione SmartLeague* oppure, più completamente al manuale SmartLeague.

L'accesso al pannello per la programmazione è consentito solo dopo avere inserito un ponticello di programmazione:

- 1. Rimuovere il pannello.
- 2. Inserire il ponticello di programmazione (paragrafo 4.2 [N]).
- Centrale IN PROGRAMMAZ.!! Ver. 2.00 01/01/18 00:00

Centr	ale
IN MANU	TENZ.!!
Ver.	2.00
01/01/18	00:00

4. La centrale è disattiva: nessun guasto o allarme verrà segnalato.

Se compare questo messaggio, la programmazione è stata bloccata da PC. In questo caso è possibile accedere soltanto alle funzioni di manutenzione.

Nota:

Per sbloccare la programmazione entrare in programmazione da PC con SmartLeague e digitare lo stesso codice utilizzato precedentemente per bloccare la programmazione. Questa funzione consente di evitare che un impianto sia mantenuto da una persona diversa da quella che ha realizzato l'impianto.

3. Sul display compare il messaggio indicato.

Voce di menu

→001 <descr.zona></descr.zona>	
002 <descr.zona></descr.zona>	
003 <descr.zona></descr.zona>	
004 <descr.zona></descr.zona>	

Premere **Ok** per entrare nel pannello della zona.

'l' indica che ci sono altre informazioni dopo l'ultima riga.

Premere **Esc** per tornare al pannello precedente.

Campo alfanumerico modificabile

Modifica descr.	Premere i tasti 🛦 e 🔻 per muoversi nella stringa.
jl:muovi OK: mod.	Tenere premuto Ok per scorrere i caratteri alfanumerici disponibili.
<zona 001=""></zona>	Premere Esc per uscire e tornare al pannello precedente confermando
	quanto si è inserito.

Campo numerico modificabile

→Rit.	manc.	rete
or	e	min.
Ritar	do com	mun.
mi	n. – –	sec.

Campo variabile

Allarme:	SI
Preallarme:	SI
Allarme gas:	SI
Preall.gas:	NO
-	

Tenere premuto **Ok** per scorrere i valori del contatore a due cifre (es.: da 0 a 99 e dove previsto "--", che significa non specificato).

Premere \blacktriangle o \triangledown per passare al campo modificabile successivo.

Premere **Esc** per uscire e tornare al pannello precedente confermando quanto si è inserito.

Premere ▲ o ▼ per muoversi nell'elenco.

Premere Ok per commutare il valore del campo (es.: SI, NO).

Premere **Esc** per uscire e tornare al pannello precedente confermando quanto si è modificato.



Programmazione da pannello

In questo capitolo vengono descritte le procedure per configurare la centrale.

9.1 Impostare la configurazione della centrale

Da pannello: <tasto>, Programmazione, Configurazione

La prima operazione da eseguire è quella di impostare la configurazione della centrale, premendo il tasto **Ok** mentre è selezionata la voce "Acq. bus interno" viene mostrata una schermata che riporta la configurazione corrente della centrale (quante schede di estinzione ed espansioni sono in configurazione).

Disp.	Presenti	
Sch. e	stinz.	0
Espans	i one	0
OK per	esegui re	

In questa condizione premendo il tasto **Ok** si avvia una fase di scansione al termine della quale la centrale metterà in configurazione le schede di estinzione (massimo una) e le schede di espansione collegate in quel momento. Una volta verificato che la configurazione è esatta uscire premendo **Esc**.

Premendo **Ok** mentre è selezionata la voce "Acq.bus esterno" viene mostrata una schermata che riporta il numero di repeater in configurazione nella centrale.

Disp. Presenti	
Repeater	0
Staz. Alimentaz.	0
OK per eseguire	

Premendo il tasto **Ok** in questa condizione si avvia una fase di scansione del BUS RS485 al termine del quale verranno messi in configurazione i dispositivi collegati al BUS RS485 in quel momento.

Dal momento che un componente viene messo in configurazione verrà supervisionato dalla centrale, ossia verrà segnalato un guasto in caso di scomparsa o malfunzionamento dello stesso.

9.2 Programmare le zone

Da pannello: <tasto>, Programmazione, Progr. Zone, selezionare la zona, Ok

In questa sezione vanno impostati i parametri relativi alle zone, sia per quanto riguarda la linea di rivelazione che per quanto riguarda la linea I/O.

Attenzione: Consultare la normativa vigente nella zona di installazione per i vincoli dettati nella definizione delle zone (dimensione e installazione).

9.2.1 Parametri della Zona

ZONA	Numero della zona (massimo 2, 20 o 36 a seconda del modello di centrale), già preimpostato.
<aaaaaaaaaaaaaa></aaaaaaaaaaaaaa>	Descrizione della zona (es.: cucina terra).
Preallarme	Durata della segnalazione di preallarme per la zona. Scaduto il tempo la zona va in allarme.
Ricognizione	Durata della ricognizione, a partire dalla pressione del tasto RICOGNIZIONE durante un preallarme. La pressione del tasto interrompe il timer di preallarme e fa partire il timer di ricognizione.
Tempo ver. allarme	Nel caso in cui venga impostata la verifica per la linea di rivelazione (vedi opzione più avanti) è il tempo entro il quale un allarme deve ripresentarsi dopo che il sensore si è attivato ed è stato automaticamente resettato dalla centrale perchè venga ritenuto valido.

SMARTLINE		Centrale rivelazione incendio convenzionale
T. filtro	Nel caso in cui per la linea di rivelazione o p l'opzione "Filtrato" è il tempo di durata mini linea perchè venga accettato dalla centrale. guasto o di un allarme a causa di una istant di fumo un carrello elevatore che attraversa	er la linea I/O della zona venga selezionata ma in secondi di un allarme o di guasto sulla Serve per filtrare l'attivazione accidentale di un anea attivazione (es: nel caso di barriere lineari per un attimo il raggio di rivelazione).
Linea Rivelaz.	Premendo il tasto Ok quando il cursore è su programmazione relativa alla linea di rivelaz	i questa riga si accede alla pagina di zione della zona selezionata.
Linea I/O	Premendo il tasto Ok quando il cursore è su programmazione relativa alla linea I/O della	i questa riga si accede alla pagina di zona selezionata.

.....

9.2.2 Parametri relativi alla linea di rivelazione

<aaaaaaaaaaa> Descrizione della zona (es.: cucina terra). In questa posizione la stringa non è editabile, per modificarle tornare al menù precedente.

Tipo di Linea Con il tasto **Ok** si scorrono i vari tipi di attivazione che possono essere assegnati alla Linea di Rivelazione:

ALLARME
FUOCOIn questa modalità la linea si comporta come una linea di rivelazione incendio, in caso di
attivazione verrà segnalato l'allarme incendio ed una volta attivata rimarrà in allarme fino al
riarmo della centrale.

Modifica Soglie	vizard di aggiustamento delle soglie di riconoscimento della linea di rivelazione (vedi <i>Capitolo 10 - Impostazione delle soglie di rivelazione</i>).
Rileva Assenti	Abilitando questa funzione su questa line verrà periodicamente invertita la tensione per pochi mS per verificare se qualche rivelatore sia stato rimosso dalla base. Questa funzione può essere abilitata soltanto se è stato realizzato un cablaggio utilizzando le basi con diodi e la terminazione con diodo/ condensatore (vedi schema di collegamento).
Rileva Pulsanti	Selezionando questa voce su questa linea saranno distinti gli allarmi generati da un rivelatore da quelli generati da un pulsante. Gli allarmi generati da un pulsante non attiveranno il tempo di preallarme ma direttamente l'allarme. Questa opzione può essere abilitata soltanto se sulla linea è stato realizzato il cablaggio come indicato nello schema relativo.
Corto=Attivo	Selezionando questa opzione un corto circuito sulla linea causerà una attivazione della stessa (a seconda del tipo di linea impostata allarme, supervisione ecc.) e non una segnalazione di guasto.
Preallarme notte	Abilitando questa voce la linea segnalerà il preallarme anche quando la centrale è impostata in modo notte (necessaria l'abilitazione del pre-allarme).
Verifica	Abilitando questa voce, in caso di allarme di un sensore della linea, la centrale procederà automaticamente allo spegnimento della linea e quindi del sensore stesso, dopo il tempo di riarmo (pochi secondi) rialimenterà la linea e riterrà valido l'allarme soltanto nel caso in cui il rivelatore rientri nella condizione di allarme entro il "Tempo Verifica Allarme" precedentemente impostato.
Preallarme	Abilitando questa voce in caso di allarme della linea la centrale segnalerà il preallarme per il tempo impostato precedentemente.
Filtrato	Abilitando questa voce una condizione di allarme o guasto sulla linea verrà attivata soltanto se persisterà sulla linea per un tempo maggiore del "tempo di filtro" impostato per la zona.
In guesta modali	tà la linea si comporta sempre come una linea di allarme incendio ma l'allarme

In questa modalità la linea si comporta sempre come una linea di allarme incendio ma l'allarme persiste fino a quando i rivelatori collegati sulla linea rimangono in allarme, quando tornano a **ALLARME RIPRIS.** riposo la segnalazione in centrale viene rimossa.

Modifica Soglie	Come sopra.
Rileva Assenti	Come sopra.
Rileva Pulsanti	Come sopra.

inim

Corto=AttivoCome sopra.Preallarme
notteCome sopra.VerificaCome sopra.PreallarmeCome sopra.FiltratoCome sopra.

La linea si comporta come una linea di allarme ripristinabile (la segnalazione di allarme permane fino a che permane la condizione di allarme sulla linea) con la differenza che in caso di attivazione il display segnala che si è attivato l'impianto di spegnimento a sprinkler ed oltre al segnale di allarme viene attivato anche il segnale "Sprinkler" che può essere utilizzato per l'attivazione di specifiche uscite che diano una segnalazione separata.

SPRINKLER

SUPERVISIONE

Modifica SoglieCome sopra.Corto=AttivoCome sopra.Preallarme
notteCome sopra.Preallarme
FiltratoCome sopra.

La linea in caso di attivazione non segnala allarme ma segnala una condizione di guasto specifica ed attiva i segnali di Guasto e di supervisione che possono essere utilizzati per l'attivazione di uscite.

Modifica SoglieCome sopra.Corto=AttivoCome sopra.FiltratoCome sopra.

La linea va interfacciata con dei rivelatori di gas con uscita a relè (vedi schema relativo). In caso di attivazione per preallarme viene segnalato il preallarme GAS e qualora il segnale ritorni in condizione di riposo la centrale rimuove le segnalazioni. Nel caso di attivazione per allarme la GAS RELE' centrale segnala l'allarme GAS.

Modifica Soglie	Come sopra.
Allarme Ripris- tinabile	Se impostata l'opzione "SI", in caso di ritorno sotto al valore di allarme la segnalazione scompare; in caso contrario la segnalazione persiste fino al successivo riarmo.
Filtrato	Abilitando questa voce una condizione di allarme o guasto sulla linea verrà attivata soltanto se persisterà sulla linea per un tempo maggiore del "tempo di filtro" impostato per la zona.
Passante	Abilitando questa voce la linea si attiva senza generare allarmi; da utilizzare, ad esempio, nei parcheggi per la rivelazione di gas CO

La linea viene utilizzata come comando funzionale alla scheda di estinzione. Il tipo di comando che si ottiene attivando la linea va impostato due righe dopo; le funzioni disponibili sono: Esclusione estinzione - Esclusione Estinzione manuale - Esclusione estinzione Automatica -Conferma Estinzione - Estinzione manuale - Blocco Estinzione . Per ulteriori dettagli relativi alle funzioni sopra elencate si veda la sezione relativa alla scheda di estinzione.

Modifica Soglie Come sopra. Corto=Attivo Come sopra.

Filtrato Come sopra.

COMANDO ESTZ.

OUTPUT STATO ZONE

OUTPUT ESCLUSIONE

OUTPUT ESTINZIONE

9.2.3 Parametri relativi alla linea I/O

<aaaaaaaaaaaaaaa> Descrizione della zona (es.: cucina terra). In questa posizione la stringa non è editabile, per modificarle tornare al menù precedente.

Tipo di Linea Con il tasto **Ok** si scorrono e vari tipi di configurazione impostabili per linea I/O:

In questa modalità la linea si comporta come una uscita del tipo Open Collector che si attiva in corrispondenza dei segnali selezionabili nelle righe successive ("Allarme", "Preallarme", "Allarme Gas", "Preallarme gas", "Sprinkler", "Supervisione", "Cambio Classe" e "Guasto") relativi alla Centrale (se selezionata la voce "Centrale" nelle righe seguenti) o relativi alle zone specificate nelle righe successive (tutte quelle zone per le quali viene selezionata la voce "SI").

Se impostata a "SI" una volta attivata, inserendo la chiave e premendo il tasto **Tacitabile TACITA** l'uscita si disattiva.

Se selezionata l'uscita è sempre chiusa verso massa e si apre in caso di **Invertita** attivazione.

Durata di attivazione (da 0 a 10 minuti); lasciando la durata indefinita ("--")
 Durata il uscita non si disattiva. In qualunque caso, se la causa scatenante si disattiva, anche l'uscita si disattiva.

Almeno 1 / 2 Si sceglie il numero delle zone (fra quelle di seguito selezionate) che si devono / Tutte attivare per attivare l'uscita.

In questa modalità la linea si comporta come una uscita del tipo Open collector che si attiva nel caso di esclusione di un qualsiasi componente della centrale (se selezionata la voce "Centrale" nelle righe successive) o di una o più zone specificate nelle righe successive (tutte quelle zone per le quali viene selezionata la voce "SI").

Come sopra.
Come sopra.
Come sopra.

_ _

Almeno 1 / 2 Si sceglie il numero delle zone (fra quelle di seguito selezionate) che si devono / Tutte escludere per attivare l'uscita.

In questa modalità la linea si comporta come una uscita del tipo Open collector che si attiva in corrispondenza dei segnali relativi alla scheda di estinzione selezionabili nelle righe successive ("Esclusione estinzione manuale", "Esclusione estinzione automatica", "Pre-estinzione", "Estinzione", "Conferma estinzione", "Pressostato").

Come sopra.
Come sopra.
Come sopra.

In questa modalità la linea si comporta come una uscita del tipo Open collector che si attiva in corrispondenza delle condizioni selezionabili nelle righe successive ("Riarmo", "Giorno", "Notte").

OUTPUT SEGNALI

Tacitabile	Come sopra.
Invertita	Come sopra.
Durata minsec	Come sopra.

OUTPUT TIMER In questa modalità la linea si comporta come una uscita del tipo Open collector che si attiva in caso di attivazione dei timer specificati nelle righe successive (tutti quei timer per i quali viene scelta la voce "SI").

TacitabileCome sopra.InvertitaCome sopra.DurataCome sopra.-- min. --secCome sopra.

--



OUTPUT EQUAZIONI In questa modalità la linea si comporta come una uscita del tipo Open collector che si attiva in caso sia soddisfatta almeno una delle equazioni specificata nelle righe successive (tutte quelle equazioni per le quali viene scelta la voce "SI").

Tacitabile	Come sopra.
Invertita	Come sopra.
Durata minsec	Come sopra.

In questa modalità la linea si comporta come una uscita del tipo Open collector che si attiva nel
caso in cui la media dei valori letti dai sensori gas 4-20 mA collegati alle linee I/O delle zoneOUTPUT USCITA GASselezionate superi il livello impostato.

Tacitabile	Come	sopra.
racitabile	COILIC	Sopra.

Invertita Come sopra.

Questa opzione è disponibile solo per le prime quattro zone della scheda madre; se viene selezionata, l'uscita si comporterà come un'uscita del tipo PWM (Pulse Width Modulation) con un periodo pari a 0,5 s ed un Duty Cycle pari a:

- 0%, se il valore medio di fumo letto è < o = al "Livello1" impostato
- 100% se il valore medio di fumo letto è > o = al "Livello2" impostato
- proporzionale al valore medio letto se questo è tra i due livelli impostati

L'uscita impostata come "Analogica", opportunamente filtrata, può essere essere utilizzata per controllare un inverter che azioni una ventola la cui Analogica velocità sarà proporzionale alla quantità media di fumo rilevato.

In questa modalità la linea si comporta come una linea di ingresso rivelazione incendio; in caso di attivazione verrà segnalato l'allarme incendio e la linea, una volta attivata, rimarrà in allarme fuoco fino al riarmo della centrale.

Se impostato a "SI", in caso di attivazione della linea verrà fornita unaPreallarmesegnalazione di preallarme per la durata impostata per la zona.

PreallarmeAbilitando questa voce la linea segnalerà il preallarme anche quando la
centrale è impostata in modo notte (necessaria l'abilitazione del pre-allarme).

Se impostato a "SI" una condizione di allarme o guasto sulla linea I/O verrà attivata soltanto se persisterà per un tempo maggiore del "Tempo di Filtro" **Filtrato** impostato per la zona.

In questa modalità la linea I/O si comporta come una linea rivelazione GAS alla quale può essere collegato un sensore di GAS con uscita 4-20mA. Quando il sensore supera il valore di preallarme verrà generata una segnalazione di Preallarme GAS, nel caso la corrente erogata dal sensore ritorni successivamente sotto la soglia di preallarme la segnalazione viene rimossa. Quando il sensore supera la soglia di allarme viene generata una segnalazione di Allarme GAS.

Premendo il tasto Ok quando il cursore è posizionato sulla voce si accede al wizard di aggiustamento delle soglie di riconoscimento della linea di rivelazione (vedi *Capitolo 10 - Impostazione delle soglie di rivelazione*).

Se impostata l'opzione "SI", in caso di ritorno sotto al valore di allarme la
segnalazione scompare; in caso contrario la segnalazione persiste fino al
successivo riarmo.

Filtrato Come sopra.

Solo barra / Visualizza LIE / Vis.PPM 2000FS / Vis.PPM 500FS

Stringa per la selezione dell'unità di misura utilizzata per leggere i valori di rivelazione.

Abilitando questa voce la linea si attiva senza generare allarmi; da utilizzare,Passante ad esempio, nei parcheggi per la rivelazione di gas CO.

In questa modalità la linea I/O si comporta come una linea di ingresso supervisionata che in caso di attivazione esclude le zone specificate nelle righe successive (tutte quelle zone per le quali viene selezionata la voce "SI").

INPUT ESCLUSIONE

INPUT GAS 4-20mA

Filtrato Come sopra.

SMA	RT	LIN	Ē
-----	----	-----	---

In questa modalità la Linea I/O si comporta come un ingresso supervisionato che in caso di attivazione non fornisce nessuna indicazione sul display ma si limita ad attivare i segnali cambio classe per quelle zone specificate nelle righe successive (tutte quelle zone per le quali viene impostata la voce "SI"), in questo modo sarà possibile attivare tutte quelle uscite impostate per attivarsi al segnale "Cambio Classe" delle relative zone. Questa funzione va utilizzata in quelle INPUT CAMBIO installazione presso edifici scolastici dove le campane di segnalazione di allarme possono essere attivate manualmente per segnalare il termine dell'ora di lezione. CLASSE Filtrato Come sopra. Se impostato a "SI", ogni qual volta si attivino i segnali cambio classe, si attiva Nac su cambio classe anche l'uscita NAC ALARM di centrale. La linea si comporta come un ingresso di allarme ripristinabile (la segnalazione di allarme permane fino a che permane la condizione di allarme sulla linea) con la particolarità che in caso di attivazione il display segnala che si è attivato l'impianto di spegnimento a sprinkler ed oltre al segnale di allarme viene attivato anche il segnale "Sprinkler" che può essere utilizzato per INPUT SPRINKLER l'attivazione di specifiche uscite che diano una segnalazione separata. Preallarme Come sopra. Preallarme Come sopra. Notte Filtrato Come sopra. In questa modalità la linea I/O si comporta come un ingresso supervisionato che in caso di INPUT COMANDI attivazione esegue le azioni selezionate nelle righe successive: Filtrato Come sopra. Riarmo Replica il tasto RESET del pannello frontale. Ricognizione Replica il tasto **RICOGNIZIONE** del pannello frontale. Tacitazione Replica il tasto TACITA del pannello frontale. Inv. giorno Ad ogni attivazione inverte lo stato Giorno / Notte della centrale. Forza Notte Finchè attivo l'ingresso la centrale viene mantenuta in Modo Notte. Funziona soltanto nel caso in centrale sia attivo un tempo di preallarme, in questo caso azzera i tempi di preallarme ed attiva immediatamente l'allarme, Evacuazione se nessun preallarme è attivo non ha nessun effetto. La linea viene utilizzata come comando funzionale alla scheda di estinzione. Il tipo di comando che si ottiene attivando la linea va impostato nella riga successiva; le funzioni disponibili sono: "Esclusione estinzione", "Esclusione estinzione manuale", "Esclusione estinzione automatica", "Conferma estinzione", "Estinzione manuale", "Blocco estinzione". Per ulteriori dettagli relativi INPUT COMANDI ESTINZIONE alle funzioni sopra elencate si veda la sezione relativa alla scheda di estinzione.

Se impostato a "SI" inverte le fasce di riposo e di allarme per l'utilizzo dei contatti "Normalmente Chiuso".

Filtrato Come sopra.

9.2.4 Programmazione delle uscite

Da pannello: <tasto>, Programmazione, Progr. Uscite, selezionare l'uscita, Ok

Tramite questa funzione è possibile impostare la modalità di funzionamento di ciascuna uscita (RELAY, uscite NAC sulle espansioni).

9.2.5 Parametri delle uscite

Relay, NAC
Esp...,
Staz.Alime...Nome dell'uscita che si sta configurando.Causa di
attivazioneCon il tasto Ok si scorrono e vari tipi di attivazione che possono essere assegnati all'uscita:

linim

In questa modalità l'uscita si attiva in corrispondenza dei segnali selezionabili nelle righe successive ("Allarme", "Preallarme", "Allarme gas", "Preallarme gas", "Sprinkler", "Supervisione", "Cambio classe" e "Guasto") relativi alla Centrale (se selezionata la voce "Centrale" nelle righe seguenti) o relativi alle zone specificate nelle righe successive (tutte quelle zone per le quali viene selezionata la voce "SI").

OUTPUT STATO ZONE

Se impostata a "SI" una volta attivata, inserendo la chiave e premendo il
tasto TACITA l'uscita si disattiva.Se selezionata l'uscita è sempre chiusa verso massa e si apre in caso di

Invertita attivazione.

Durata di attivazione (da 0 a 10 minuti); lasciando la durata indefinita ("--")
 Durata il uscita non si disattiva. In qualunque caso, se la causa scatenante si disattiva, anche l'uscita si disattiva.

Almeno 1 / 2 / Si sceglie il numero delle zone (fra quelle di seguito selezionate) che si Tutte devono attivare per attivare l'uscita.

OUTPUT ESCLU-
SIONEIn questa modalità l'uscita si attiva nel caso di esclusione di un qualsiasi componente della
centrale (se selezionata la voce "Centrale" nelle righe successive) o di una o più zone
specificate nelle righe successive (tutte quelle zone per le quali viene selezionata la voce "SI").

Tacitabile Come sopra. Invertita Come sopra. Durata Come sopra. -- min. --sec meno 1 / 2 / Si sceglie il nu

Almeno 1 / 2 / Si sceglie il numero delle zone (fra quelle di seguito selezionate) che si Tutte devono escludere per attivare l'uscita.

In questa modalità l'uscita si attiva in corrispondenza dei segnali relativi alla scheda diOUTPUT ESTIN-
ZIONEestinzione selezionabili nelle righe successive ("Esclusione estinzione manuale", "Esclusione
estinzione automatica", "Pre-estinzione", "Estinzione", "Conferma estinzione", "Pressostato").

TacitabileCome sopra.InvertitaCome sopra.DurataCome sopra.-- min. --secCome sopra.

OUTPUT SEG-NALI In questa modalità l'uscita si attiva in corrispondenza delle condizioni selezionabili nelle righe successive ("Riarmo", "Giorno", "Notte").

TacitabileCome sopra.InvertitaCome sopra.DurataCome sopra.-- min. --sec

OUTPUT TIMER In questa modalità l'uscita si attiva in caso di attivazione dei timer specificati nelle righe successive (tutti quei timer per i quali viene scelta la voce "SI").

TacitabileCome sopra.InvertitaCome sopra.DurataCome sopra.-- min. --secCome sopra.

OUTPUTIn questa modalità l'uscita si attiva in caso sia soddisfatta almeno una delle equazioniEQUAZIONIspecificata nelle righe successive (tutte quelle equazioni per le quali viene scelta la voce "SI").

Tacitabile Come sopra.

Invertita Come sopra.

Durata Come sopra.

-- min. --sec

9.3 Impostare i timer

Da pannello: <tasto>, Programmazione, Progr. Timer, selezionare un timer, Ok

Con questa funzione si possono definire dei timer che si attivano per fasce orarie (es.: dalle 13.00 alle 14.00), per data (es.: 25-12-2006) o per ricorrenza (es.: la Domenica e i festivi). Il timer può essere incluso in un'equazione e contribuire all'attivazione di un'uscita. L'attivazione del timer può scatenare delle azioni (es. escludere una zona, forzare il modo notte).

Spostarsi sui campi da modificare e cambiare i valori.

9.3.1 Parametri dei timer

Timer n	Numero del timer (massimo 8), già preimpostato.		
Abilitato	Se impostato su "SI", abilita il timer selezionato.		
Inizio/Fine fascia 1	Ora e minuti di inizio e fine della fascia 1.		
Inizio/Fine fascia 2	Ora e minuti di inizio e fine della fascia 2.		
Giorno, Mese, Anno	Data di funzionamento del timer. Per indicare una giorno o un mese o un anno qualsiasi, lasciare "" (es.: tutti i 3 del mese: "Giorno"=3, "Mese"="", "Anno"="").		
Domenica, ecc	Giorno della settimana per specificare delle ricorrenze settimanali. Valido solo se "Giorno", "Mese", "Anno" sono "".		
Festivi	Se è impostato su "SI" il timer si attiva durante i periodi festivi (vedi paragrafo 9.3 - Impostare i timer).		
NO Festivo	Se è impostato su "SI" il timer non si attiva durante i periodi festivi; questa opzione ha la priorità sulle due precedenti.		
Forza Notte	All'attivazione del timer la centrale entra in modalità notte e non è possibile modificarne la modalità per tutta la durata del timer. Allo scadere del timer può essere riportata in modalità giorno o da un altro timer o manualmente dal pannello (vedi <i>paragrafo 15.3 - Modalità giorno/notte</i>).		
Imp. giorno	All'attivazione del timer la centrale entra in modalità giorno e può ritornare in modalità notte o da timer o manualmente da pannello.		
Imp. notte	All'attivazione del timer la centrale entra in modalità notte e può ritornare in modalità giorno o da timer, o manualmente da pannello.		
Esc. zona	All'attivazione del timer esclude le zone indicate.		
Inc. zona	Alla disattivazione del timer include le zone indicate.		
Esc. verif.	Se il timer è attivo, sulla zona selezionata è disabilitata la verifica allarme.		
Zona	Lista delle zone da escludere all'attivazione del timer (vengono escluse tutte le zone impostate con "SI").		

9.4 Impostare i periodi festivi

Da pannello: <tasto>, Programmazione, Progr. Festivi, selezionare un festivo, Ok

Con questa funzione si possono programmare dei periodi speciali che serviranno poi a creare delle eccezioni nella programmazione dei timer, per esempio per definire le festività, le ferie, e i periodi di chiusura. Spostarsi sui campi da modificare e cambiare i valori.

9.4.1 Parametri dei festivi

Festivo nn	Numero della festività (massimo 15), già preimpostato.
Giorno, mese, anno	Data del giorno festivo o data di inizio del periodo festivo. Per indicare un giorno o un mese o un anno qualsiasi, lasciare "" (es.: tutti i 3 del mese: "Giorno"=3, "Mese"="", "Anno"="").
Domenica, ecc	Giorno della settimana per specificare delle ricorrenze settimanali. Valido solo se "Durata" =1 e "Giorno", "Mese", "Anno" sono "".
Durata	Durata in giorni del periodo festivo, di default è a 0. Se pari a 0 la festività non viene considerata.

inim

9.5 Impostare le opzioni di centrale

Da pannello: <tasto>, Programmazione, Opzioni

Spostarsi sui campi da modificare e cambiare i valori.

9.5.1 Parametri di centrale

Ritardo mancanza rete	Ritardo (da 0 a 30 minuti) che intercorre tra una caduta di tensione ed il momento in cui viene segnalato il guasto. Usato per evitare una segnalazione di guasto a causa di un breve black-out della rete elettrica.	
Ritardo comunicatore	Ritardo (da 0 a 10 minuti) con cui l'uscita DIALER si attiva a seuito di una allarme di zona. Se l'allarme è attivato da Pulsante o dalla pressione del tasto EVACUAZIONE , l'uscita si attiva immediatamente.	
Durata Tacitazione	Durata (da 0 a 10 minuti) della tacitazione in modalità notte (dalla pressione del tasto TACITA).	
Tempo di Blocco Riarmo	Periodo (da 0 a 30 minuti) durante il quale, a seguito di una attivazione estinzione, il reset non è permesso. Se durante questo periodo di tempo viene fornito alla scheda di estinzione un segnale di conferma estinzione il reset viene riabilitato.	
Tempo di Riarmo	Durata (da 2 a 10 secondi) del riarmo delle linee; tempo durante il quale viene rimossa la tensione di alimentazione ai rivelatori per forzarne il ritorno alla condizione di riposo (a seguito di un allarme).	
Fempo Ignora linee Lasso di tempo (da 1 a 5 secondi) al termine del periodo di reset durante il quale l non vengono valutate per dare modo ai dispositivi ed esse collegati di tornare alle condizioni di riposo.		
24VR cond.	Se questa opzione viene lasciata a "NO" l'uscita AUX-R è sempre presente tranne durante il tempo di riarmo durante il quale viene spenta. Impostando questa voce a "SI" l'uscita AUX-R è sempre presente tranne nel caso in cui vada in allarme almeno una delle zone riportate nelle righe successive a quella dell'opzione stessa e marcate con "SI".	
Eventi zone escluse	Se attivata, questa opzione permette alla centrale di inserire nel registro eventuali cambi di stato delle zone escluse.	
Cont.da 485	Se attivata, la centrale si comporta come una stazione di alimentazione collegata al bus RS485 delle centrali SmartLoop in modalità slave. Dopo averla impostata è possibile cambiare l'indirizzo della centrale seguendo il percorso:	
	Da pannello: <tasto>, Programmazione, Configurazione, Acq.bus interno, OK</tasto>	
rempo reale		
Centrale	viene mostrata una barra grafica che mostra il valore in tempo reale letto dalle linee I/O delle zone di seguito specificate. Questa funzione può essere utilizzata nel caso in cui delle linee I/O siano configurate come linee GAS 4-20mA e permette di visualizzare il livello di gas rilevato da ciascuna linea.	
Repeater n	Se questa opzione viene impostata a "SI" in condizioni di riposo sul display del repeater n viene mostrata una barra grafica che mostra il valore in tempo reale letto dalle linee I/O delle zone di seguito specificate. Questa funzione può essere utilizzata nel caso in cui delle linee I/O siano configurate come linee GAS 4-20mA e permette di visualizzare il livello di gas rilevato da ciascuna linea.	

9.6 Impostare le equazioni

Da pannello: NON disponibile

Esclusivamente da software SmartLeague è possibile definire le 7 equazioni che la centrale mette a disposizione per attivare eventuali uscite.

Ciascuna equazione può essere definita utilizzando gli operandi (segnali delle zone, timer e costanti) e gli operatori (AND, OR, NOT, XOR, +, >, >=, <, <=, !=, =) messi a disposizione.

Impostazione delle soglie di rivelazione

Attraverso la procedura di impostazione guidata delle soglie è possibile configurare le soglie di intervento per le linee di rivelazione e per le Linee I/O configurate come "INPUT GAS 4-20mA".

Da pannello: <tasto>, Programmazione, Progr. Zone, selezionare una zona, Linea Rivelaz. o Linea I/O, Modifica Soglie, Imposta soglie, Ok

La centrale chiede di eseguire una serie di operazioni sulla linea per la quale si stanno impostando le soglie (aprire la linea e premere Ok, Bilanciare la linea e premere Ok, ecc.), durante ciascuna fase sul display viene mostrato il valore in volt letto sul morsetto ed una barra mostra in forma grafica il livello letto.

Una volta eseguite le operazioni richieste dalla procedura il display mostra il valore in volt ed il punto sulla barra grafica dove sono impostate le varie soglie, ciascuna soglia può essere aggiustata mediante i tasti freccia (sù e giù), una volta ottenuta la soglia desiderata occorre confermare il valore premendo il tasto **Ok**.

La procedura di impostazione delle soglie permette di definire per ciascuna linea le tensioni limite che discriminano una condizione di riposo da una di allarme ecc.

In questo modo è possibile adattare la centrale a rivelatori convenzionali di qualsiasi tipo, a linee di rivelazione già esistenti delle quali non si conosce il valore della resistenza di bilanciamento ecc.

Da pannello: <tasto>, Programmazione, Progr. Zone, selezionare una zona, Linea Rivelaz. o Linea I/O, Modifica Soglie, Importa da zona, Ok

La centrale permette di importare le soglie da un' altra zona precedentemente tarata.

Attenzione: Modificando il tipo di linea di una zona, le soglie vengono reimpostate automaticamente ai valori di default.

Programmazione della scheda estinzione

La scheda estinzione gestisce l'impianto di gas estinguente a fronte di richieste di attivazione:

- automatiche, provenienti dalla centrale di rilevazione incendi, all'entrata in allarme delle zone programmate.
- manuali, provenienti da dispositivi collegati agli ingressi della scheda estinzione o collegati come punti di ingresso al loop di rivelazione incendi.

inim

La scheda sfrutta quindi sia i propri morsetti, sia le zone della centrale per acquisire le condizioni di attivazione e comandare le uscite:



Figura 36 - Scheda estinzione: diagramma di funzionamento

Per una corretta programmazione dell'impianto di estinzione è necessario:

- 1. Configurare la scheda estinzione
- 2. Programmarne il comportamento
- 3. Configurare le Linee di rivelazione ed I/O asservite alla scheda di estinzione

11.1 Configurare la scheda

Da pannello: <tasto>, Programmazione, Configurazione, Acq.bus interno, Ok, Ok

Questa funzione permette alla centrale di riconoscere quante schede di espansione sono presenti e se è presente la scheda di estinzione.

11.2 Programmare la scheda

Da pannello: <tasto>, Programmazione, Scheda Estinz., Ok

È necessario impostare i parametri che definiscono la modalità di funzionamento dell'impianto di estinzione.

11.2.1 Parametri della scheda

Maschera Zone	Zone che attivano l'estinzione quando entrano nella condizione di allarme.	
Modo:	Almeno 1 / 2 / Tutte	Si sceglie il numero delle zone (fra quelle selezionate) che devono andare in allarme per avviare l'estinzione.
Conferma estinzione	Modalità della scheda che consente di verificare l'effettivo rilascio del gas estinguente. Premere il tasto Ok in corrispondenza delle riga sottostante.	
	No con- ferma	In caso di estinzione la scheda attiva l'uscita VALVE per il tempo impostato ed in contemporanea l'uscita RELEASED senza attendere alcuna conferma dell'avvenuto rilascio del gas.
	Conferma da pressostato	Attiva l'uscita RELEASED allo scadere del "Tempo di estinzione", se è stato attivato anche il segnale "pressostato" (dall'ingresso pressostato o da un punto di ingresso programmati come "pressostato"). Il segnale "pressostato" è ritenuto valido se questo resta attivo dopo il periodo di estinzione. ESEMPIO: per rilevare lo svuotamento delle bombole (a conferma che il locale è stato effettivamente allagato) si può collegare sull'ingresso PRESS. o su un ingresso programmato come "pressostato", un dispositivo che segnali l'abbassamento di pressione.
	Conferma da flusso	Attiva l'uscita RELEASED allo scadere del Tempo di estinzione se durante l'estinzione è stato attivato temporaneamente il segnale "da sensore di flusso" (dall'ingresso pressostato o da un punto di ingresso programmati come "sensore di flusso"). ESEMPIO: per rilevare l'effettivo rilascio di gas in corso (a conferma che il locale è in corso di allagamento) si può collegare sull'ingresso PRESS o su un punto di ingresso) programmati come "sensore di flusso", un sensore di flusso in grado di rilevare l'effettivo rilascio del gas estinguente.
Pressostato	Definisce il significato del segnale proveniente dall'ingresso PRESS. Premere il tasto Ok in corrispondenza delle riga sottostante.	
	Supervisione	L'attivazione dell'ingresso indica un calo di pressione del gas estinguente.
	Conferma	L'attivazione dell'ingresso indica che le bombole si sono svuotate, ovvero indica l'avvenuto allagamento del locale e attiva il segnale "conferma estinzione da pressostato".
	Sensore di flusso	L'attivazione dell'ingresso segnala l'avvenuto flusso di gas e attiva il segnale "conferma estinzione da sensore di flusso". Se l'ingresso confiigurato secondo questa opzione si attiva mentre nessun allarme è presente in centrale causa la segnalazione di allarme da parte della centrale.
Tempo di pre- estinzione	Durata della pre estinzione automatica, attivata da zone in allarme.	
Tempo di estinzione	Durata dell'attivazione dell'elettrovalvola, a partire dalla conclusione della pre estinzione. Se il valore è indefinito, l'estinzione viene mantenuta fino alla pressione del tasto RESET sul pannello.	

inim

Tempo di pre- estinzione manuale	Durata della pre estinzione manuale attivata da ingresso MAN-EXT o da una linea di Rivalazione programmata come "Estinzione manuale"
Tempo conferma estinzione	Durata della pausa di attesa dopo l'attivazione dell'uscita elettrovalvola e prima di valutare l'attivazione del pressostato se attivata la conferma di estinzione da pressostato. ESEMPIO: In questo modo il dispositivo collegato all'ingresso pressostato può rilevare l'abbassamento di pressione all'interno delle bombole e confermare l'avvenuta estinzione.
Tempo di pausa tra scariche	Durata della pausa di attesa prima di rilasciare una nuova scarica di gas estinguente nel caso di mancata conferma della scarica precedente (la scheda consente un massimo di tre scariche).

11.3 Programmare gli ingressi/uscite di estinzione

Da pannello: <tasto>, Programmazione, Progr. Zone, selezionare la zona, Linea Rivelaz. o Linea I/ O, Ok

Ciascuna Linea di Rivelazione o Linea I/O può essere configurata per generare segnali funzionali alla scheda di estinzione o per attivarsi (nel caso di Linea I/O configurata come uscita) a seguito di segnali attivati sulla scheda di estinzione.

Per maggiori dettagli sulle funzionalità di estinzioni associabili alle zone fare riferimento al paragrafo relativo alla configurazione delle zone.



Configurare i dispositivi connessi al BUS RS485

Da pannello: <tasto>, Programmazione, Configurazione, Acq.bus esterno, Ok, Ok

I repeater SmartLetUSee/LCD-Lite sono dispositivi che replicano le informazioni della centrale corredati di display, tasti e LED. La centrale ne gestisce fino a quattro sono tipicamente collocati nei pressi dei punti di accesso dell'edificio per fornire indicazioni relative alle zone interessate da eventuali allarmi senza dover entrare nell'edificio stesso.

Le stazione di alimentazione SmartLevel sono utilizzate per fornire corrente a carichi dislocati nell'area coperta dall'impianto. La centrale ne gestisce fino a due, per un massimo di sei dispositivi donnessi al BUS RS485.

Dopo avere installato e impostato l'indirizzo di ogni dispositivo, è sufficiente far riconoscere alla centrale tutti i dispositivi collegati, attraverso la configurazione.

Disp. Presenti	
Repeater	X
Staz. Alim.	У
OK per eseguire	-

Con questa funzione la centrale riconoscere quanti dispositivi sono collegati al BUS e ne mostra la quantità rilevata.

Nota:

Quando viene visualizzata la schermata sopra la centrale mostra i dispositivi in configurazione fino a quel momento. Premendo il tasto **Ok** da questa schermata la centrale eseguirà una ricerca sui BUS di comunicazione ed integrerà la configurazione con quanto rilevato.

Concludere la programmazione

Alla conclusione della programmazione è sufficiente rimuovere il ponticello di programmazione da pannello o da PC e la centrale è già in funzione mostrando il display seguente.

Centrale in funzione È possibile proseguire facendo alcuni test dei dispositivi di ingresso per verificare il loro corretto funzionamento.

17/09/18 5:40

13.1 Ripristino dei dati di fabbrica

Da pannello: <tasto>, Programmazione, Dati di fabbr., Ok

Selezionando questa voce si accede ad una schermata di conferma. Se si preme **Ok** su questa schermata tutti i dati di programmazione (sia della centrale che della scheda di estinzione) saranno ripristinati al loro valore di default (stato di centrale vergine).



Il software di programmazione SmartLeague

14.1 Introduzione

SmartLine è stato progettato per poter essere programmato sia da pannello che da PC. Tutte le funzioni di programmazione sono accessibili da SmartLeague, software di programmazione e gestione di impianti di sicurezza prodotto da INIM Electronics.

SmartLeague, installato sul computer dell'installatore, permette di accedere a tutti i parametri di programmazione accessibili da pannello. In più permette una chiara e completa visualizzazione dello stato dell'impianto e delle parti che lo compone e una programmazione completa; grazie all'accesso ad un maggiore numero di parametri per ogni punto e all'utilizzo di "equazioni" cioè combinazioni degli stati di zone e punti tramite combinatori sia logici che aritmetici.

La spiegazione di tutte le potenzialità di SmartLeague è rimandata al manuale del software stesso.

14.2 Le soluzioni

L'insieme dei parametri di programmazione e la struttura dell'installazione costituiscono una *soluzione*. È possibile salvare le soluzioni nell'archivio di SmartLeague per utilizzarle per manutenzioni successive, oppure per utilizzarle come "modello" per altri impianti.

Una soluzione è dedicata a un tipo di apparato e ha una propria interfaccia di programmazione. In questo modo è possibile confrontare soluzioni diverse, oppure tenere due soluzioni aperte di cui una reale e una di test, per verificare passo passo gli effetti della propria programmazione.

Una soluzione può essere creata o modificata anche senza il collegamento con l'apparato. Per esempio è possibile progettare un'installazione a tavolino o impostare i parametri di un apparato e successivamente, una volta giunti sull'impianto è possibile scrivere la soluzione sull'apparato e testarne la validità.

14.3 Abilitare la programmazione da PC

Tutte le funzioni sono accessibili senza il collegamento con la centrale; questo è necessario solo per l'upload (scrittura sulla centrale) e il download (lettura dalla centrale).

La programmazione della scheda può avvenire solo da SmartLeague, mentre la configurazione e la programmazione dei punti può essere fatta anche da pannello. L'accesso alla programmazione della scheda da PC è consentito solo dopo avere inserito un ponticello di programmazione:



1. Rimuovere il pannello.

2. Inserire il ponticello apposito (*paragrafo 4.2 - [O]*); sul display compare il messaggio indicato. I tasti del pannello sono disabilitati.

3. Collegare il PC con l'apposito cavo (vedi *paragrafo 7.2 - Collegamento seriale RS232 per PC*) alla porta seriale (vedi *paragrafo 4.2 - [M]*).

Manutenzione

È necessario effettuare periodicamente le operazioni descritte di seguito.

- 1. Con un panno umido rimuovere la polvere che si è accumulata sul contenitore della centrale (non usare alcun tipo di solvente!).
- 2. Da pannello, premere **<tasto>**, **Test Spie**, **Ok** per controllare il funzionamento delle spie.
- 3. Controllare l'efficienza delle batterie e, se necessario, sostituirle.
- 4. Controllare l'integrità dei conduttori e delle connessioni.
- 5. Controllare che non ci siano corpi estranei all'interno della centrale.
- 6. Eseguire la manutenzione dei sensori di fumo (pulizia della camera).

Nota: I punti 1 e 2 possono essere svolti dagli utenti abilitati, mentre tutti gli altri devono essere svolti solo da personale qualificato.

15.1 Impostare l'ora e la data

Da pannello con ponticello inserito: <tasto>, Impostazioni, Ora e data

Spostarsi sui campi da modificare e cambiare i valori. Il giorno della settimana è calcolato dal sistema.

15.2 Consultare gli eventi

Su display compaiono gli eventi che in quel momento sono di gravità maggiore, escludendo quelli di gravità inferiore (es.: in presenza di tre guasti, giunge un preallarme; i tre guasti scompaiono e resta visibile solo il preallarme). Tutti gli eventi restano consultabili nel registro.

15.2.1 Segnalazioni a display

In presenza di più eventi della stessa categoria, sul display resta sempre visibile il primo evento. Nel caso di un allarme, il primo allarme resta visibile ma il più recente comparirà nella riga sottostante.

Per visualizzare gli eventi sul display premere i tasti ▲ o ▼.

15.2.2 Segnalazioni nel registro

Da pannello: **<tasto>, Registro, Ok**: compaiono tutte le segnalazioni in ordine cronologico decrescente (massimo 100 segnalazioni).

15.3 Modalità giorno/notte

15.3.1 Giorno

I locali sono frequentati, ed è opportuno richiamare l'attenzione del personale autorizzato prima di procedere all'evacuazione dei locali.

- TacitazioneLa tacitazione agisce sul buzzer e sulle uscite programmate come tacitabili. La tacitazione
viene interrotta da un nuovo evento di allarme (es.: il valore di un sensore ha superato la
soglia di allarme)
- **Preallarme** Alcuni punti possono essere programmati per segnalare un preallarme. Il segnale di preallarme ha una durata predeterminata e, se non ci sono ulteriori interventi umani, scatena un allarme. Vedi *paragrafo 9.2.2 Parametri relativi alla linea di rivelazione* per abilitare/ disabilitare il tempo di preallarme su un punto.

15.3.2 Notte

I locali non sono frequentati dal pubblico e la supervisione dei locali è affidata a un singolo operatore (es.: custode dell'edificio, vigilante).

Tacitazione	La tacitazione è in realtà una sospensione delle segnalazioni. La tacitazione ha una durata predeterminata allo scadere della quale i dispositivi di segnalazione continuano. Per modificare la durata della tacitazione in modalità notte vedi <i>paragrafo 9.5 - Impostare le opzioni di centrale</i> .			
Preallarme	Può essere inibito il segnale di preallarme su certi punti. Un evento di allarme scatena subito un segnale di l'allarme. Vedi <i>paragrafo 9.2.2 - Parametri relativi alla linea di rivelazione</i> per abilitare/disabilitare il tempo di preallarme su un punto in modalità notte.			

15.3.3 Cambiare manualmente la modalità giorno/notte

Da pannello con accesso di livello 2: <tasto>, Impostazioni

15.3.4 Cambiare automaticamente la modalità giorno/notte

Impostare un timer (vedi paragrafo 9.3 - Impostare i timer) che alla sua attivazione cambi lo stato della centrale.

15.4 Escludere una zona

Da pannello con accesso di livello 2: <tasto>, Esclusioni, Escludi zone, selezionare la zona, Ok

In caso di manutenzione o guasto potrebbe essere necessario escludere una zona. L'elemento escluso non causerà guasti, allarmi o segnalazioni e non potrà essere attivato.

15.5 Escludere l'uscita comunicatore o l'uscita ALARM NAC

Da pannello con accesso di livello 2: <tasto>, Esclusioni, Escludi uscite, Ok

In caso di manutenzione, o guasto potrebbe essere necessario escludere una delle uscite comunicatore (*paragrafo 4.2 - [E]*) o ALARM NAC (*paragrafo 4.2 - [F]*). L'elemento escluso non potrà essere attivato in alcun modo.

L'esclusione potrebbe essere necessaria a fronte di una segnalazione di guasto sul comunicatore o sull'uscita supervisionata (vedi *Capitolo 16 - Diagnostica e risoluzione dei guasti*).

15.6 Fare il test delle zone

Da pannello con ponticello inserito: <tasto>, Manutenzione, Test zone, selezionare la zona, Ok

In caso di manutenzione potrebbe essere necessario mettere in test una zona. L'attivazione dell'allarme per una linea in test farà attivare per 3 secondi l'uscita ALARM NAC, la centrale resetterà automaticamente la linea al termine della breve segnalazione sull'uscita. Questa funzionalità permette anche ad una sola persona di effettuare un test funzionale dell'impianto.

Nota:		Un sensore in test accende il proprio LED per alcuni secondi, l'uscita ALARM NAC si attiva per 3 secondi a conferma del ricevuto allarme e poi il sensore viene resettato.					
	Zona <zon< th=""><th>а</th><th>04</th><th>04</th><th>↑</th><th> Premere Ok per mettere in test/in funzione la zona. Premere ▲ o ▼ per passare alle zone adiacenti. </th></zon<>	а	04	04	↑	 Premere Ok per mettere in test/in funzione la zona. Premere ▲ o ▼ per passare alle zone adiacenti. 	
	In t	est	:		t		

15.7 Forzare lo stato delle linee I/O configurate come uscite

Da pannello con ponticello inserito: <tasto>, Manutenzione, Test uscite, selezionare la zona, Ok

In caso di manutenzione o di primo avviamento potrebbe essere necessario forzare l'uscita di una linea I/O configurata come uscita.

Mai	nuale di installa	izione e p	orogramm	nazione	SMARTLINE
	Zona <zona< td=""><td>04</td><td>4 ↑ ></td><td> Premere Ok per attivare/disattivare l'uscita. Premere ▲ o ▼ per passare all'uscita adiacente. </td><td></td></zona<>	04	4 ↑ >	 Premere Ok per attivare/disattivare l'uscita. Premere ▲ o ▼ per passare all'uscita adiacente. 	
	Spenta		Ļ		

15.8 Impostare la data limite per una successiva manutenzione

Da pannello con ponticello inserito: <tasto>, Manutenzione, Guasto manut., Ok

Guasto manut.		Se viene attivata una data limite per la successiva manutenzione, allo scadere di questa data la centrale segnalerà un guasto che potrà
01/01/18 Lunedì	18:23	essere rimosso soltanto entrando di nuovo in questo menu e spostando tale limite ad una data successiva.

15.9 Lettura della tensione di alimentazione

Da pannello con ponticello inserito: <tasto>, Manutenzione, Liv.aliment., Ok

Liv. aliment. 24.4 Viene visualizzata sul display la tensione di uscita del modulo di alimentazione switching della centrale. Funzione utile durante le operazioni di calibrazione della tensione di ricarica descritte nel *paragrafo 6.17 - Sonda termica*.

Diagnostica e risoluzione dei guasti

Pericolo: Soltanto gli operatori autorizzati ai livelli 2 o 3 di accesso possono ricercare i guasti e applicare i relativi rimedi.

16.1 Guasto "Aperto"

Non viene vista la resistenza di fine linea su dei morsetti di ingresso / uscita supervisionati. La riga seguente specifica quali morsetti (NAC, linea di rivelazione, linea I/O ecc.)

Verificare il collegamento della resistenza di fine linea sull'ultimo dispositivo. Con un tester verificare che la resistenza non sia bruciata.

16.2 Guasto "Corto"

Si è verificato un corto circuito su dei morsetti di ingresso/ uscita, la riga seguente specifica quali morsetti (NAC, linea di rivelazione, linea I/O ecc.). Verificare i collegamenti nei dispositivi e le varie tratte del cavo.

16.3 Guasti sui repeater

Nel caso in cui il numero di repeater riconosciuti dalla centrale sia inferiore a quello previsto (vedi anche *Capitolo 12 - Configurare i dispositivi connessi al BUS RS485*):

- 1. Verificare che l'indirizzo di ciascun repeater sia impostato correttamente, tramite il DIP switch (*Figura 10 Retro della scheda dei repeater, [A]*).
- 2. Verificare che il cablaggio sia corretto.
- 3. Verificare le polarità dei collegamenti.
- 4. Verificare che il jumper di EOL sia messo in posizione EOL soltanto sull'ultimo repeater collegato sul BUS.
- 5. Utilizzando un tester misurare la tensione tra i morsetti +24 V e GND del BUS RS485. Nel caso in cui la tensione sia inferiore a 20V significa che il fusibile autoripristinante di protezione si è aperto, l'assorbimento dei dispositivi collegati sul bus è eccessivo. Scollegare i dispositivi dal BUS e ricollegarli uno alla volta fino a trovare il problema.

16.4 Guasti batteria

16.4.1 Batteria assente

La batteria non è collegata o non supera il test di efficienza.

- 1. Lasciare qualche ora le batterie in ricarica.
- 2. Se il guasto permane staccare le batterie dalla centrale e misurarle separatamente.
- 3. Nel caso in cui solo una delle due abbia una tensione inferiore ai 12,5 13 V:
 - •Provare a sostituire solo quella batteria.
 - •Lasciare le batterie in ricarica qualche ora.
 - Verificare che il guasto si sia ripristinato.
- 4. Se su entrambe le batterie si misura una tensione intorno ai 12,5 13 V, significa che le batterie non sono più efficienti (sebbene la loro tensione a vuoto sia corretta):
 - •Sostituire entrambe le batterie.
 - •Attendere alcune ore che si siano ricaricate.
 - •Verificare che il guasto sia definitivamente ripristinato.

16.4.2 Batteria scarica

La tensione delle batterie è insufficiente.

Questo tipo di segnalazione viene fornito soltanto nel caso di guasto dell'alimentazione primaria (rete $230V\sim$). In tal caso ripristinare la tensione di rete in maniera da ricaricare le batterie.

16.5 Altri guasti

La centrale mostra il messaggio:	Significato
Guasto com.	Si è verificato un guasto sulla linea di collegamento con il comunicatore telefonico (uscita DIALER).
Uscita 24V	Si è verificato un corto circuito sui morsetti AUX, il fusibile autoripristinabile è andato in protezione.
Manc. rete	Manca l'alimentazione primaria (230V \sim).
Dif. terra	Esiste una dispersione di corrente verso terra. La segnalazione di tale guasto può essere disabilitata disinserendo il ponticello apposito (<i>paragrafo 4.2 - [L]</i>).
Manutenzione	La data limite impostata per la manutenzione dell'impianto è scaduta.

Appendice A

Dispositivi Iris

I dispositivi della serie Iris della INIM Electronics per la rivelazione convenzionale sono stati certificati da LPCB ed hanno la marcatura CE secondo la direttiva CPD.

I parametri di funzionamento dei rivelatori possono essere modificati ed adeguati alle condizioni ambientali per mezzo del dispositivo EITK-DRV fornito da INIM Electronics; attraverso questo dispositivo è possibile collegarsi ad una linea di rivelatori e per ciascuno di essi eseguire una diagnosi completa, verificare il valore letto in tempo reale, leggere il valore di contaminazione della camera ottica, modificarne la sensibilità e la modalità di funzionamento. Ciascun rivelatore contiene una memoria non volatile nella quale è possibile leggere l'andamento del fumo e della temperatura misurato nel periodo precedente l'ultimo allarme rilevato.

In particolare la INIM Electronics mette a disposizione tre modelli di rivelatori analogici della serie Iris.

- Camera ottica sigillata con rete di protezione con maglie da 500 micron
- LED bicolore: rosso per allarme, verde per lampeggio in standby o per guasto
- Compensazione dei valori della camera in funzione della quantità di sporco
- Sensibilità nella rivelazione di fumo e temperatura impostabile
- Modalità di funzionamento selezionabile (per la versione ID300): solo fumo, solo temperatura
- Modalità AND, modalità OR, modalità PLUS
- Diagnosi completa, lettura contaminazione e valori misurati in tempo reale
- Memoria delle misurazioni di fumo e temperatura degli ultimi 5 minuti prima dell'ultimo allarme rilevato
- Lamella di bypass sulla base per dare continuità alla linea in caso di rimozione di un rivelatore

Per maggiori dettagli e per le caratteristiche tecniche, si rimanda al manuale allegato a ciascun dispositivo.

Тіро	Modello	Descrizione
Rivelatori	ID100	Rivelatore ottico di fumo
	ID200	Rivelatore di temperatura
	ID300	Rivelatore di fumo e temperatura
Basi	EB0010	Base di montaggio
	EB0020	Base relè
	ESB010	Base sirena (si installa sotto una base EB0010 e necessitano di cablaggio dedicato)
	ESB020	Base sirena e lampeggiatore (si installa sotto una base EB0010 e necessitano di cablaggio dedicato)
Pulsanti	IC0010	Pulsante di allarme
d'allarme	IC0010E	Pulsante di allarme da esterno (IP67)
Spia	FI100	Ripetitore di allarme remoto indirizzato
Driver	EITK1000	Kit per la configurazione, la manutenzione e la diagnosi di sistemi basati su dispositivi delle serie IRIS ed ENEA
	EITK-DRV	Driver per zone basate su dispositivi della serie IRIS o loop basati su dispositivi della serie ENEA
	EITK-BASE	Base per il collegamento di rivelatori della serie IRIS ed ENEA
	EITK-PWSP	Alimentatore per il driver EITK-DRV



inim

Il numero seriale univoco di ciascun rivelatore è riportato sull'etichetta dati di targa.



Figura 37 - Retro del rivelatore Iris

Il numero seriale è riportato, oltre che sull'etichetta dati di targa [A], su due piccole etichette rimuovibili [B]. All'atto della posa in opera del dispositivo si consiglia di rimuoverle ed attaccarne una sulla planimetria dell'impianto e l'altra sulla base/scatola di montaggio; questo accorgimento semplificherà le operazioni di localizzazione e di ricollocazione di ciascun elemento. Note





ISO 9001 Quality Management certificato da BSI con certificato numero FM530352

via Dei Lavoratori 10 - fraz. Centobuchi 63076 Monteprandone (AP) ITALY Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

